Насос погружной дренажный DWP-800FI. Схема сборки, лист 2 - листов 2

0010	Кабель электропитания
0020	Винт
0030	Винт
0040	Ручка
0050	Крышка
0060	Винт
0070	Шайба
0080	Штуцер
0090	Прокладка
0100	Патрубок
0110	Корпус
0120	Магнит
0130	Стержень
0140	Ограничитель
0150	Флажок
0160	Флажок
0170	Кожух
0180	Поплавок
0190	Амортизатор
0200	Заземлитель
0210	Микропереключатель
0220	Держатель
0230	Магнит
0240	Ограничитель
0250	Винт
0260	Муфта
0270	Зажим
0280	Конденсатор
0290	Зажим
0300	Винт
0310	Крышка
0311	Винт М4 × 8
0312	Шайба
0313	Провод
0314	Клемма
0315	Шайба пружинная 4

0316	Кольцо
0317	Муфта
0320	Прокладка
0330	Подшипник GB/T276-6201-2Z
0340	Ротор
0350	Статор
0360	Прокладка
0370	Кольцо уплотнительное
0380	Сайлентблок передний
0390	Кольцо
0400	Крышка
0410	Уплотнитель механический
0420	Кольцо стопорное
0430	Кольцо
0440	Кольцо
0450	Корпус
0460	Винт
0470	Крышка
0480	Прокладка
0490	Крыльчатка
0500	Гайка М8
0510	Прокладка
0520	Основание
0530	Рамка
0540	Заземлитель
0550	Колпачок
0560	Колпачок
0570	Хомут
0571	Электродвигатель в сборе

Комплектность

Наименование	Количество
Насос погружной дренажный	1 шт.
Штуцер выходной пластиковый	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 экз.
Коробка картонная упаковочная	1 шт.