



Locktok®

Руководство пользователя

Электромеханический кодовый сенсорный замок для мебели модель VTM119



Содержание

Установка элементов питания	2
Сброс к заводским настройкам	2
Изменение мастер пароля	2
Изменение пользовательского пароля	2
Переключение между режимами свободный доступ и приватный доступ	2
Настройка RFID ключей доступа	2
Работа в режиме свободного доступа	3
Дополнительные функции	3

Установка элементов питания

Соедините модуль считывателя и модуль замка кабелем, входящим в комплект поставки. Вставьте 4 батарейки размера AA. Изделие готово к работе.

Внимание! Используйте щелочные батарейки высокого качества.

Сброс к заводским настройкам

Нажмите кнопку «Сброс» на задней панели и держите 5 секунд (с помощью зубочистки, канцелярской скрепки и т.п), контроллер подаст звуковой сигнал, который просигнализирует о том, что сброс произошел успешно и все данные удалены.

Пользовательский пароль по умолчанию: 1234 + ОК. Замок откроется автоматически.

Мастер-пароль по умолчанию: 4321 + ОК. Замок откроется автоматически.

Изменение мастер-пароля.

Введите мастер-пароль по умолчанию **4321 + С**, замок издаст одиночный звуковой сигнал, световой индикатор будет моргать зеленым, в это время необходимо ввести **новый мастер пароль + ОК** (4-15 символов).

Изменение пользовательского пароля.

Введите пользовательский пароль по умолчанию 1234 + С, замок издаст звуковой сигнал, световой индикатор будет моргать зеленым, в это время необходимо ввести **новый пользовательский пароль + ОК** (4-15 символов).

Переключение между режимами свободный доступ и приватный доступ.

Выньте батарейки из замка, нажмите кнопку «Сброс» на задней панели и не отпуская кнопку вставьте батарейки. Отпустите кнопку, когда услышите три звуковых сигнала, это означает, что режим работы изменен на приватный. После переключения режима все пользовательские карты будут удалены.

Настройка RFID ключей доступа.

Добавление мастер-ключа: Введите мастер-пароль (по умолчанию **4321 + С**), замок издаст звуковой сигнал, зеленый индикатор будет моргать, в это время поднесите карту (брелок, браслет) к считывателю, замок издаст звуковой сигнал означающий, что ключ записан (можно записать до 3 мастер-ключей).



Добавление пользовательских ключей: поднесите мастер-ключ к считывателю один раз, замок издаст один звуковой сигнал и зеленый индикатор будет непрерывно гореть, поднесите мастер-карту еще раз, замок издаст один звуковой сигнал, а индикатор начнет моргать. Возьмите все карты (брелки, браслеты) которые необходимо добавить как пользовательские (максимальное количество 27 шт.) и поднесите по очереди к считывателю.

Удаление пользовательских ключей: поднесите мастер-ключ к считывателю один раз, замок издаст один звуковой сигнал и зеленый индикатор будет непрерывно гореть, поднесите мастер-карту еще раз, замок издаст один звуковой сигнал, а индикатор начнет моргать. Поднесите мастер-карту к считывателю третий раз, замок издаст звуковой сигнал и индикатор начнет быстро моргать, далее необходимо по очереди поднести к считывателю все пользовательские карты, которые вы хотите удалить.

Работа в режиме свободного доступа.

Добавление временного пользовательского пароля: введите **пароль + ОК (4-15 символов)**, вы услышите длинный звуковой сигнал, это означает, что установка временного пользовательского пароля прошла успешно.

Когда замок занят зеленый индикатор будет мигать каждые 3 секунды. Другие пользователи не смогут открыть этот замок.

Как использовать временный пароль пользователя: введите пароль который вы установили и нажмите **ОК**, вы услышите длинный звуковой сигнал, означающий что замок готов к работе, одновременно с этим замок закроется.

Как использовать временную карту пользователя: приложите карту к считывателю, вы услышите длинный звуковой сигнал, означающий что замок готов к работе, одновременно с этим замок закроется.

Дополнительные функции.

- Когда пароль пользователя забыт вы можете использовать мастер-пароль для сброса пользовательского пароля при этом пользовательский пароль будет сброшен до пароля по умолчанию **1234**.

- Сброс к настройкам по умолчанию: Нажмите кнопку «Сброс» на задней панели в течение 3 секунд, вы услышите звуковой сигнал, все карты будут удалены, а пароль будет изменен на заводской по умолчанию.

- Аварийный источник питания: когда батарея находится в состоянии низкого напряжения вы можете подключить порт USB из комплекта поставки к внешнему источнику питания.



Locktok®

Руководство пользователя

- При вводе неправильного пароля 4 раза замок будет заблокирован на 60 секунд, а также будет звучать сигнализация.

- При низком напряжении индикатор будет моргать зеленым и издавать звуковой сигнал.

Своевременно меняйте батарейки