



Батарея аккумуляторная
EBP1804LIS
EBP1806LIS

Руководство по эксплуатации

elfy-go.ru



Версия: 0224

ВНИМАНИЕ! Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования.

Назначение и область применения

Аккумуляторные батареи (далее «батарея», «аккумулятор») предназначены для бытового использования в качестве источника питания в совместимых типах садовых и электроинструментов торговой марки ELFY.

Во избежание повреждений и травм не используйте и не заряжайте батареи на неоригинальном инструменте и зарядных устройствах, а также зарядных устройствах ELFY отличающиеся от штатных или совместимых (см. раздел «Совместимость»).

Меры предосторожности

Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием. Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски. При значительном повреждении корпуса возможно вытекание электролита. В случае попадания электролита на кожу или в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу.

Не подвергайте устройство воздействию источников тепла, огня. Не нагревайте и не используйте при температуре окружающей среды свыше 45 °C.

Не погружайте устройство в воду, не допускайте попадание влаги на устройство и не используйте под дождем.

Используйте только совместимое зарядное устройство ELFY для зарядки устройства. Использование прочих зарядных устройств может повредить аккумулятор.

Запрещено вскрывать или самостоятельно ремонтировать устройство. Это может привести к поломке или нанести вред здоровью.

Не допускайте замыкание клемм аккумулятора.

Технические характеристики

Модель	Тип	Номинальное напряжение	Емкость	Вес кг
EBP1804LIS	Li-ion	18V	4.0 Ач	0,6
EBP1806LIS	Li-ion	18V	6.0 Ач	0,85

Дата производства указана на упаковке и стикере на устройстве.

Совместимость

Совместимые зарядные устройства ELFY: EC1802S, EC1801S и другие серии EC18xx

Совместимый инструмент: модели с кодом BPS в названии (к примеру, ELM3637CBPS)

Порядок использования аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Полноценная работа аккумулятора достигается только после 2-3 полных циклов зарядки и разрядки.

1. Подключите зарядное устройство к электросети.
Индикатор загорится зеленым цветом.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство до «щелчка»
3. Индикатор на зарядном устройстве будет светиться красным светом, показывая, что идет зарядка.

4. Когда зарядка завершится, индикатор загорится зеленым светом. Отсоедините зарядное устройство от сети и извлеките аккумулятор. Для того, чтобы извлечь аккумулятор сдвиньте кнопку разблокировки на торце аккумулятора и выньте его.

5. По окончании зарядки снимите аккумуляторную батарею с зарядного устройства и установите в изделие «до щелчка». Убедитесь в надежной фиксации батареи.

Литий-ионная аккумуляторная батарея может быть заряжена вне зависимости от остаточного заряда без отрицательного влияния на срок службы. Прекращение зарядки до достижения полного заряда также не снижает ресурс аккумуляторной батареи.

Литий-ионная батарея может использоваться при температуре не ниже -10°C . При более низкой температуре рабочие показатели батареи значительно снизятся.

Нагрев батареи в процессе зарядки является нормальным. При перегреве в процессе зарядки батарея будет автоматически отключена от цепи заряда. После охлаждения процесс заряда автоматически продолжится.

Для сохранения ресурса аккумулятора, после остановки инструмента ввиду разряда аккумулятора, зарядите аккумулятор. Не пытайтесь продолжить использование разряженной батареи.

Для избегания снижения рабочих показателей аккумулятора не оставляйте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве более чем на восемь часов.

Обслуживание и уход

В данном устройстве отсутствуют элементы требующие обслуживания пользователем. Ремонт производить только в специализированных сервисных центрах.

Не используйте устройство, при обнаружении признаков его повреждения. Обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Запрещается дальнейшая эксплуатация изделий при выявлении следующих признаков критического отказа:

- любое нарушение прочности и / или целостности корпуса;
- вытекание электролита;
- невозможность установки /фиксации аккумулятора в зарядном устройстве;
- невключение рабочего инструмента при подключении аккумулятора;
- отказ одной или нескольких функций (в частности, защиты от перегрева, перегрузки);
- появление дыма или запаха гари.

В случае обнаружения любой из указанных, а также иной явной или предполагаемой неисправности немедленно прекратите эксплуатацию изделия и обратитесь в сервис центр.

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие перегревается	Повышенная температура окружающего воздуха	Перенесите устройство в более прохладное место

	Повышенное сопротивление батареи	Обратиться в сервис центр
Батарея быстро разряжается	Исчерпан рабочий ресурс батареи	Замените батарею
	Внутреннее замыкание в батарее	
	Неисправность зарядного устройства	Обратиться в сервис центр
Батарея не заряжается	Неисправность батареи	Обратиться в сервис центр
	Неисправность зарядного устройства	
	Зарядное устройство не подключено к сети или отсутствует напряжение в сети	Проверить подключение и параметры сети

Срок службы

Срок службы аккумуляторного блока – 2 года с даты продажи

Утилизация

Не выкидывать с бытовым мусором. Утилизировать согласно нормам местного законодательства.

Гарантийные обязательства

Базовые условия гарантии.

Гарантийный срок составляет 2 года, срок службы – 2 года

Организация, принимающая претензии от покупателей на территории РФ: ООО "ЭЛФИ" 119121, Россия, г.Москва, 1 й Неапалимовский пер., д.10, этаж подвал, помещение I, комната 9, тел. +74957902230. E-mail технической поддержки: service@elfy-go.ru

Импортер и его адрес: ООО «Умный Импорт», Россия, 121087, Москва, Барклая ул, 6, стр. 5, офис 309

Изготовитель и его адрес: СКВ Менеджмент Лимитед, Помещение 2241, этаж 22, башня Ян, №25-27, Вонг Чук Ханг Роад, Вонг Чук Ханг, Гонконг, Китай

Гарантия на инструменты ELFY предоставляется на следующих условиях:

- 1) Гарантия предоставляется путем бесплатного устранения неисправностей в течении гарантийного срока и распространяется только на неисправности, вызванные дефектами материала или производства
- 2) Срок гарантии отсчитывается от даты покупки и составляет 2 года
- 3) На выбор компании производителя устранение гарантийной неисправности осуществляется либо посредством ремонта в авторизованном сервис центре (список центров можно запросить по указанному выше имейлу технической поддержки), либо путем замены на новое устройство, в том числе аналогичную по

характеристикам модель при условии возврата дефектного изделия

4) Претензии кроме бесплатного устранения неисправности под действие гарантии не попадают

5) После осуществленного ремонта или замены срок гарантии не продлевается

Ограничения на гарантийные обязательства.

Гарантия не распространяется:

1) На инструмент в разобранном виде или со следами вскрытия

2) На детали и агрегаты подверженные естественному износу, а также инструмент с полным выработанным ресурсом

3) На дефекты появившиеся в силу невыполнения рекомендаций инструкции по эксплуатации, включая профессиональное, а не бытовое использование, работы в неподходящих по температуре средах, использование не по назначению, отсутствие обслуживания и тп.

4) На техническое обслуживание (смазку, очистку)

5) На механические повреждения появившиеся по вине пользователя

6) На инструмент с любыми изменениями в конструкции, сделанные покупателем

7) На дефекты, появившиеся в силу нарушений рекомендаций по монтажу и подключению

Гарантийный талон

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер / номер партии / дата производства
(указать в зависимости от типа информации
присутствующей на товаре) _____

Фирма продавец _____

Дата продажи _____

Печать

Подпись продавца _____

С инструкцией по эксплуатации, правилами установки и
эксплуатации ознакомлен.

Проверка работоспособности произведена. К внешнему
виду, комплектации претензий не имею.

Подтверждаю ознакомление с условиями гарантии

Подпись покупателя _____



elfy-go.ru