

ФЛАНЕЦ **верхний** **для гидроаккумулятора** **с проходной мембраной** **LadAna**™

Руководство по эксплуатации
(технический паспорт)



1. Назначение изделия

Запасная часть гидроаккумулятора. Предназначен для крепления верхнего ниппеля.

2. Конструктивные характеристики и присоединительные размеры

- Материал - нержавеющая сталь
- Присоединительный размер - 1/2 дюйма
- Min объем бака - 50 л
- Max объем бака - 150 л



3. Принцип замены фланца в гидроаккумуляторе

1. Отключить насос от электропитания.
2. Отключить гидроаккумулятор от системы водоснабжения.
3. Слить воду из гидроаккумулятора.
4. Открутить стяжной болт.
5. Снять фланец.
6. Заменить фланец.
7. Закрутить стяжной болт.
8. Гидроаккумулятор готов к использованию.

4. Указания по технике безопасности

1. Не использовать изделие вне области его применения.
2. Запрещается эксплуатация изделия в случае обнаружения внешних и внутренних механических повреждений.
3. Ремонт и обслуживание изделия осуществлять только при отключенном насосе от электропитания.
4. Соблюдать меры безопасности, приведенные в инструкциях по монтажу и эксплуатации насосов.

5. Гарантийные условия

1. Гарантийный срок изделия составляет 24 месяца со дня продажи, при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
2. В случае нанесения изделию механических повреждений, гарантийные обязательства аннулируются.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, неправильного подключения или засорения изделия посторонними частицами.

Импортер:

ООО "Восток Импорт ЛТД"

127253, Г.Москва,

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛИАНОЗОВО, Ш ДМИТРОВСКОЕ, Д. 116, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 2/1

Тел.: + 7-925-880-68-06

Производитель:

ZHEJIANG YUANHUA MACHINERY CO., LTD

XIJIAO INDUSTRIAL ZONE WENLING

CITY, ZHEJIANG, CHINA, Китай

Сервисный центр: тел.: _____

Наименование изделия	Фланец из нержавеющей стали LadAna (верхний, для г-ра с проходной мембраной) (арт. 110106002)
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	