



Пила цепная бензиновая «Зверь машина» GCS-38/350 (ID 0321). Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Рычаг тормозной в сборе
2	Рычаг
3	Гайка М5
4	Шайба
5	Пружина
6	Крышка
7	Пружина
8	Втулка
9	Ось
10	Рычаг
11	Пружина
12	Пластина
13	Винт
14	Винт
15	Крышка
16	Пружина
17	Держатель
18	Рычаг
19	Рычаг
20	Штифт
21	Штифт
22	Лента тормозная
23	Крышка
24	Скоба
25	Гайка натяжная
26	Винт натяжной М5 × 56
27	Винт М5 × 40
28	Гайка фланцевая М8
29	Винт
30	Пружина
31	Двигатель бензиновый в сборе
32	Кольцо
33	Фильтр воздушный
34	Крышка
35	Корпус
36	Палец
37	Винт

38	Фиксатор
39	Прокладка
40	Крышка
41	Блок направляющий
42	Диффузор
43	Стартер ручной в сборе
44	Винт
45	Шайба
46	Колесо храповой
47	Пружина
48	Шкив
49	Тросик
50	Обойма
51	Пружина
52	Крышка
53	Ручка
54	Винт
55	Крышка масляного бака в сборе
56	Крышка
57	Прокладка
58	Уровнемер
59	Крышка топливного бака в сборе
60	Крышка
61	Прокладка
62	Крышка
63	Винт
64	Рычаг
65	Бак топливный в сборе
66	Бак
67	Пружина
68	Курок
69	Ось
70	Втулка
71	Балансир
72	Фильтр топливный
73	Трубка топливная
74	Трубка масляная

75	Втулка
76	Кольцо
76.1	Насос подкачки топлива
77	Сапун
78	Фильтр масляный
79	Сопло
80	Пружина
81	Винт М5 × 12
82	Вставка
83	Рычаг дроссельной заслонки
84	Шток
85	Крышка пылезащитная
86	Выключатель
87	Провод
88	Крышка
89	Амортизатор
90	Цепеуловитель
91	Винт М5 × 16
92	Амортизатор
93	Крышка
94	Рукоятка
95	Пластина
96	Кожух
97	Цепь пильная
98	Шина направляющая