



1	Кабель электропитания
2	Муфта
3	Прижим
4	Винт
5	Микропереключатель
6	Клавиша
7	Пружина
8	Кнопка
9	Конденсатор
10	Тяга
11	Пружина
12	Крышка
13	Гайка
14	Корпус (левая половина)
15	Втулка
16	Блок
17	Корпус (правая половина)
18	Винт
19	Винт
20	Щетка угольная
21	Щеткодержатель
22	Гайка
23	Узел коллекторный
24	Подшипник
25	Ротор
26	Подшипник
27	Шестерня
28	Гайка
29	Статор
30	Винт
31	Корпус
32	Шайба
33	Кольцо стопорное
34	Винт
35	Винт
36	Рукоятка
37	Тяга

38	Рычаг цепного тормоза
39	Ось
40	Корпус
41	Пружина пластинчатая
42	Винт
43	Крышка
44	Уровнемер
45	Кольцо
46	Клапан
47	Бачок масляный
48	Кольцо
49	Фильтр
50	Штуцер
51	Втулка
52	Трубка
53	Пружина
54	Насос
55	Пружина
56	Трубка
57	Инжектор
58	Кольцо
59	Кольцо
60	Толкатель
61	Пружина
62	Рычаг
63	Винт
64	Корпус
65	Гайка
66	Втулка
67	Колесо зубчатое
68	Диск
69	Кольцо
70	Пружина
71	Вал
72	Подшипник
73	Экран
74	Винт

75	Корпус
76	Винт
77	Прокладка
78	Упор зубчатый
79	Винт
80	Винт
81	Кольцо
82	Звездочка ведущая
83	Кольцо стопорное
84	Втулка
85	Винт
86	Натяжитель
87	Диск
88	Шайба
89	Кольцо фиксирующее
90	Крышка
91	Кольцо стопорное
92	Обод
93	Ручка
94	Шина направляющая
95	Цепь пильная
96	Кожух