



1	Винт
2	Патрон сверлильный
3	Шпиндель
4	Пружина
5	Подшипник 6001-2Z
6	Кольцо стопорное
7	Колесо зубчатое
8	Подшипник игольчатый НК0808
9	Переключатель
10	Рычаг
11	Корпус
12	Подшипник 607-2RS
13	Ротор
14	Статор
15	Щеткодержатель
16	Щетка угольная
17	Крышка
18	Подшипник 627-2Z
19	Корпус (левая половина)
20	Катушка индуктивная
21	Катушка индуктивная
22	Выключатель
23	Контакт
24	Конденсатор
25	Муфта
26	Кабель электропитания
27	Винт
28	Корпус (правая половина)
29	Крышка