

ПОДГОТОВКА И НАЧАЛО РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ!

Используйте только 92 бензин.
Используйте масло и бензин только для двухтактных двигателей.

- ✓ Используйте канистру для приготовления смеси.
- ✓ Налейте в топливный бак бензин и масло в пропорциях 25:1 (25 частей бензина и 1 часть масла).
- ✓ Несколько раз нажмите на раздаточный насос и убедитесь, что масло вытекает из перепускной трубы.
- ✓ Проверьте, не ослаблены ли свечи зажигания и другие соединения.
- ✓ Проверьте, не заблокированы ли вентилирующие отверстия, чтобы избежать перегрева инструмента во время работы.
- ✓ Убедитесь, что зазор свечи зажигания составляет 0.6-0.7 мм.
- ✓ Осторожно потяните стартер 2-3 раза, чтобы убедиться, что бензиновый двигатель работает.
- ✓ Отрегулируйте высоту воздушной заслонки в зависимости от той мощности, которую хотите получить.
- ✓ Потяните стартер, одновременно нажав кнопку запуска.
- ✓ Вы можете зафиксировать мощность, нажав фиксирующую кнопку (она находится на обратной части воздуходувки).



СБОРКА ВОЗДУХОДУВКИ



1



2



3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	0.75кВт / 7500 об/мин
Объем воздуха	13 м3/сек
Скорость вращения крыльчатки	7000 об/мин
Коэффициент расхода масла	710 г/кВт * ч
Уровень шума	90 дБ
Соотношение бензина и масла	25-30:1
Объем топливного бака	0.9
Размер упаковки	400x260x350 мм
Двигатель	2-тактный



ВОЗДУХОДУВКА САДОВАЯ



Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт и его внешний вид могут отличаться от описанных в данном руководстве.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если у Вас возникли проблемы, то не спешите оставлять отрицательный отзыв. Мы готовы помочь Вам решить любой вопрос, касающийся неисправностей или неполной комплектации. Отсканируйте QR-код, либо свяжитесь с нами по WhatsApp или Telegram, или же просто нам позвоните по номеру ниже:



+7(977) 333-41-47

Опишите нашему сотруднику возникшую проблему. Мы быстро и оперативно сделаем замену товара на исправный. Также у Вас есть возможность получить приятный комплемент от компании. Для этого обратитесь по номеру: **+7(977) 333-41-47**

Время работы отдела по работе с клиентами: ПН-ПТ: 09:00-18:00, СБ-ВС: 10:00-14:00

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!!!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ **воздуходувка — 1 шт.,**
- ✓ **канистра для топлива 1л — 1 шт.,**
- ✓ **перчатки — 1пара,**
- ✓ **очки — 1 пара,**
- ✓ **шестигранный ключ — 1,**
- ✓ **свечной ключ — 1,**
- ✓ **инструкция на русском языке — 1шт.**

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Не допускайте к работе с инструментом лица до 16 лет.
- ✓ Эксплуатируйте устройство исключительно в хорошем физическом и психическом состоянии. Не пользуйтесь устройством в переутомленном состоянии, а также в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием сильнодействующих лекарств.
- ✓ Работайте только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.
- ✓ Не начинайте работу, не подготовив рабочую зону.
- ✓ Не работайте с устройством в неблагоприятную погоду (дождь, снег, ветер, град).
- ✓ Не вносите изменения в конструкцию устройства.
- ✓ Используйте защитные очки во время работы с инструментом.
- ✓ Наденьте прочные защитные перчатки.
- ✓ Топливо является легко воспламеняемым и взрывоопасным веществом. Не курите, не допускайте наличия искр и пламени в зоне хранения топлива и при заправке двигателя и убедитесь в том, что он остыл.
- ✓ Не запускайте двигатель при наличии запаха топлива.
- ✓ Не работайте с устройством, если топливо было пролито во время заправки. Перед запуском тщательно протрите поверхности двигателя от случайно пролитого топлива.
- ✓ Избегайте контакта с топливом. Возможно раздражение кожных покровов, слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей или аллергические реакции при индивидуальной непереносимости. Частый контакт с топливом может привести к острым воспалениям и хроническим экземам.
- ✓ Перед началом работы осмотритесь, нет ли на участке препятствий, о которые Вы можете споткнуться и упасть.
- ✓ Всегда сохраняйте безопасную дистанцию относительно других людей, которые работают с Вами.
- ✓ Соблюдайте осторожность при работе в ограниченном пространстве.
- ✓ Не дотрагивайтесь до горячего глушителя и ребер цилиндра, так как это может привести к серьезным ожогам.
- ✓ Все работы по техническому обслуживанию проводите исключительно при выключенном двигателе.
- ✓ Перед началом работы убедитесь, что рабочие органы устройства не соприкасаются с рабочими предметами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

- ✓ Избегайте скопления пыли и воды в топливном баке. Это влияет на максимальную мощность устройства.
- ✓ В топливном баке есть остатки масла, которые необходимо вымывать водой. В противном случае масло со временем затвердеет и заблокирует проход масла.
- ✓ Воздушную заслонку необходимо очищать с помощью бензина, выжимать насухо и вставлять обратно в корпус после каждого использования устройства.
- ✓ Всегда удаляйте нагар и проверяйте зазор. Соответствующий зазор свечи зажигания должен составлять 0.6-0.7 мм, и его следует отрегулировать, если он слишком большой или слишком маленький.
- ✓ Регулярно очищайте охлаждающие ребра цилиндра. Посторонние предметы, застрявшие между охлаждающими ребрами легко нагреваются. Используйте любые острые предметы для удаления посторонних предметов, таких как сорняки, грязь и листья.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

- ✓ Очистите внешнюю поверхность инструмента и нанесите антикоррозийное покрытие на металлическую поверхность.
- ✓ Снимите свечу зажигания, обработайте цилиндр небольшим количеством специального масла для двухтактного бензинового двигателя. Поверните поршень на 4-5 оборотов и остановитесь в верхней точке, после чего установите свечу зажигания.
- ✓ Снимите вентилятор, протрите его и храните отдельно

- ✓ Полностью слейте топливо из бака.
- ✓ Накройте инструмент полиэтиленовой пленкой и храните в сухом и недоступном для пыли месте.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина		Решение
Двигатель не запускается	Свеча зажигания	Влажный электрод	Просушить электрод
		Нагар	Очистить нагар
		Зазор между электродами слишком велик или слишком мал	Регулировка до 0.6 мм
		Неисправность электрода	Замена электрода в сервисном центре
	Магнето	Неисправность	Замена в сервисном центре
Двигатель запускается с трудом	Чрезмерное потребление топлива		Уменьшить подачу топлива
	Некачественное топливо		Замена топлива
	Износ поршней и поршневых колец		Замена поршней и поршневых колец в сервисном центре
	Ослаблена свеча зажигания		Затянуть свечу зажигания
	Нет масла в баке		Залить масло
	Отверстие крышка для топливного бака засорено		Очистить отверстие для топливного бака

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи через торговую розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

Обращаем ваше внимание на то, что данное устройство служит исключительно для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

- ✓ Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
- ✓ Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
- ✓ Стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.) или иными бытовыми факторами.
- ✓ Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.
- ✓ Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- ✓ Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ.
- ✓ Попыток самостоятельного ремонта устройства вне уполномоченного сервисного центра.
- ✓ Неисправностей, возникших в результате перегрузки, а также вследствие несоответствия параметров напряжения сети номинальному.
- ✓ Ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины, засорение системы охлаждения отходами, несвоевременной очистки, блокировки узлов и механизмов, забивание внутренних и внешних полостей пылью и грязью).

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции.

Гарантийный ремонт устройства производится изготовителем по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения устройства после его продажи.