

40.34/40.35 Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков

Руководство по эксплуатации

ОПИСАНИЕ

Набор предназначен для монтажа/демонтажа сайлентблоков.

Особенность данного набора в том, что благодаря большому ассортименту оправок возможна выпрессовка или запрессовка сайлентблоков без демонтажа самого блока.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 40.34

1. Кейс;
2. Стяжные винты с упорными подшипниками — М10, М12, М14, М16; М18;
3. Внутренние оправки — Ø34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 мм;
4. Наружные оправки — Ø44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 мм;
5. Руководство по эксплуатации.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 40.35

1. Кейс;
2. Стяжные винты с упорными подшипниками — М10, М12, М14, М16, М18;
3. Внутренние оправки — Ø34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 80 мм;
4. Наружные оправки — Ø44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 85, 90 мм;
5. Руководство по эксплуатации.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Первым шагом при демонтаже старого сайлентблока, является сборка фитинга, который будет выпрессовывать изношенный элемент.
2. Собранный элемент следует вкладывать снизу балки, более крупный элемент должен находиться над втулкой.
3. После установки винта мы можем приступить к разборке старого сайлентблока, убедившись, что фитинги правильно установлены.
4. После снятия сайлентблока очистите место посадки детали от ржавчины и грязи. Категорически запрещено, чтобы на поверхностях, сопряженных с посадочным местом были задиры, сколы, царапины.
5. Затем смажьте гнездо подходящим средством. Можем использовать шиномонтажную пасту.
6. Вставляем один фитинг в сайлентблок, а стопорный элемент ставим на дно балки. Монтируем винт.
7. При запрессовки нового сайлентблока убедитесь, что он правильно входит в гнездо и не опирается на нижний упорный элемент.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

При работе с набором рекомендуем производить замену сайлентблоков на опущенной машине. В подвешенном состоянии рычаги «провисают» под углом значительно большим, чем угол, под которым они обычно работают.

Рекомендуем не применять чрезмерное усилие, не применять удлинители для инструмента, не использовать пневматический инструмент с ударной нагрузкой, а так же кувалды, молотки и прочие ударные инструменты.

Не изменяйте угол установки запчасти. Если изменить угол расположения, то вся нагрузка ляжет на ту часть сайлентблока, где практически нет резины. В итоге деталь быстро станет непригодной.

Перед использованием смазать все резьбовые и трущиеся части съемника сайлентблоков густой смазкой.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Предельное состояние изделия характеризуется недопустимыми повреждениями, предельным износом деталей и сборочных единиц, при которых становится небезопасной эксплуатация изделия, необходим капитальный ремонт.

К критериям предельных состояний относятся:

- начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей;
- превышение предельно допустимых дефектов металла корпусных деталей и сварных швов при сплошном контроле;
- изменение геометрических размеров и состояния поверхностей внутренних деталей, в том числе корпусных, влияющих на функционирование.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номер по каталогу	40.34	40.35
Количество предметов	24	27
Вес нетто, кг	15	17
Вес брутто, кг	15,5	18,3
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	415x458x106	423x458x106

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Персонал, эксплуатирующий инструмент, должен иметь необходимую квалификацию, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с руководством по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности. Организация обучения персонала правилам безопасности труда - по ГОСТ 12.0.004.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции, за исключением тяжёлых винтов, являющихся расходным материалом.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по уходу и обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800) 333-40-40, tool@sorokin.ru

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Петензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

ОТМЕТКА О РЕМОНТЕ

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: ☐ гарантийный ☐ послегарантийный
(неужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.