Руководство по эксплуатации

Розетки электрические штепсельные серии «Glossa»

1. Назначение и область применения

Розетки электрические штепсельные серии Glossa для скрытой установки, стационарные бытового и аналогичного назначения, предназначены для присоединения электрических приемников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

Параметры	Значение						
Референс	GSL00..41S	GSL00..42S	GSL00..43S	GSL00..44S	GSL00..45S	GSL00..46S	GSL00..48S
Описание							
Защитные шторки	нет	нет	нет	есть	есть	есть	есть
Вид поставки	механизм	механизм и рамка	механизм	механизм и рамка	механизм	механизм и рамка	механизм и рамка
Цвет (точка в референсе)	01 – Белый, 02 – Бежевый, 03 – Алюминий, 04 – Титан, 05 – Дуб, 06 – Перламутровый, 07 – Антрацит, 08 – Шоколад, 09 – Молочный, 10 – Фисташковый, 11 – Баклажановый, 12 – Платина, 13 – Графит, 14 – Сиреневый туман						
Номинальное напряжение, В	250						
Количество мест	1	1	1	1	1	1	1
Защитная крышка	нет	нет	нет	нет	нет	есть	есть
Номинальный ток, А	16						
Частота тока, Гц	50						
Степень защиты от электрического удара	Защищенные						
Степень защиты от пыли и влаги	IP20						IP44
Контактные зажимы	безвинтового типа для медных проводов сечением 1,5–2,5 мм^2 (или двух проводов сечением 2,5 мм^2)						
Число контактов	2P	2P+⏚	2P+⏚	2P+⏚	2P+⏚	2P+⏚	2P+⏚
Климатическое исполнение	УХЛ4						

таблица 1

Internal

2.2 Электрическая схема соединения розеток представлена на рисунке 1.

GSL00..41S **GSL00..42S, GSL00..43S, GSL00..44S, GSL00..45S, GSL00..46S, GSL00..48S,**



рисунок 1

2.3 Габаритные размеры выключателей представлены на рисунке 2.

GSL00..41S



GSL00..42S, GSL00..44S



GSL00..43S, GSL00..45S



GSL00..46S



GSL00..48S



рисунок 2

3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену розетку осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. При закреплении штепсельной розетки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

4. Правила и условия монтажа.

4.1. Выкрутить винт(ы) и снять крышку в сборе и рамку.
4.2. Для установки в монтажные коробки под распорные лапки:
- подсоединить провода установив их зачищенные концы в пазы контактных зажимов;
- установить розетку в монтажную коробку и завернуть два винта до момента обеспечения прочного удержания;
- установить рамку и крышку в сборе;
- завернуть винт(ы).
4.3. Для установки в монтажные коробки с самонарезающими винтами:
- произвести монтаж проводов (см п.4.2);
- установить розетку в монтажную коробку; завернуть 2 винта-самореза;
- установить рамку и крышку в сборе;
- завернуть винт(ы);

5. Правила и условия хранения

Условия хранения розеток - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 ^{0}C до +40 ^{0}C и относительной влажности до 60%.

6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

8. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

9. Информация при обнаружении неисправности

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Не вставляется вилка	Слом внутреннего механизма	Замена розетки
Подключенная нагрузка не функционирует	Нагрузка вышла из строя	Проверить нагрузку на функционирование
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Обеспечить нормальный контакт
Вилка перегревается	Слабый контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Подтянуть винт в контактном зажиме
Розетка шатается в монтажной коробке	Ослаблено крепление	Подтянуть фиксирующие винты или саморезы.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розеток – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы розеток – 10 лет со дня розничной продажи.

11. Свидетельство о приемке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и признано годным для эксплуатации.

Internal

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.
Штамп технического контроля изготовителя_____
Дата продажи _____ Штамп магазина_____

12. Комплект поставки

- розетка – 1 шт.
- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие
- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие

Изготовитель: ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1., тел.: +7(83632) 9 21 00, факс: +7(83632) 9 21 07, potencial@systeme.ru

Поставщик: АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12., корп.1. тел.: (495) 777 99 90, support@systeme.ru, www.systeme.ru

Жеткізуші: "СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК" АҚ, 127018, Ресей, Мәскеу қ., Двинцев к-сі, 12., корпус.1. тел.: (495) 777 99 90, support@systeme.ru, www.systeme.ru