



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

EN-513



Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Полностью прочтите инструкцию перед началом использования прибора.
 - Прибор не предназначен для промышленного применения.
 - Прибор предназначен исключительно для бытового использования.
 - Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и/или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
 - **Запрещается устанавливать прибор на легковоспламеняющиеся покрытия и покрытия (например линолеум, ковер и пр), которые могут быть испорчены вследствие действия высоких температур. Размещать только на термостойкой поверхности.**
 - Подключайте вилку только к однофазовой розетке в соответствии с указанным напряжением устройства.
 - Устройство отвечает стандартам электромагнитной совместимости и не влияет на работу радиоприемников и телевизоров. Не подключайте прибор к сети, используя для этого переходники, удлинители.
 - Рекомендуется не подключать к одной розетке тепловентилятор одновременно с другими приборами высокой мощности (телефизор, компьютер и т.п.).
 - Не оставляйте устройство включенным без присмотра: если оно не используется, установите выключатель в положение ВЫКЛ/OFF (0), а терmostат в минимальное положение. Далее прибор необходимо отключить от источника питания.
 - Легковоспламеняющиеся материалы и предметы, такие как мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда, шторы и др., не должны находиться на расстоянии менее чем 100 см. от тепловентилятора. Не используйте прибор вблизи ванны, душа или плавательного бассейна.
 - Не вешайте никакие предметы перед тепловентилятором, на него или над ним.
 - Ставьте устройство на ровную поверхность. Не наклоняйте и не переворачивайте его в процессе использования. Прибор должен использоваться на ровной горизонтальной поверхности.
 - Всегда отключайте от питания тепловентилятор, если не используете его. Не тяните за электрический шнур для того, чтобы отключить устройство от питания.
 - Пространство вокруг воздухораспределительных отверстий прибора должно быть свободным: оставляйте не менее 1 м вокруг тепловентилятора.
 - Не устанавливайте устройство непосредственно под электрической розеткой.
 - Держите прибор в недоступном для детей и животных месте.
- Внимание! Высокая температура выходящего воздуха во время работы тепловентилятора (более 80 °C).**
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во избежание перегрева не накрывать обогреватель.
 - Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
 - Не опускайте прибор в воду и не допускайте попадания воды внутрь устройства.
 - Не включайте прибор на открытом воздухе.
 - **Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра. Категорически запрещается оставлять прибор работающим на ночь.**
 - Не включайте прибор в помещении, в котором может находиться взрывоопасный газ или там, где используются воспламеняемые растворители, лаки, клеи и прочие опасные вещества.
 - **Внимание!** При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. **Внимание!** Ремонтировать прибор могут только квалифицированные специалисты.
 - Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
 - Держите прибор в чистоте. Не допускайте попадания каких-либо предметов в воздуховоды во избежание поражения электрическим током, пожара или повреждения тепловентилятора.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором. **Внимание:** во время работы прибор может нагреваться, прикасаясь к прибору, будьте осторожны!
 - Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
 - Прибор не предназначен для длительной непрерывной работы. Следует отключать прибор после каждого двух часов непрерывной работы и дать ему остыть не менее 30 мин.
 - Предупреждение! Данный обогреватель не оборудован устройством управления температурой в комнате. Не использовать обогреватель в малых помещениях, когда в них находятся лица, не способные покинуть помещение собственными силами, если не обеспечено постоянное наблюдение за ними
 - **Не сушите одежду на устройстве, это может привести к неправильной работе прибора, а также стать причиной пожара.**
 - Запрещается включать прибор, когда его поверхности влажные. Не прикасайтесь к прибору мокрыми/влажными руками, ногами во избежание получения удара током.
 - Исключите любую возможность падения работающего и/или оставшающегося после отключения тепловентилятора. Это может вызвать пожар и испортить напольное/настольное покрытие. **В случае если тепловентилятор упал, немедленно отключите его от сети и верните в рабочее (вертикальное) положение.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание перегрева не накрывать обогреватель



Во избежание перегрева не накрывать обогреватель.

УСТАНОВКА

Прибор не требует монтажа, его используют как портативное устройство.
Это переносное устройство не пригодно для использования в ванной комнате.
Размещать только на термостойкой поверхности.

ОПИСАНИЕ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чтобы быстро нагреть воздух в помещении, установите переключатель режима на максимум (II) и поверните ручку терmostата в максимальное положение в соответствии с нанесенной шкалой. Когда воздух в помещении нагреется, установите переключатель на меньшую мощность (I), а ручку терmostата поверните в сторону минимума, чтобы сократить потребление электроэнергии, и чтобы в помещении не стало слишком жарко.

РЕЖИМЫ

Летний режим/ Режим вентиляции. Установите переключатель в режим При работе в данном режиме прибор осуществляет обдув без нагрева, без охлаждения - то есть обдув воздухом комнатной температуры.

Обогрев на малой мощности: установите переключатель режима в положение I (1000 Вт).

Обогрев на полной мощности: установите переключатель режима в положение II (2000 Вт).

Отключение: установите переключатель режима в положение О, а термостат – в минимальное положение. Перед отключением рекомендуется на 5-10 секунд установить переключатель режима в положение

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остывть. Протрите мягкой влажной тряпкой. Не применяйте растворителей или абразивов.
2. Прибор необходимо регулярно чистить, снимать пыль с его поверхности, поскольку пыль отрицательно воздействует на эффективность работы прибора.
3. Периодически осуществляя очистку пыли, скапливающейся внутри прибора с помощью пылесоса (через решетки в корпусе прибора).
4. Не скребите поверхность острыми твердыми инструментами.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Хранить в сухом, проветриваемом помещении. Температура хранения от +40 до -20 градусов по шкале Цельсия.
4. Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.
5. После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать прибор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее одного часа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не устанавливайте прибор рядом с ванной, раковиной, бассейном и т.п.
- Работающий прибор должен находиться в строго вертикальном положении на ровной горизонтальной поверхности.
- Не используйте тепловентилятор для сушки белья, одежды и пр. Не создавайте препятствий для входа и выхода воздуха во избежание перегрева прибора и возникновения пожара.
- Тепловентилятор должен находиться на расстоянии не менее 100 см. от мебели и других предметов.
- Если прибор используется как переносной нагреватель, не ставьте его рядом со стеной, мебелью, шторами и т.д.
- Заменять провод питания должны только квалифицированные специалисты сервис-центра, поскольку эта работа требует опыта и наличия специальных инструментов.
- Не переносите работающий прибор во избежание его перегрева и взгорания.
- Площадь помещения, в котором работает нагреватель, должна быть не менее 4 кв.м.

Тепловентилятор имеет **предохранитель** для защиты от перегрева, который выключает нагрев, если температура нагревателя достигла максимума (например, из-за препятствий воздушному потоку воздухораспределительных отверстий прибора, замедленной работы мотора или его полного отключения и т.д.). Для выключения тепловентилятора после срабатывания защиты от перегрева выньте вилку сетевого шнура из розетки на 20 минут, чтобы он остыл, устранив причину перегрева, а затем вновь включите прибор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: EN-513

Мощность: 1000/2000 Вт

Напряжение: 220-240 В, Частота 50 Гц

Максимальный уровень шума 55 дБ

Площадь обогрева 15-20 м²

Состав (материал): пластмасса, металл

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 3 года

Комплектность: тепловентилятор, инструкция, гарантийный талон, коробка.

Назначение: обогрев жилых помещений.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Примечание: В целях улучшения качества продукции, дизайн, комплектация и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт".

Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Изготовитель: Cixi Will Electrical Appliance Co., Ltd. / Сикси Уилл Электрикал Эпплаенс Ко., Лтд. Адрес: NO 315 GUANSHEN NORTH RD CIDONG COASTAL ZONE CIXI ZHEJIANG CHINA / №315 Гуаншен Норс РД Сидонг Коастал Зоун Сикси Жеджианг, Китай. Страна-изготовитель: Китай.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения электрическим током II