

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ
ИЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМАМИ,
ПОЖАЛУЙСТА, ДАЙТЕ НАМ ЗНАТЬ.



ПОВРЕЖДЕНА
УПАКОВКА?



НЕПОЛНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ?



НЕ ТОТ
ТОВАР?



ДЕТАЛИ С
ДЕФЕКТОМ?



ОТСУТСТВУЕТ
ФУРНИТУРА?



ПРОБЛЕМЫ
ПОСЛЕ
СБОРКИ?

ВЫ МОЖЕТЕ
ОФОРМИТЬ
ПРЕТЕНЗИЮ НА САЙТЕ
SANTREK.RU
В РАЗДЕЛЕ
«СЛУЖБА ЗАБОТЫ
О КЛИЕНТАХ»

Опишите проблему, укажите артикул, прикрепите фото этикетки и фото товара. Мы обязательно ответим и поможем Вам. Помогите нам стать лучше!

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ
МЕБЕЛИ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА. МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАША МЕБЕЛЬ
ПРИНЕСЛА УЮТ И КОМФОРТ В ВАШ ДОМ.



ПАСПОРТ

Памятка по эксплуатации изделия:

- не допускать высыхания на фасадных частях изделия капель и брызг, своевременно протирать их сухой мягкой тканью
- не рекомендуется использовать для чистки изделия абразивные чистящие средства, жидкости, растворяющие лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и т.п.)
- при ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать
- в процессе эксплуатации следует оберегать от прямого воздействия влаги и попадания воды. Высокая влажность и возможное близкое расположение источников тепла могут повлиять на изменение цвета (потускнение) фасадов, разбухание фасадных деталей и частей корпуса
- для сохранения первоначального блеска фасадов мебели, необходимо не допускать высыхания на них капель и брызг
- прямое воздействие воды (влаги) с поверхностью мебели может привести к деформации и расслоению корпуса и фасадов изделия, расслоение лакокрасочного покрытия
- недопустимо попадание на лаковые поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки - спирта, ацетона, бензина.
- места соединения тумбы и мойки, тумбы и стены, а также возможные монтажные вырезы обработать силиконовым герметиком
- рекомендуется крепление на столешницу в местах её примыкания к стенам кухни специального пристенного плинтуса

Условия хранения изделия:

Мебель должна храниться в крытых складских помещениях при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-93) в положении, указанном на манипуляционных знаках упаковки. Не допускается резкая смена условий хранения – воздействие высоких и низких температур, а также влажности воздуха вне параметров.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ПОДСИГРЫ ПРОДАВЦА (ФИО) _____

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ-ПРОДАВЦА _____

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА _____

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК _____

СРОК СЛУЖБЫ _____

1 год

3 года

Установка:

ВНИМАНИЕ!!!

При установке в холодное время года перед сборкой необходимо выдержать мебель при комнатной температуре не менее 1 часа.

1. По стандарту предусмотрен вынос: спереди – 6 см, сзади – 10 см (для проведения коммуникаций), по бокам – 0 см (вровень с рабочим столом).
Отрегулируйте положение тумбы, вращая основание ножек.
2. При установке мебели пользуйтесь строительным уровнем.
3. Для большей герметичности рекомендуем промазать места соприкосновения тумбы и раковины силиконовым герметиком.



Не оставляйте на изделии отверстия, незащищенные заглушками, так как в них может попасть вода и вызвать разбухание мебели.

Регулировка петель:

Все используемые петли имеют возможность регулировки.

При необходимости Вы можете осуществить её сами с помощью отвертки. Для этого ознакомьтесь с рисунком 1.



а) Настройка двери по глубине. Винт вращать вправо - наложение двери уменьшается (-). Винт вращать влево - наложение двери увеличивается.



б) Настройка накладывания двери на торец: освободить крепежный винт, отрегулировать расстояние между дверью и боковой шкафом. Затянуть винт.



в) Настройка двери по вертикали: при помощи ответных планок, регулируемых по высоте, можно точно установить высоту положения двери.

Рисунок 1



Регулировка опоры производится поворотом нижней части опоры

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма-производитель не несет ответственности:

- если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
- если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной изготовителем;
- если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, а также расслоение, растрескивание и разбухание фасадных деталей и частей корпуса, в следствии прямого попадания на них воды или нарушения правил установки и эксплуатации мебели;
- если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере надобности;
- если повреждения связаны с разбуханием корпуса тумбы из-за установки раковины без защиты торцов силиконовым герметиком.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Сборку проводите на ровной поверхности. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско-техническую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную.