ПАСПОРТ

Краны и смесители с одной или двумя рукоятками, локтевые краны и смесители

(Высокопрочный пластик)

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор смесителя торговой марки «Ростовская мануфактура сантехники». Наша продукция производится под строгим контролем качества, поэтому при соблюдении настоящей инструкции смеситель прослужит Вам длительное время!

1.Общие сведения об изделии

1.1 Настоящий паспорт распространяется на смесители торговой марки «Ростовская Мануфактура Сантехники», изготовленные из высокопрочного пластика соответствующие ГОСТ 19681- 2016.
1.2 Краны и смесители с одной или двумя рукоятками, локтевые краны и смесители предназначены для пуска, остановки и смешивания холодной и горячей воды, устанавливаются на мойки, умывальники, в душ и ванну в бытовых, промышленных и административных помещениях.
1.3 Герметичность - 1 группа (полная герметичность в закрытом состоянии).

Изготовитель / Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО "Компания РМС"
Адрес: 344041, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленточная, 1, офис 11
Телефон: +7 (800) 555-04-71
Эл. почта: info@rostms.ru

Комплектность:

Смеситель для умывальника, раковины:
1.Смеситель — 1шт.
2.Комплект крепления — 1компл.
3.Паспорт изделия — 1шт.

Смеситель для ванны:
1.Смеситель - 1шт.
2.Эксцентрики - 2шт.
3.Отражатели - 2шт.
4.Душевой шланг - 1шт. (только в моделях с душевыми системами)
5.Лейка душевая - 1шт. (только в моделях с душевыми системами)
6.Держатель лейки с креплением-1шт. (только в моделях с душевыми системами)
7.Душевая стойка - 1шт.(только в моделях с душевыми системами)

Краны пластиковые водоразборные не предусматривают наличие дополнительных комплектующих

2.Технические характеристики

№	Наименование показателя	Значение
1	Рекомендуемое давление, Бар * Диапазон рабочего давления *	1-5 1-5
2	Максимально допустимая температура горячей воды, Cº	+75
3	Рекомендуемая температура горячей воды, Cº	+65
4	Диаметр присоединения к угловому вентилю для умывальника — гайка/шпилька	½"
5	Срок службы, лет	15
6	Кран-букса керамическая/картридж(мм)	½",35,40
7	Расход воды при давлении не менее 0,3МПа (л/с)	0,2

*Рекомендуемое и рабочее давление для одноручковых моделей составляет 1-5 Бар, для двуручковых моделей и кранов для одной воды 1-3 Бар.

3. Руководство по установке и использованию.

(Установку изделия рекомендуется производить с помощью квалифицированного специалиста!)

Перед установкой или заменой смесителя отключите систему водоснабжения.

3.1 При установке горизонтального смесителя с двумя рукоятками, вкрутите гибкую подводку в корпус смесителя до упора. Сила затяжки должна быть не более 0,4 нм (согласно ГОСТ 19681-2016 для затяжки гаек, имеющих защитно-декоративное гальваническое покрытие, должны применяться ключи с мягкими прокладками или губками.)

3.2 Вкрутите шпильку с резьбой (гайку) в корпус. Вложите прокладку под корпус и установите смеситель на умывальник, мойку или биде.

3.3 Разместите на резьбовой шпильке резиновую прокладку и зафиксируйте смеситель при помощи гайки.

3.4 Присоедините гибкую подводку к угловому вентилю! Правый– к холодной, левый – к горячей воде. Установите и зафиксируйте поворотный излив на смеситель.

3.5 Откройте воду и проверьте – нет ли течи в местах присоединения.

3.6 При установке настенного смесителя с двумя рукоятками изолируйте резьбу ½ дюймового эксцентрика изоляционной лентой!

3.7 Присоедините эксцентрик к резьбе труб в стене. Проверьте, чтобы эксцентрики располагались по отношению к стене перпендикулярно, а также, чтобы расстояние от стены до торца эксцентрика было одинаковым.

3.8 Эксцентрики развернуть так, чтобы расстояние между ними достигло 150 (±1мм) или 153 мм, и так, чтобы их оси находились в одной горизонтальной плоскости. Осторожно рукой навинтите отражатели на эксцентрики.

3.9 Поместите прокладки в углубление присоединительной гайки (¾), привинтите к эксцентрику, после чего рожковым ключом затяните до отказа. Установите и зафиксируйте поворотный излив на смеситель.

Подробные инструкции по сборке и установке, смотреть в приложении

Откройте воду и проверьте – нет ли течи в местах присоединения!

Запрещается пользоваться при чистке корпуса травящими химическими средствами, содержащими хлор (кислоты, щелочи), а также порошками и пастами грубозернистой структуры.

Для чистки от известкового налета можно применять чистящие средства, содержащие лимонную и уксусную кислоту. После длительного использования при отложении накипи аэратор следует чистить в растворе уксусной кислоты.

Смеситель не требует специального ухода. Рекомендуем установить местный или центральный фильтр. Картридж в большинстве случаев ремонтопригоден и в случае неисправности подлежит замене.

Важно! Перед монтажом очистите резьбу подводящих труб/муфт от грязи и ржавчины. При монтаже желательно установить предварительные фильтры грубой очистки воды во избежании выхода из строя керамических пластин смесителя из-за попадания между ними ржавчины и мелких жестких предметов, возможно находящихся в водопроводной системе. Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течении 1 минуты (для одноручковых смесителей - в среднем положении между холодной и горячей водой). После этого смеситель можно использовать в любом режиме. Необходимо не реже одного раза в 2 месяца производить очистку распылителя душевой лейки. Для этого на лейку необходимо нанести моющее средство и с усилием несколько раз провести рукой (в перчатке) по резиновым фильерам лейки. При таком действии с мягких фильер легко очищается осевший кальций и ржавчина. Не допускайте сильного перегиба и натяжения душевого шланга, вследствие которого металлическая оплетка может деформироваться.

При монтаже смесителей для кухни/умывальника важно соблюдать правила подключения гибкой подводки описанные далее:

Перед монтажом необходимо произвести визуальный осмотр подводки(в комплект не входит) на предмет качества обжима гильзы, качества концевой арматуры, наличия прокладки, повреждения резьбы, целостности оплетки и других дефектов, которые могут возникнуть при хранении и транспортировке

Перед монтажом проверить надежность обжима гильзы и целостность оплетки подводки.



Некачественные соединения могут разрушиться даже при давлении воды в пределах нормы

Доступ к концевой арматуре должен быть свободным для монтажа и осмотра.

Необходимо использовать подводку достаточной длины.
Не допускается наращивание длины гибкой подводки с помощью другой подводки.

Запрещается подвергать подводку механическим нагрузкам, скручиванию, растяжению, излом амво время хранения, транспортировки и монтажа.

Не допускается скручивание подводки по продольной оси

Устанавливать подводку с радиусом изгиба не менее 70 мм.
В случае необходимости следует использовать подводку с угловым фитингом.

Минимальный радиус изгиба должен быть не меньше 70 мм

Запрещается устанавливать подводку в натянутом состоянии.



Не допускается установка подводки в натяг

Нельзя допускать перетягивания соединений!
Концевую арматуру следует затягивать с усилием не более 0,4 НМ. Данное усилие соответствует, если накидные гайки прикручиваются вручную и после этого доворачиваются на четверть оборота ключом.

При монтаже концевых фитингов подводки запрещается применять сантехнический лён и другие уплотнители, способные расширяться во влажной среде.

По завершении монтажа убедиться в отсутствии утечек воды.
Медленно включите воду, осторожно повернув кран подачи воды до полностью открытого положения. Если появляются капли в местах соединений, то накидные гайки необходимо аккуратно подтянуть. Через 30 мин. после установки необходимо произвести визуальный осмотр соединений и убедиться в отсутствии протечек.

Запрещается:
- эксплуатация подводки при отрицательных температурах и вблизи открытого огня.
- вешать на подводку тряпки, губки и другой уборочный инвентарь, хранить вблизи подводки химикаты.
- устанавливать гибкую подводку сквозь перекрытия.

4. Описание механизма действия.

Смеситель с двумя рукоятками. Поворотом маховика правой стороны открываем холодную воду, а левым – горячую. При одновременном открытии двух маховиков происходит смешивание воды до нужной температуры при помощи кран-букс.

Смеситель с одной рукояткой. Смеситель снабжен керамическим картриджем, принцип работы которого основан на том, что две керамические пластинки, имеющие с большой точностью обработанные поверхности, вращаются или скользят, плотно притираясь друг к другу, и при этом открывают или закрывают сечения отверстий. Смеситель находится в закрытом состоянии, если ручка опущена до отказа. Поднятием ручки регулируем напор воды, а поворотом ручки достигается регулирование степени температуры воды: влево – горячей, вправо – холодной.

Преимущество смесителя с одной рукояткой заключается в том, что установленная Вами температура воды сохраняется, если ручка при закрытии и следующем открытии не поменяла своего положения.

5.Транспортировка и хранение.

5.1 Арматуру перевозят в крытых транспортных средствах любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта

5.2 Арматуру следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях по группе С

6. Свидетельство о приемке.

Партия смесителей соответствует спецификации изготовителя, техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Гарантийные обязательства.

Монтаж смесителей и гибкой подводки должен производится только специалистами — сантехниками, имеющими соответствующую квалификацию на проведение работ по установке санитарно-технического оборудования.

Изготовитель гарантирует соответствие смесителей требованиям спецификации изготовителя и рабочей документации, при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение 2 лет.

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения товара в розничной торговой сети, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

При обращении с гарантийным случаем необходимо предоставить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, датой продажи и четкой подписью продавца или печати торгующей организации.

При установке, сборке и уходеза изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются при:

-установке/монтаже смесителя неквалифицированным специалистом;

-загрязнении, образовании известкового налета;

-использовании запасных частей чужого происхождения;

-несоблюдении инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу;

- ремонте и переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ);
- естественном износе деталей, например, таких как уплотнения, декоративные накладки, аэраторы;

-использовании изделия не по его функциональному назначению;

-попадании внутрь инородных предметов;

- при неполном комплекте изделия;

  Гарантия на комплектующие к смесителю (душевой шланг, душевая лейка, держатель для лейки, кран-буксы, картриджи, втулки, прижимная гайка, крепление к стене, ручка, излив, стойка, аэратор, уплотнительные резинки) составляет 6 месяцев.

По вопросам монтажа, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться по номеру горячей линии 8-800-555-04-71 или 8-908-508-99-00

Данная гарантия распространяется только на изделия, использующиеся в личных, семейных или домашних целях , несвязанных с предпринимательской деятельностью.

В случае заявления рекламации на изделие для проведения гарантийного ремонта необходимо предъявить следующие документы: кассовый чек и подписанный покупателем, правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, четко различимой печати продавца .Если покупка производилась через интернет магазин чек об оплате. В случае утраты перечисленных документов срок гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ и материалов) авторизованным сервисным центром Компании РМС на дому у покупателя или в мастерской сервисного центра Компании РМС по усмотрению последнего.

В течение гарантийного периода бесплатно путем ремонта устраняются заводские дефекты или неисправные узлы заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за сервисным центром. Заменяемые по гарантии части переходят в собственность сервисного центра. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше. В случае проведения платного ремонта гарантийное обслуживание распространяется только на замененные части и действительно в течение 1 года. Легко съемные части изделия (душевые шланги ,душевые насадки, штанги и т.п.) ремонтируются или заменяются в мастерской сервисного центра. Изделия принимаются в ремонт в чистом виде.

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, дополнений. В случае неправильного или неполного заполнения талона, немедленно обратитесь к продавцу.

Гарантийные обязательства не включают в себя работы по установке, подключению и настройке данного изделия, а также консультации по эксплуатации.

Установка смесителя для умывальника или кухни с креплением на бортике

Вам понадобится:

-Гаечный ключ или пассатижи.



Перед началом работ отключите подачу воды на стояке!

Шаг 1: Снимите аэратор, скрутив его по резьбе. Это необходимо, чтобы избежать засорения устройства при первой подаче воды.



Шаг 2: Вставьте смеситель в предназначенное для монтажа отверстие в раковине, после чего закрепите изделие, используя крепеж из комплекта товаров.



Шаг 3: Вкрутите гибкую подводку в корпус смесителя до упора. Для подключения гибкой подводки к смесителю нет необходимости использования специальных ключей, достаточно усилия руки.

Шаг 4: Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения. Накидные гайки закручиваются вручную и после этого доворачиваются на четверть оборота ключом. (для затяжки гаек, с защитно-декоративным гальваническим покрытием, используйте ключи с мягкими прокладками или губками).

Шаг 5: Включите подачу воды на стояке.

Шаг 6: Не включая смеситель, проверьте отсутствие протечек на изделии. Если это необходимо, доверните гайки на гибкой подводке еще на четверть оборота и герметизируйте соединения.

Шаг 7: Подайте воду в смесителе и дождитесь промывки труб, после чего закройте подачу воды.

Шаг 8: Верните аэратор на штатное место.

Установка смесителя для ванны

Вам понадобится:

-Лента ФУМ,
-Гаечный ключ или пассатижи с мягкими накладками.



Перед началом работ отключите подачу воды на стояке!



Шаг 1: Уплотните резьбовую часть эксцентриковых переходников лентой ФУМ и завинтите их в выводы водоснабжения на стене.



Шаг 2: Отрегулируйте положение внешней части эксцентриков таким образом, чтобы они находились на одной высоте, и при этом расстояние между ними соответствовало присоединительному положению смесителя (150 мм).



Шаг 3: Снимите аэратор со смесителя, чтобы предотвратить засорение при первой подаче воды.

Шаг 4: Установите на эксцентрические переходники декоративные накладки, после чего присоедините к отрегулированным концам эксцентриков смеситель. Накидные гайки закручиваются вручную и после этого доворачиваются на четверть оборота ключом.



Шаг 5: Включите подачу воды на стояке.



Шаг 6: Не включая смеситель, проверьте отсутствие протечек на изделии. Если это необходимо, доверните гайки на еще на четверть оборота и герметизируйте соединения.

Шаг 7: Подайте воду в смесителе и дождитесь промывки труб, после чего закройте подачу воды.

Шаг 8: Верните аэратор на штатное место.

Шаг 9: Присоедините душевой шланг и лейку к соответствующему креплению.



Гарантийный талон

Поставщик (Продавец)_____

Адрес:_____

Телефон:_____

№	Спецификация	Кол-во	Характеристика(модель, цвет, др)

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Дата продажи «_____»_____20 ___г.

Представитель Поставщика (Продавца) или обслуживающей организации:

_____подпись_____

Ф.И.О.

м.п.

Покупатель

Ф.И.О._____подпись_____

Специалист по установке и монтажу смесителя:

Ф.И.О._____подпись_____

м.п.

Информация о проведенном ремонте

Дата	Артикул запчасти

Дата	Отметки о проведенном ремонте