HUTER NACHOPT

Мойка высокого давления



Серия W

W240i SMART
PROFESSIONAL

WWW.HUTER.SU



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что приобрели мойку высокого давления торговой марки «Hűter». Продукция «Hűter» отличается надежностью и высоким качеством исполнения.

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

HÜTEK

Оглавление

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
	ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	
	ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ	
4.	КОМПЛЕКТАЦИЯ	8
5.	ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА	9
6.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	. 10
7.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	. 11
7.1	Сборка и подключение	. 11
7.2	2 Запуск	13
7.3	В Использование пеногенератора	. 15
7.4	Рекомендации по эксплуатации	. 16
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
9.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.	. 19
10.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
11.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20
12.	. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	22
13	CEPBUCHLIE LIEHTPLI:	23

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического ухода за мойкой высокого давления. Следуйте данным инструкциям, и мойка станет для Вас надежным помощником на долгие годы.

МВНИМАНИЕ!

Перед началом использования мойки внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Компания-производитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации.

Мойка высокого давления Huter имеет бытовое назначение. Она предназначена для мойки фасадов зданий, дорожек, садовых принадлежностей, велосипедов, транспортных средств, мототехники и т.д., с соблюдением всех требований инструкции по эксплуатации изделия.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Мойка высокого давления является оборудованием повышенной опасности. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасной эксплуатации электрооборудования, чтобы не подвергаться опасности поражения электрическим током, получения травмы или возникновения пожара.

- 1. Перед включением в электросеть, проверьте розетку, штепсель и кабель на отсутствие повреждений. Поврежденные провода, розетки или штепсель подлежат ремонту или замене.
- 2. Запрещается работать поврежденными и/или не соответствующими требованиям электрической безопасности кабелями, соединителями, штепселями, электрошнуром.





Если кабель поврежден или изношен, обратитесь в специализированный сервисный центр.

- 3. Электрический кабель-удлинитель должен быть развернут. Свернутые кабели могут перегреться и уменьшить эффективность работы оборудования.
- 4. Рекомендованное поперечное сечение медного провода используемого удлинителя 1,5 мм², при общей длине не более 50 метров, и 2,5 мм², при общей длине не более 100 метров. Удлинитель должен быть влагозащищенным.
- 5. Используйте только электрическое напряжение переменного тока (220-230В).



Мойку рекомендуется включать в розетку электрической сети, оборудованную автоматическим предохранительным выключателем на 30 мА.

- 6. Не тяните кабель вокруг острых предметов.
- 7. Всегда отсоединяйте мойку от розетки электрической сети перед её обслуживанием и настройкой.
- 8. Всегда держите кабель в стороне от мойки. Всегда работайте в стороне от места подачи электропитания.
 - 9. Никогда не носите мойку, держа ее за кабель.
- 10. Никогда не тяните за кабель, чтобы отсоединить какой-либо штепсель.
 - 11. Не прикасайтесь к штепселю или розетке мокрыми руками.
- 12. Мойка высокого давления является устройством с двойной изоляцией. Двойная изоляция служит дополнительной защитой от травм, возникающих в результате возможного повреждения электрической изоляции внутри инструмента. Но она не заменяет обычных мер предосторожности, необходимых при работе с инструментом.
 - 13. Несовершеннолетние лица к работе с мойкой не допускаются.
- 14. При работе не допускайте присутствие в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных.
- 15. Пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности.
- 16. Никогда не направляйте струю воды под высоким давлением на других людей, животных или самого себя.
- 17. При использовании моющих средств, обеспечивайте защиту глаз, кожи и дыхательных путей. Всегда следуйте указаниям изготовителя.
- 18. Не распыляйте мойкой легковоспламеняющиеся жидкости и не используйте её в средах, содержащих горючую пыль, жидкости и пары.

- 19. Устройство не предназначено для перекачивания горячей воды. Никогда не подключайте его к источнику горячей воды, так как это значительно сократит срок службы насоса.
- 20. Никогда не используйте и не храните устройство при температуре ниже 0°С. Это может привести к серьёзному повреждению устройства.
- 21. Всегда включайте подачу воды до включения всего устройства. Работа насоса без воды приводит к серьёзным повреждениям.
- 22. Не работайте с устройством, если входной фильтр для воды снят. Всегда держите фильтр чистым.

АВНИМАНИЕ!


Никогда не отсоединяйте шланг от устройства, когда система находится под давлением. Чтобы сбросить давление, отключите электропитание и подачу воды, после чего 2-3 раза нажмите на кнопку пуска пистолета-распылителя

- 23. Держите шланг вдали от острых предметов. Разрыв шланга может привести к травме. Регулярно осматривайте шланг и при необходимости производите замену. Не пытайтесь починить повреждённый шланг.
- 24. Перед очисткой устройства всегда отключайте пистолетраспылитель.
- 25. Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра. При остановке работы даже на короткое время, всегда ставьте предохранительную защёлку кнопки пуска в безопасное положение.
- 26. Отпускайте кнопку пуска пистолета-распылителя при переходе с режима высокого давления на режим низкого. В противном случае возможны повреждения.
- 27. Не допускайте работы устройства с не нажатой кнопкой пуска в течение более чем одной минуты, так как это может привести к повышению температуры и повреждению насоса.
- 28. Запрещается работать с мойкой в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
- 29. Не рекомендуется работать с мойкой после употребления лекарственных средств, которые ухудшают реакцию и координацию движений.
- 30. При запуске и работе всегда крепко держите пистолет-распылитель в руке.
- 31. Во время работы рекомендуется использовать защитные очки или маску.
- 32. Используйте только оригинальные пистолеты-распылители и другие аксессуары.
- 33. Включайте устройство, только если все его компоненты правильно к нему подключены (пистолет-распылитель, пеногенератор и т.д.).



Помните, что самостоятельное внесение изменений в конструкцию пистолета-распылителя или всего устройства, может явиться причиной несчастного случая или повреждения устройства.

3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ



Никогда не направляйте струю воды под высоким давлением на других людей, животных или самого себя.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1	Мойка высокого давления			
2	Пистолет-распылитель разборный			
3	Шланг высокого давления			
4	Пеногенератор (в зависимости от модели)			
5	Игла для очистки сопла			
6	Сменные форсунки (в зависимости от модели)			
7	Фильтр			
8	Быстросъёмный коннектор для шланга подачи воды			
9	Руководство по эксплуатации.			

Таблица 1. Комплектация

5. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА




Рис. 1. Общий вид

- 1. Мойка высокого давления
- 2. Входной соединительный разъём для воды
- 3. Выключатель
- 4. Пистолет-распылитель
- 5. Рычаг пуска
- 6. Кнопка защиты от случайного пуска
- 7. Соединительный разъём пистолета-распылителя
- 8. Барабан для шланга высокого давления
- 9. Шланг высокого давления
- 10. Панель регулировки мощности
- 11. Колеса
- 12. Телескопическая ручка для переноски



6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	W
Модель ПОКАЗАТЕЛЬ	W240i Smart Professional
Максимальное давление	24 МПа (240 бар)
Рабочее давление	11-17 МПа (110-170 бар)
Рабочий расход воды	600 л/ч
Максимально допустимое давление поступающей воды	0,4 МПа (4бар)
Мощность двигателя	3200 Вт
Электрическая сеть	220V-230V ~50Гц
Максимальная температура воды	50 °C

Таблица. 2. Технические характеристики

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Сборка и подключение

Просмотреть видео по сборке мойки можете по ссылке:





При сборке и подключении устройства двигатель не должен работать и сетевой кабель должен быть отсоединен.

Соберите пистолет-распылитель. В зависимости от модели, пистолет-распылитель может состоять из двух либо трёх частей. Сборка осуществляется путём установки штанги в пазы и проворачиванием её до фиксации.




Рис. 2. Сборка пистолета распылителя

Пистолет-распылитель может быть с регулируемой форсункой, либо со сменными форсунками 0° и 25°. В первом случае, поток воды регулируется поворотом форсунки, а во втором заменой на форсунку, необходимую в конкретном случае.




Рис. 3. Регулировка и замена форсунок



Присоедините шланг высокого давления к пистолету-распылителю. В зависимости от модели возможно резьбовое либо быстросъёмное соединение.




Рис. 4. Присоединение шланга высокого давления к пистолету-распылителю

Присоедините шланг высокого давления к выходному разъёму для воды.




Рис. 5. Присоединение шланга высокого давления к мойке



Перед началом работы проверьте, чтобы шланг высокого давления не был перекручен.

Установите на входной разъём для воды фильтр, а затем подключите к нему шланг подачи воды с помощью быстросъёмного коннектора, поставляемого в комплекте с мойкой.




Рис. 6. Установка фильтра и присоединение шланга подачи воды

Забор воды может осуществляться как из водопроводной сети, так и из ёмкости с водой.

В случае забора воды из водопроводной сети, давление воды в сети не должно превышать 0,4 МПа.

В случае забора воды из ёмкости, обязательно необходимо использование фильтра для воды, а шланг подачи воды должен быть заполнен водой. Рекомендуется использовать обратный клапан на шланге подачи воды для того, чтобы шланг во время работы постоянно оставался наполненным.

7.2 Запуск

Для начала работы:

- Откройте кран подачи воды
- Нажмите на рычаг пуска на пистолете-распылителе, чтобы выпустить из системы воздух
- Переведите выключатель в положение I (ON).
- Выберете один из режимов мощности, путем нажатия на кнопки (2), рядом будет загораться соответствующий индикатор






Рис. 7. Включение

• Снимите блокировку от случайного пуска на пистолете-распылителе и нажмите рычаг пуска.




Рис. 8. Запуск

После окончания работы:

- Переведите выключатель в положение 0 (OFF)
- Отключите вилку питания от электрической сети
- Закройте кран подачи воды
- Зажмите рычаг пуска для сброса давления
- Установите блокировку от случайного пуска на пистолетераспылителе
- Отсоедините мойку от системы водоснабжения



Отсоединяйте шланг высокого давления от пистолета-распылителя или от мойки только после сброса давления.

7.3 Использование пеногенератора

В зависимости от модели, пеногенератор может быть встроенным, либо присоединяемым к пистолету-распылителю.

Встроенный пеногенератор:

- Наполните пеногенератор моющим средством, руководствуясь рекомендациями по применению, указанным на этикетке к моющему средству.
- С помощью регулятора давления на пистолете распылителе уменьшите выходное давление воды. При этом моющее средство начнёт подаваться автоматически.




Рис. 9. Регулировка выходного давления при подаче моющего средства

Присоединяемый пеногенератор:

- Наполните пеногенератор моющим средством, руководствуясь рекомендациями по применению, указанным на этикетке к моющему средству.
- Установите пеногенератор в пазы в штанге пистолета распылителя и проверните до фиксации.




Рис. 10. Установка пеногенератора



В комплекте с некоторыми моделями моек поставляется профессиональный пеногенератор. Он имеет регулировки выходного давления и формы струи, и устанавливается только на пистолеты со сменной форсункой. Пеногенератор вставляется в пистолет-распылитель вместо форсунки.

Использование моющих средств может ощутимо сократить время очистки и способствовать устранению сильных загрязнений.

Для очистки поверхности нужно нанести на нее моющее средство и дать ему время растворить грязь и пыль.

Сочетание химического воздействия и промывания под высоким давлением очень эффективно. На вертикальные поверхности моющее средство следует наносить, начиная снизу и продвигаясь вверх. Это предотвратит стекание моющего средства и образование затеков. В случае особенно сильных загрязнений в дополнение к использованию моющих средств и высокому давлению, можно также пользоваться щеткой.

Для наилучших результатов, мы рекомендуем использовать автошампуни HUTER.



Рис.11. Автошампунь HUTER

7.4 Рекомендации по эксплуатации

Угол к очищаемой поверхности

При распылении воды на какую-либо поверхность максимальный эффект достигается, когда вода падает на поверхность «отвесно». Однако такой вид воздействия часто приводит к тому, что частицы грязи въедаются в поверхность, что в свою очередь препятствует желаемой очистке. Оптимальный угол распыления воды относительно поверхности составляет 45 градусов.

Расстояние до очищаемой поверхности

Еще один фактор, определяющий воздействие воды - расстояние от распылителя до очищаемой поверхности. Сила воздействия воды повышается по мере приближения распылителя к поверхности.

Как избежать повреждения поверхностей

Повреждение очищаемых поверхностей возникает из-за того, что сила воздействия воды превышает сопротивляемость поверхности. Силу воздействия ОНЖОМ вышеуказанных менять, меняя три Никогда используйте мощную струю не УЗКУЮ или турбораспылитель на поверхности, восприимчивой к повреждениям.

Избегайте распыления воды узкой струей или с использованием турбораспылителя на окна, так как может разбиться стекло. Надежнее всего для избегания повреждения поверхностей следовать следующим указаниям:

Перед запуском устройства установите пистолет-распылитель в режим веерной струи (или присоедините сменное сопло 25°, для пистолетов-распылителей со сменной форсункой).

Расположите распылитель на расстоянии примерно 1-1,5 метра от поверхности и под углом 45 градусов к ней, после чего нажмите на рукоятку.

Меняйте угол расположения распылителя и расстояние между распылителем и поверхностью до достижения оптимального качества очистки без повреждения поверхности.

Подготовка поверхности

До начала очистки под давлением важно подготовить поверхность, подлежащую очистке. Для этого уберите мебель и убедитесь, что все окна и двери плотно закрыты. Кроме того, нужно убедиться, что все деревья и растения рядом с зоной очистки укрыты защитными накидками. Благодаря этому на растения не попадет моющее средство.

Первоначальная очистка под давлением

Ополосните поверхность водой, чтобы смыть грязь или пыль, скопившуюся на ней. Это позволит моющему средству воздействовать на глубоко въевшуюся в поверхность грязь. Прежде чем включать пистолет-распылитель, настройте распылитель на веерное распыление и медленно переведите его в требуемый режим распыления (или присоедините сменное сопло 25°, для пистолетов-распылителей со форсункой). Это поможет вам воздействовать не на поверхность СЛИШКОМ сильной струей, ЧТО может привести К повреждениям.

Дополнительные аксессуары

К мойкам высокого давления Huter возможно подключение дополнительных аксессуаров Huter: профессиональный пеногенератор, грязевая фреза Торнадо, пистолеты-распылители, шланги и другое. С полным списком дополнительных аксессуаров можете ознакомиться на сайте www.huter.su.




8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно производите очистку всех соединений.
- Регулярно проверяйте фильтр очистки воды. Промывайте или меняйте его при необходимости.
- При необходимости, прочищайте форсунку пистолета-распылителя.

Прочистка форсунки

Засоренная или частично засоренная форсунка может вызвать значительное снижение напора воды и привести к пульсации устройства во время распыления. Чтобы прочистить форсунку, выполните следующие действия:

- Выключите устройство и отключите его от сети.
- Отключите подачу воды. Сбросьте давление в шланге, 2-3 раза нажав на рычаг пистолета-распылителя.
- Отделите шланг от пистолета-распылителя.
- Введите имеющуюся в комплекте иглу для очистки сопла или разогнутую скрепку в отверстие форсунки пистолета-распылителя и подвигайте вперед-назад до удаления засора. Затем, промойте водой.



9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Мойка не включается	Устройство находится под	Нажмите рычаг распылителя, чтобы
	давлением	сбросить давление
	Плохо вставлена вилка или	Проверьте вилку и розетку
	неисправна розетка	
	Шнур-удлинитель слишком	Не используйте данный удлинитель
	длинный или сечение шнура	
	слишком мало	
	Напряжение сети слишком мало	Проверьте уровень напряжения сети
Не достигается	Закупорен входной фильтр для	Прочистите входной фильтр для воды
необходимое	воды	
давления	Насос закачивает воздух из	Убедитесь, что муфты и стопорное
	муфт шланга	кольцо правильно закреплены
	Распылитель износился или	Обратитесь в сервисный центр
	неправильного размера	
	Регулятор давления засорен	Обратитесь в сервисный центр
	или изношен	
	Клапаны засорены или и	Обратитесь в сервисный центр
	изношены	
Колебания давления	Насос закачивает воздух	Проверьте, плотно ли присоединены
		шланги
	Засоренный распылитель	Прочистите распылитель очистителем
	Клапаны грязные, изношены или	Обратитесь в сервисный центр
	заклинили	
	Гидроизоляция изношена	Обратитесь в сервисный центр
Электродвигатель	Удлинитель слишком длинный	Не используйте данный удлинитель
внезапно	или сечение шнура слишком	
отключается	мало	
Не засасывается	Засоренное сопло	Промойте сопло теплой водой либо
моющее средство	пеногенератора	замените сопло
(модели с присоединяемым		
пеногенератором)		
Устройство начинает	Перегрев, перегрузка или	Выключите устройство и обратитесь в
ДЫМИТЬСЯ	повреждение электродвигателя	сервисный центр
	поврождение олоктродынатоги	COPENSION HOME

Таблица 4. Возможные неисправности и способы их устранения

10. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Храните мойку при температуре окружающей среды от +1°C до +40°C. Убедитесь, что кабель во время хранения не может быть поврежден.
- Мойка высокого давления, отслужившая свой срок и не подлежащая восстановлению, должна утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.



В других обстоятельствах:

- Не выбрасывайте мойку вместе с бытовым мусором.
- Рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель предоставляет гарантию на мойку высокого давления сроком в один год со дня продажи.

- ◆Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи и подписи продавца.
- •Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте.
- •При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.
- •Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте.
- •Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной пломбы (наклейки).

Гарантийный ремонт не распространяется на следующие случаи:

- Периодическое обслуживание и ремонт или замену запчастей в связи с их нормальным износом.
- Изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных расходных материалов, попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь.
- Воздействия факторов непреодолимой силы и/или действие третьих лиц.

Некоторые детали устройства, даже при применении их по назначению, подвержены нормальному износу И должны своевременно заменяться, В зависимости OT вида И продолжительности их использования. Гарантия на эти детали не распространяется. К этому относятся, среди прочего:

- шланг высокого давления
- пистолет распылитель
- фильтр
- форсунки
- пеногенератор
- клапана

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Дорогой покупатель!

Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам.

Компания производитель устанавливает официальный срок службы на мойку высокого давления 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мойки высокого давления "Huter" - 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в гарантийном талоне.



12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН писание дефекта, № прибора 	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Описание дефекта, № прибора	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Описание дефекта, № прибора
	ФИО и подпись покупате	еля
С правилами эксплуатаці полной комплектации. Пр	ии и условиями гарантии озна етензий к внешнему виду не	акомлен. Продукция получена в имею.
М.П.		
Наименование и адрес то организации		
Дата продажи		
модоль		
зав №модель		

13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:


- **Абакан**, Квартал Молодежный 12а к1, тел.: <u>+7 (390) 226-30-10</u>, <u>+7 908 326-30-10</u>.
- **Армавир**, ул. Мичурина, д. 6, тел.: <u>+7 (861) 376-38-46</u>, <u>+7 (962) 855-40-18</u>.
- **Архангельск**, Окружное шоссе, д.9, тел.: <u>+7 (965) 730-9103</u>, <u>+7 (952) 301-25-26</u>.
- **Астрахань**, ул. Рыбинская, д.11, тел.: <u>8 (8512) 99-47-76</u>.
- **Барнаул**, Южный проезд, 14 лит 6, тел: <u>+7 (3852) 25-13-10</u>, <u>+7 (3852) 25-12-60</u>.
- **Белгород**, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: +7 (472) 240-29-13.
- **Благовещенск,** ул. Раздольная 27, тел.: <u>+7 (914) 601-07-00; +7 (416) 231-98-68</u>.
- **Братск**, Коммунальная улица, 17, тел: <u>+7 (914) 939-23-72</u>.
- **Брянск**, Московский проспект, 138Бс1, тел: <u>+7 (4832) 59-06-44</u>.
- **Великий Новгород**, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: <u>+7 (964) 694-40-34</u>.
- **Владивосток**, Днепровская улица, 102Ac2, тел: ±7 (904) 624-03-29, ±7 (423) 249-26-72
- **Владимир**, ул. Казарменная, 2, тел.: <u>+7 (492) 249-43-32</u>.
- **Волгоград**, пр-т Волжский, 4к, тел.: <u>+7 (844) 278-01-68</u> (доб. 2 сервис).
- **Вологда**, ул. Саммера, д. 64, тел.: <u>+7 (817) 226-48-63</u>.
- **Воронеж**, проспект Труда, д. 48Ф, тел.: <u>+7 (473) 204-53-29</u>.
- Дзержинск, Зарёвская объездная дорога, 9В, тел: +7 909 286 2386 (сервис), +7 (831) 335-11-09.
- Екатеринбург, ул. Новинская, 12, тел.: +7 (343) 384-57-25, +7 (965) 509-78-08.
- **Екатеринбург**, ул. Шаумяна, 93, тел.: +7 (343) 288–77–37.
- **Екатеринбург**, ул. Завокзальная, 6Б, тел.: +7 (343) 288–77–67.
- **Иваново**, ул. Спартака, д.13., тел <u>+7 (493) 277-41-11</u>.
- **Ижевск**, улица Пойма, 22литВ, тел.: <u>+7 (3412) 57-60-21</u>.
- **Иркутск**, ул.Трактовая, д.28А/2, СКЦ Байкалит, складское помещение №5 тел: <u>+7 (908)</u> 660-41-57 (сервис), <u>+7 (395) 270-71-62</u>.
- Йошкар-Ола, пгт. Медведево, ул. Гагарина, 4И, тел. <u>+7 (836) 249-72-32</u>.
- **Казань**, Крутовская улица, 26/2, тел.: <u>+7 (843) 206-03-65</u>.
- **Калинингра**д, ул. Ялтинская, д. 129, тел: <u>+7 (401) 276-36-09</u>.
- **Калуга**, Дальняя улица, 17A, тел: <u>+7 (965) 709-98-96</u>, <u>+7 (484) 292-23-76</u>.
- **Кемерово**, ул. Радищева, д. 2/2 к4 вход Б1, тел: +7 (905) 907-38-69, +7 (384) 265-02-69.
- **Киров**, ул. Калинина, д. 38, тел.: <u>+7 (833) 221-42-71, 21</u>-71-41.
- **Комсомольск-на-Амуре**, ул. Кирова, д. 54, корпус 2, тел.: <u>+7 (924) 116-10-47</u>.
- **Кострома**, ул.Зелёная, д.8, тел: <u>8 (4942) 46-73-76; 8 (4942) 46-18-59</u>.
- **Краснодар**, ул. Грибоедова, д.4, литер "Ю", тел: <u>+7 (989) 198-54-35; +7 (861) 203-46-92</u>.
- **Красноярск**, ул. Северное шоссе 7И/2 (желтый склад), тел: <u>8(391)204-62-88</u>.
- **Курган**, ул. Омская, д.171Б, тел: <u>+7 (352) 263-09-25, 63</u>-09-24
- **Курск**, ул. 50 лет Октября 128. Тел.: <u>+7 (471) 236-04-46</u>.
- Липецк, Ангарская улица, вл26, тел: <u>+7 (474) 252-26-97, +7 (903) 028-97-96</u>.
- **Магнитогорск**, ул. Вокзальная 1, строение 3 тел.: <u>+7 (919) 342-82-12</u>.
- Можга, ул. Ивана Быстрых, 2A, тел.: +7 (950) 161-07-50.
- Москва, Каширский проезд, 23с7, тел для заказа пропуска: +7 (495) 118-96-42 (за час до прибытия)).
- **Москва**, Павловская улица, 27с3, эт. 1, комн. 5, тел.: <u>+7 (495) 215-25-73</u>.
- Московская область, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 10 корп.2, (495) 646-41-41, +7 (926) 111-27-31.
- Московская область, Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, вл 4, $(495)\ 108-64-86$ (доб. 2), $+7\ (906)\ 066-03-46$.
- **Московская область**, г. Долгопрудный, мк-н Павельцево, Новое ш, д. 31, литер "Ч", тел.: <u>+7</u> (495) 968-85-70.
- **Мурманск**, ул. Домостроительная, д. 15к1, тел.: <u>+7 (815) 265-61-90</u>.
- **Набережные Челны**, Старосармановская улица, 8, тел.: <u>+7 (855) 220-57-43</u>.
- **Нижний Новгород**, ул. Геологов, 1С, тел: <u>+7 (831) 429-05-65</u> (доб. 2).
- Нижний Тагил, ул. Индустриальная 37, тел.: +7 (343) 596-37-60.
- **Новокузнецк**, Ильинское шоссе, д. 35 корпус 1, тел.: 8 (3843) 20-49-31, 8-960-931-71-41.
- **Новороссийск**, Краснодарский край., г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, тел.: <u>+7</u> (861) 730-94-54.
- **Новосибирск**, 1-е Мочищенское шоссе 1/4, тел.: <u>8 (383) 373-27-96</u>.
- Омск, ул. Космический проспект, 109 стр.1 дверь 20, 2 этаж, тел.: $\pm 7 (3812) 38-18-62$ (сервисный центр), $\pm 7 (3812) 21-46-38$ (отдел продаж).
- **Оренбург**, улица Базовая, 17 А, тел: <u>+7 (353) 248-64-90</u>.



- **Орёл**, пер. Силикатный, д.1, тел: <u>+7 (486) 244-58-19</u>.
- **Орск**, Орское шоссе, 6, тел: <u>+7 (353) 237-62-89</u> (ориентир для поиска Фуд Сервис Орск <u>(51.239211, 58.485791)</u>).
- **Пенза**, ул. Измайлова, д. 17а, тел: <u>+7 (841) 222-46-79</u>.
- **Пермь**, ул. Сергея Данщина, д. 6а, корпус 1, тел.: <u>+7 (342) 205-85-29</u>.
- **Петрозаводск**, район Северная Промзона, ул. Заводская, д. 10 А, тел.: <u>+7 (812) 309-87-08</u>, <u>+7 (921)</u> <u>222-67-80</u>.
- **Псков**, ул. Леона Поземского, д.110E, тел.: +7 (811) 229-62-64.
- **Пятигорск**, Бештаугорское шоссе, д. 26д, стр. 4, тел.: <u>+7 (968) 279-27-91</u>, <u>+7 (865) 220-58-50</u> (доб. 2).
- **Ростов-на-Дону**, ул. Вавилова, д. 62A, тел.: <u>+7 (938) 100-20-83</u>.
- **Рязань**, пр-д Яблочкова, д. 8Г, тел.: <u>+7 (491) 246-65-58</u>.
- **Самара**, Советский р-н, ул. Заводское шоссе, д. 15A, литер "A", тел.: <u>+7 (846) 206-05-52</u>.
- **Санкт-Петербург**, Октябрьская наб., д.104, кор.41, лит.А, тел.: +7 (812) 309-92-75.
- Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 125, пом. 11, тел.: +7 (812) 309-73-78.
- Саранск, ул. Пролетарская, д.130A, база Комбината "Сура", тел.: <u>+7 (834) 222-36-37</u>.
- **Саратов**, ул. Пензенская, д. 2, тел: <u>+7 (845) 249-11-79</u>.
- **Смоленск**, Краснинское шоссе, дом 376, стр. 2, тел.: <u>+7 (481) 229-46-99</u>.
- **Сочи**, ул. Транспортная, д. 28, тел: <u>+7 (862) 226-57-45</u>.
- **Ставрополь**, ул. Коломийцева, 46, тел.: <u>+7 (865) 220-6</u>5-62.
- **Стерлитамак**, ул. Кочетова 43A, тел.: <u>+7 (347) 229-44-10</u>.
- **Сургут**, ул. Базовая, д. 5, тел.: <u>+7 (346) 275-82-31</u> (доб. 1 офис, доб. 2 сервис).
- **Тамбов**, ул. Волжская, д. 69, с7, тел.: <u>8 (4752) 50-37-96, +7 (964) 130-85-73</u>.
- Тверь, ул. Коняевская, д.12, стр.1, тел.: +7 (482) 263-31-71, +7 (920) 185-48-77.
- **Тольятти**, ул. Коммунальная, д. 23, стр. 1, тел.: +7 (848) 265-12-05, +7 (964) 973-04-29.
- Томск, ул. Розы Люксембург, д. 115, стр. 1, тел.: <u>+7 (952) 801-05-17</u>.
- **Тула**, Ханинский проезд, д. 25/3, тел.: <u>+7 (487) 274-02-53</u>.
- **Тюмень**, Старый Тобольский тракт, 5-й километр, 1Ac3, тел.: <u>+7 (345) 266-28-91</u>.
- Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 160в, тел.: <u>+7 (301) 220-42-87</u>.
- **Ульяновск**, Московское шоссе, 14, тел.: <u>+7 (842) 227-06-30, 27</u>-06-31.
- Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корпус 7, литер "2Б", тел.: <u>+7 (347) 214-53-59</u>.
- **Хабаровск**, ул. Суворова, 80H, тел.: <u>+7 (421) 293-44-68</u>.
- **Чебоксары**, Дорожный пр., д. 16, тел.: <u>+7 (835) 221-41-75</u>.
- **Челябинск**, ул. Морская, д. 6/3, тел.: <u>+7 (351) 222-43-15, 222-</u>43-16.
- **Череповец**, ул. Гоголя, д 60, тел.: <u>+7 (911) 517-87-92</u>, <u>+7 (820) 249-05-34</u>
- Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 48, стр. 5, тел. +7 (302) 228-44-79.
- **Шахты**, Ростовская область, пер. Газетный, д. 4Г, тел.: <u>+7 (863) 303-56-10</u>, <u>+7 (909) 406-63-11</u>.
- Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 2 "Б"/5, корпус 8, тел.: <u>+7 (424) 249-07-85</u>.
- **Ярославль**, ул. Тутаевское шоссе, д.4, тел: <u>+7 (485) 266-32-20</u>.
- **Казахстан, г. Актобе**, жилой массив Коктем (бывш. Заречный 1), д. 311, тел.: 8(7132)72-46-40.
- **Казахстан, г. Алматы**, Илийский тракт, 29, тел: +7 (727) 225-47-45, 225-47-46.
- Казахстан, г. Атырау, пр-т Азаттык, 118Б, тел: +7 (7122) 30-85-06, +7 (700) 244-50-96.
- **Казахстан, г. Караганда**, ул. Складская 2А/1, тел.: <u>+7 (707) 4</u>69-80-56.
- **Казахстан, г. Костанай**, ул. Каирбекова, 318/2, цокольный этаж, тел.: 87774451977; 87142390187.
- Казахстан, г. Нур-Султан (Астана), ул. Циолковского, д. 4, склад 8а, тел.: +7 (771) 754-02-45.
- **Казахстан, г. Тараз**, ул. Санырак батыра, 47м, тел.: <u>+7 777 932 86 18</u>.
- **Казахстан, г. Усть-Каменогорск**, Самарское шоссе 9/5, тел.: <u>+7 (723) 240-32-19</u>.
- **Казахстан, г. Шымкент**, ул. Сарбаздар 18. тел.: <u>+7 (776) 808-50-05</u>.
- Армения, г. Ереван, улица Пушкина 51/18, тел.: +37491226998; +37441999226.
- **Республика Беларусь, г. Брест**, ул. Фомина, д. 19, тел.: +375 33 698 89 44.
- Республика Беларусь, г. Витебск, проспект Фрунзе, д 81/24, помещение 2, тел.: ±3752550219 10.
- **Республика Беларусь, г. Гомель,** ул. Текстильная, д. 9, тел.: <u>8 (029) 327 29 44</u>
- **Киргизия, г. Бишкек**, Дэн Сяопина, д.18, тел.: <u>+996 708 323 353</u>.
 - Актуальная информация по адресам сервисных центров и приобретению оригинальных запчастей также доступна на официальном сайте www.huter.su в разделе Сервис

HÜTER







Изготовитель (импортер): Гонконг Юаньлин Маои Ко., Лимитед Адрес: 2003, 20 этаж, Башня 5, 33 Кантон роуд, Чимсачёй, Коулун, Гонконг, почтовый код: 999007

Сделано в КНР

Ред.2