



ЗВОНОК ПРОВОДНОЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Звонок электрический бытовой проводной **ЭВ 230 В 50 Гц УХЛ 4.2 РД-05** предназначен для подачи звукового сигнала в жилых, служебных и общественных помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более 7,5 Вт
Уровень звукового давления 70-85 дБА
Тип звучания соловей

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Установка и подключение звонка должны производиться при отключенном напряжении квалифицированным лицом, знающим правила электробезопасности. Запрещается эксплуатировать звонок при нарушении электрической изоляции соединительных проводов и повреждениях корпуса, а также вне зданий и в сырых помещениях.

Применять только с кнопкой на 250 В!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие следует хранить и транспортировать в индивидуальной упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

При реализации проверьте на отсутствие внешних механических повреждений. Утилизируйте в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

Арт. РД-05



4 610003 911560 >

КОМПЛЕКТНОСТЬ


1. Звонок проводной 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации (паспорт) 1 шт.
3. Пакет полипропиленовый 1 шт.

УСТАНОВКА ЗВОНКА И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Выключите напряжение.
2. Возьмите звонок за решетчатое кольцо основания и снимите, слегка покачивая, крышку с основания, приложив незначительное усилие. Если крышка не снимается, смените положение пальцев на кольцо, чтобы они не нажимали на кольцо в местах расположения защелок.
3. Просверлите отверстия в месте крепления основания к стене.
4. Руководствуясь схемой подсоединения звонка, установите кнопку, проденьте электрический сетевой и кнопочный провода в круглое отверстие в основании и закрепите основание на стене шурупами.
5. Зачистите концы проводов, вставьте их в гнезда блока зажимов (клеммника) и затяните винты.
6. Наденьте крышку на основание, надавливая на крышку до ее защелкивания на основании.
7. Включите напряжение, нажмите на кнопку и убедитесь в наличии звукового сигнала.

Режим работы звонка – повторно-кратковременный.

На период длительного отсутствия рекомендуется отключить звонок от электросети с помощью выключателя.



1. Звонок
2. Кнопка
3. Выключатель

Схема подсоединения звонка

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае неисправности отключите звонок от электросети и обратитесь в гарантийную мастерскую.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок - 3 года со дня продажи при условии соблюдения требований Руководства по эксплуатации. Срок службы - 10 лет.
Гарантийный ремонт: ИП Платов В. В., г. Москва, Озерковская наб., д. 50, стр.1, 4-й эт., тел. для предварительной записи:
+7 (926) 530-61-91; +7 (916) 683-46-58, пн.-пт. 09:00–11:00.
Изготовитель: ООО «Тритон-Электро», Россия, 129345, г. Москва, ул. Осташковская, д.14, стр. 14

Изготовлено: 08/2025

www.мономах.рф