

- 4.6 Запрещается вносить изменения в конструкцию горелки.
4.7. Запрещается производить сварочные работы при поврежденной изоляции горелки.

5. Стандартная комплектация

В комплект поставки входит:

- горелка в сборе (4 или 8 метров);
- паспорт.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1 Завод изготовитель гарантирует соответствие параметров горелки указанным в данном паспорте при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня отгрузки продавцом.
Гарантия распространяется только в отношении некачественного изготовления, но не в отношении ущерба, возникшего вследствие естественного износа комплектующих (голова горелки, сопла, цанги, держатели цанг, колпачки, изоляторы, и др.) или ненадлежащего обращения с горелкой.
- 6.2 В случае обнаружения неисправности по вине изготовителя обращайтесь к продавцу или поставщику: **ООО «ЭНАРГИТ»**

**196620, Город Санкт-Петербург, г Павловск, ул
Александра Матросова (Пязелево), д. 1, литера А
e-mail: enargit.ru@mail.ru**

Изготовитель: Сделано в КНР.

Импортер в РФ: ООО «ЭНАРГИТ».

196620, Город Санкт-Петербург, г Павловск, ул Александра Матросова (Пязелево), д. 1,
литера А



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Горелка
для аргонодуговой сварки
в среде защитных газов**

**WP - 17FX, WP - 17FXV
WP - 26FX, WP - 26FXV
WP - 18FX, WP - 18FXV ≈
WP - 9FXV
WP-18FX(35-50)
WP-18FXV(35-50)**

1. Общие сведения об изделии

1.1 Горелки серии WP "ЭНАРГИТ" предназначены для для аргонно-дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом на постоянном (DC) и переменном (AC) токе.

2. Технические характеристики

Наименование параметров		WP-17FX	WP-26FX	WP-18FX ≈
Сварочный ток, А	DC	150	200	350
	AC	130	160	250
Продолжительность включения		40%	40%	100%
Диаметр вольфрамового электрода, мм		1,0 – 2,4	1,0 – 3,2	1,0 – 4,0
Тип головы горелки		фиксированная	фиксированная	фиксированная
Варианты подключения		2pin/M16x1,5 2pin/OKC3550+M16x1,5	2pin/M16x1,5 2pin/OKC3550+M16x1,5	2pin/M16x1,5
Длина кабеля, м		4 или 8	4 или 8	4 или 8
Кожаная вставка кабеля, м		нет	нет	нет
Тип охлаждения		газ	газ	вода

Наименование параметров		WP-17 FXV	WP-26 FXV	WP-18 FXV ≈
Сварочный ток, А	DC	150	200	350
	AC	130	160	250
Продолжительность включения		40%	40%	100%
Диаметр вольфрамового электрода, мм		1,0 – 2,4	1,0 – 3,2	1,0 – 4,0
Тип головы горелки		гибкая с вентилем	гибкая с вентилем	гибкая с вентилем
Варианты подключения		2pin/M16x1,5 2pin/OKC3550+M16x1,5	2pin/M16x1,5 2pin/KC3550M16x1,5	2pin/M16x1,5
Длина кабеля, м		4 или 8	4 или 8	4 или 8
Кожаная вставка кабеля, м		нет	нет	нет
Тип охлаждения		газ	газ	вода

Наименование параметров		WP-18FX(35-50)	TIG-18FXV(35-50)	TIG-WP9FXV
Сварочный ток, А	DC	350	350	125
	AC	250	250	80
Продолжительность включения		100%	100%	60%
Диаметр вольфрамового электрода, мм		0,5 – 4,0	0,5 – 4,0	0,5 – 2,4
Тип головы горелки		фиксированная	гибкая с вентилем	гибкая с вентилем
Варианты подключения		2pin-OKC3550-M12x1.0(газ)-M10x1,0(вода)	2pin-OKC3550-M12x1.0(газ)-M10x1,0(вода)	M16x1,5+ 2pin M16x1,5+2pin +OKC3550
Длина кабеля, м		4 или 8	4 или 8	4 или 8
Кожаная вставка кабеля, м		нет	нет	нет
Тип охлаждения		вода	вода	газ

3. Устройство и принцип работы

3.1 Горелка состоит из:

- головная часть (сменные комплектующие, рукоятка в сборе, корпус);
- шлейф с оснасткой (комбинированный кабель,).

3.2 В процессе работы необходимо следить за состоянием вольфрамового электрода, керамического сопла, цанги и держателя цанги. Своевременная замена расходных частей существенно продлит срок службы горелки.

4. Указание по безопасности

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение правил эксплуатации может представлять опасность для жизни и здоровья обслуживающего персонала и находящихся рядом лиц.

- 4.1 Ввод горелки в эксплуатацию могут осуществлять лица старше 18 лет, владеющие соответствующими знаниями по работе с аппаратами дуговой сварки, имеющие допуск к самостоятельной работе с данным оборудованием и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
- 4.2 Дуговая сварка может представлять опасность для глаз, кожи и органов дыхания. Поэтому при эксплуатации необходимо соблюдать требования действующих государственных и региональных норм и правил безопасности труда, экологической, санитарной и пожарной безопасности.
- 4.3 Приведенные данные по нагрузке являются номинальными. Перегрузки могут привести к повреждению горелки.
- 4.4 При очистке и замене изнашивающихся деталей отключайте источник питания и подачу газа.
- 4.5 Рабочее место должно обеспечивать надлежащую вентиляцию, и быть оборудовано средствами пожаротушения.