

REXANT

Руководство по эксплуатации

КОМНАТНО-УЛИЧНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ С БЕСПРОВОДНЫМ ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ



Арт. 70-0596

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования метеостанции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Электронный термометр с часами и беспроводным выносным датчиком предназначен для измерения показаний температуры внутри и снаружи помещения одновременно, а также для измерения показаний комнатной влажности.

Электронный термометр REXANT идеально подходит для использования в домашних условиях, в офисе, а также в учебных и медицинских учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерения температуры внутри помещения: от 0 °C до +50 °C
- Диапазон измерения температуры снаружи: от -30 °C до +60 °C
- Температурный допуск: ± 1 °C
- Диапазон измерения влажности внутри помещения: от 20% до 95%
- Допуск для показаний влажности: ± 5
- Источник питания: батарейка AAA – 4 шт.: 2 шт. для электронного термометра, 2 шт. для беспроводного датчика. Батарейки не входят в комплект поставки.
- Рабочее напряжение: 3 В
- Наличие беспроводного датчика: Есть

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Электронный термометр – 1 шт.
- Беспроводной датчик – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Прекратите эксплуатацию изделия при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.
- Электронный термометр предназначен для использования в помещении. Беспроводной датчик предназначен для эксплуатации вне помещения.
- Не располагайте изделие в местах с повышенной температурой (рядом с обогревателями, батареями, печами, каминами и т.д.).
- Не допускайте попадания влаги на электронный термометр.
- Не роняйте изделие.
- Если не собираетесь использовать изделие – извлеките батарейки из электронного термометра и беспроводного датчика.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в изделие. Ремонт должны проводить квалифицированные специалисты.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките электронный термометр и беспроводной датчик из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии признаков неисправностей/механических повреждений.
- ⚠ Не используйте изделие, если оно имеет признаки неисправностей/механических повреждений.
2. Установите батарейки в отсек термометра и беспроводного датчика с соблюдением полярности, закройте крышку, и изделие начнет работать.
3. Установите беспроводной датчик на улице.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Функции кнопок

Кнопка «C/F»

- В обычном режиме отображения нажмите «C/F» для переключения между °C и °F.

Кнопка «CH»

- В обычном режиме отображения нажмите «CH» для переключения между 3 различными каналами: CH1 - CH2 - CH3.
- В обычном режиме отображения нажмите и удерживайте «CH», чтобы очистить наружные данные и повторно зарегистрировать.

RF- прием

- После включения термометр автоматически начнет прием радиосигнала от беспроводного датчика.
- Прием RF будет длиться 3 минуты, если данные получены успешно, то прием синхронизации будет продолжен, если нет, то прием RF будет пытаться каждый час в течение 3 минут.
- Во время приема на ЖК-дисплее мигает символ RF.
- Если канал не получает данные в течение 60 минут – на дисплее вместо информации о наружной температуре будет отображаться «--.--»

УХОД

Периодически очищайте изделие сухой мягкой тканью.

ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С и относительной влажности до 30 %.
- Перед хранением извлеките батарейки из термометра и беспроводного датчика.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре от -20 °С до +50 °С.
- Значение относительной влажности не должно превышать 30%.
- Перед транспортировкой извлеките батарейку из метеостанции.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Мы предоставляем для метеостанции гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильное использование, не соответствующее данному Руководству по эксплуатации.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - V. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VI. Использование неоригинальных аксессуаров.
 - VII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.
6. Необходимо предоставить гарантийный талон. Пожалуйста, если требуется, покажите чек.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

