



LIGHTING SOLUTIONS

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия

Светильник переносной аккумуляторный в кейсе (3 предмета) RT-AT330

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC®. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высокими стандартов качества, что обеспечивает долговую и корректную работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Характеристики

Модель	RT-AT330	Время зарядки	4-5 часов
Батарея	3.7 В 2200 мАч	Защита	IP54
Ток зарядки	5В 1А / 5В 2А	Рабочая температура	0-40°C

Яркость 100%	Стандартная насадка	Узкая насадка COB	Гибкая насадка с удлинителем
Яркость, Лм	250	350	200
Расстояние, м	140	25	85
Время работы, ч	2	1.5	5.5

Яркость 50%	Стандартная насадка	Узкая насадка COB	Гибкая насадка с удлинителем
Яркость, Лм	140	180	100
Время работы, ч	5	4	8

Комплектация

1. Фонарь
2. Кабель TYPE-C, адаптер
3. Пластиковый кейс
4. 3 быстросъемные насадки:
 - Стандартная насадка с переменным фокусным расстоянием (35*35*70 мм 68 г)
 - Узкая насадка COB (35*35*229,5 мм 100 г)
 - Гибкая насадка с удлинителем с переменным фокусным расстоянием (8*20*415 мм 87 г)

Переключение режимов

1. 1 нажатие — яркость 50%.
2. 2 нажатия — яркость 100%.
3. 3 нажатия — выключение.

Внимание! Красная индикация уровня заряда означает, что остаточный заряд менее 10%. Зарядите фонарь.

Правила техники безопасности

1. Не включайте фонарь во время зарядки.
2. Используйте фонарь только по прямому назначению — для освещения.
3. Не смотрите прямо на источник света и не направляйте его прямо в глаза людям или животным.
4. Держите фонарь в недоступном для детей месте.
5. Не допускайте длительного разряда аккумулятора устройства. Это отрицательно сказывается на сроке службы батареи.
6. Не светите на легковоспламеняющиеся вещества и предметы с близкого расстояния, чтобы избежать их возгорания или создания ситуации, опасной из-за высокой температуры.
7. Не используйте фонарь, если наблюдаются внешние повреждения корпуса, или у вас есть сомнения в его исправности
8. Не ремонтируйте фонарь самостоятельно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде и с документами, подтверждающими дату продажи (кассовый или товарный чек; гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем, а именно:
 - избегать грубого обращения;
 - использовать по назначению;
 - осуществлять бережное хранение и уход;
 - самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **12 месяцев** со дня продажи.

Заполняется продавцом:			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:	
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем:			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись	