



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Клапан предохранительный DN.ru SAFE 7011 Ду25-300 Ру16 полноподъемный пружинный фланцевый





1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Наименование изделия. Клапан предохранительный DN.ru-SAFE 7011 Ду25-300 Ру16 полноподъемный пружинный фланцевый.
- 1.2. Назначение: Клапан предохранительный предназначен для сброса рабочей среды в атмосферу или в отводящий трубопровод при превышении настроечного давления рабочей среды в подводящем трубопроводе.
- 1.3. Принцип работы: Превышение давления настройки вызывает сжатие пружины клапана и открытие золотника со сбросом среды через выходной патрубок. Данный клапан является клапаном закрытого типа, поскольку герметичен по отношению к окружающей среде.



*изображение может отличаться от оригинала



2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Характеристики

Номинальный диаметр DN, мм		25 – 300 (входной 2 – 400 (выходно				
Номинальное давление PN, бар	16					
	0,6÷1	-7.				
Диапазоны давлений настройки, бар	2,5÷4 8÷10	4÷6 10÷13	6÷8 13÷16			
Температура рабочей среды, °С		≤ +350				
Климатическое исполнение	у	3 по ГОСТ 15150-	69			
Рабочая среда		вода, пар, воздух	(
Категория рабочей среды по ТР ТС 032/2013		вторая				
Допускаемое давление за клапаном, бар	16					
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015		В				
Присоединение к трубопроводу		фланцевое				
Материал корпуса		сталь 25Л				
Материал уплотнения		сталь 20Х13				
Сферы применения	трубоп _і п	топления и водоо ооводы сжатого в аровые установк шленные трубоп	воздуха; и;			
Срок службы, лет		10				



3. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ




Рисунок 1 - Деталировка

Таблица 2. Материалы деталей

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Впускной патрубок	сталь 20Х13
2	Корпус	сталь 25Л
3	Диск	сталь 20Х13
4	Крышка	сталь 25Л
5	Пружина	сталь 50ХФА
6	Шток	сталь 20Х13



4. ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ




Рисунок 2 - Размеры



Таблица 3.1. Размерные характеристики

DN	ØD1	ØD2	ØD3	b	f	n-Ød	L				
	MM										
25	115	85	65	14	2	4-14	110				
32	140	100	78	16	2	4-18	115				
40	150	110	85	16	3	4-18	120				
50	165	125	100	16	3	4-18	135				
65	185	145	120	18	3	4-18	160				
80	200	160	135	20	3	8-18	170				
100	220	180	155	20	3	8-18	205				
125	250	210	185	22	3	8-18	210				
150	285	240	210	24	3	8-23	255				
200	340	295	265	26	3	12-23	305				
250	405	355	320	30	3	12-26	350				
300	460	410	375	30	4	12-26	370				

Таблица 3.2. Размерные характеристики

		Die Kapakie	P									
DN '	ØD1'	ØD2'	ØD3'	b'	f'	n-Ød '	L1					
	MM											
32	140	100	78	16	2	4-18	95					
40	150	110	85	16	3	4-18	100					
50	165	125	100	16	3	4-18	110					
65	185	145	120	18	3	4-18	120					
80	200	160	135	20	3	8-18	135					
100	220	180	155	20	3	8-18	135					
125	250	210	185	22	3	8-18	160					
150	285	240	210	24	3	8-23	190					
200 (175)	310	270	240	26	3	8-23	230					
200	340	295	265	26	3	12-23	230					
250	405	355	320	30	3	12-26	260					
300	460	410	375	30	4	12-26	320					
400	580	525	485	36	4	16-30	350					



Таблица 3.3. Размерные характеристики

DN - DN '	Площадь пропускного канала, мм ²	Диаметр седла, мм	Н, мм	Вес, кг
25 - 32	177	16	307	11
32 - 40	314	20	311	13
40 - 50	491	25	330	16
50 - 65	804	32	340	21
65 - 80	1256	40	426	30
80 - 100	1963	50	438	32
100 - 125	3317	65	557	56
125 - 150	5024	80	641	79
150 - 200 (175)	7850	100	655	105
150 - 200	7850	100	656	105
200 - 250	12266	125	795	165
250 - 300	17663	150	995	370
300 - 400	24041	220	1263	640



5. РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 4. Расход пара

PN,		Расход насыщенного пара, кг/ч												
бар	25x 32	32x 40	40x 50	50x 65	65x 80	80x 100	100 x125	125x 150	150x 200 (175)	150x 200	200x 250	250x 300	300x 400	
5	450	800	1250	2000	3200	5020	8450	12000	20000	20000	31000	45000	61500	
8	680	1200	1890	3100	4800	7500	12800	19000	30000	30000	47000	68000	92800	
10	835	1480	2300	3800	5900	9200	15650	23000	37000	37000	57000	83000	113600	
13	1060	1890	2950	4800	7500	11800	19950	30000	47000	47000	73000	106000	144900	

Таблица 5. Расход воздуха

		Расход воздуха, кг/ч											
РN, бар	25x 32	32x 40	40x 50	50x 65	65x 80	80x 100	100 x125	125x 150	150x 200 (175)	150x 200	200x 250	250x 300	300x 400
5	720	1290	2010	3300	5160	8070	13600	19200	30100	30100	47000	67800	92200
8	1095	1940	3040	4980	7780	12100	20500	29000	45400	45400	70900	102200	139100
10	1341	2380	3720	6100	9530	14900	25100	35600	55600	55600	86900	125100	170000
13	1710	3040	4750	7780	12100	19000	32100	45300	70900	70900	110800	159600	217200

Таблица 6. Расход воды

		Расход воды (при 20°C), кг/ч											
РМ, бар	25x 32	32x 40	40x 50	50x 65	65x 80	80x 100	100 x125	125x 150	150x 200 (175)	150x 200	200x 250	250x 300	300x 400
5	4020	7200	11100	18300	28500	44700	75800	114800	179100	179100	279600	402100	546800
8	5100	9000	14100	23100	36300	56700	95900	145200	226600	226600	353600	508700	691600
10	5700	9900	15900	25800	40500	63300	107200	162300	253300	253300	395400	568700	773300
13	6540	11400	18000	29700	46380	72300	122300	185100	288900	288900	450800	648400	881700



6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРУЖИН

Таблица 7. Параметры пружин

			Размеры	пружины		
Название модели	Пределы давлений настройки	Диаметр проволки	Внутренний диаметр пружины	Высота пружины	Полное количество витков	Вес, кг
	0,6-1	2,5	28	105,8	12	0,42
	1-1,6	3	28	105,8	12	0,44
	1,6-2,5	3,5	28	105,8	12	0,46
0.155.7011	2,5-4	4	28	105,8	11	0,48
SAFE 7011, PN16, DN25/32	4-6	4,5	28	105,8	11	0,5
	6-8	5	28	105,8	11	0,51
	8-10	5	28	105,8	11	0,52
	10-13	5,5	28	105,8	11	0,54
	13-16	6	28	105,8	11	0,56
	0,6-1	3	28	106	12	0,92
	1-1,6	3,5	28	106	12	0,94
	1,6-2,5	4	28	106	12	0,96
	2,5-4	4,5	28	106	11	0,98
SAFE 7011, PN16, DN32/40	4-6	5	28	106	11	1
11110, 51102, 40	6-8	5,5	28	106	11	1
	8-10	6	28	106	11	1,02
	10-13	6	28	106	10	1,04
	13-16	6,5	28	106	10	1,06
	0,6-1	3,5	28	106,2	12	1,42
	1-1,6	4	28	106,2	11	1,44
	1,6-2,5	4,5	28	106,2	11	1,46
	2,5-4	5	28	106,2	11	1,48
SAFE 7011, PN16, DN40/50	4-6	5,5	28	106,2	11	1,5
1110, 51140, 50	6-8	6	28	106	11	1,5
	8-10	6,5	28	106,2	11	1,52
	10-13	6,5	28	106,2	10	1,54
	13-16	7	28	106,2	10	1,55



	-		Размеры	пружины		
Название модели	Пределы давлений настройки	Диаметр проволки	Внутренний диаметр пружины	Высота пружины	Полное количество витков	Bec, кг
	0,6-1	4	32	106,4	11	1,92
	1-1,6	5	32	106,4	10,5	1,94
	1,6-2,5	5,5	32	106,4	1,5	1,96
0.55.7011	2,5-4	6	32	106,4	10	1,98
SAFE 7011, PN16, DN50/65	4-6	7	32	106,4	10	2
	6-8	7,5	32	106	9,5	2
	8-10	8	32	106,4	9,5	2,02
	10-13	8,5	32	106,4	9	2,04
	13-16	9	32	106,4	9	2,06
	0,6-1	6	45	165	12	1,96
	1-1,6	7	45	165	12	1,97
	1,6-2,5	7,5	45	165	12	1,98
0.455.7044	2,5-4	8	45	165	11	1,99
SAFE 7011, PN16, DN65/80	4-6	9,5	45	165	10,5	2
	6-8	10	45	165	10	2,01
	8-10	11	45	165	10	2,03
	10-13	11,5	45	165	10	2,06
	13-16	12	45	165	10	2,09
	0,6-1	6	45	165,2	12	2,92
	1-1,6	7	45	165,2	12	2,94
	1,6-2,5	7,5	45	165,2	12	2,96
SAFE 7011,	2,5-4	8	45	165,2	11	2,98
PN16,	4-6	9,5	45	165,2	10,5	3
DN80/100	6-8	10,5	45	165	10	3,01
	8-10	11	45	165,2	10	3,02
	10-13	12	45	165,2	10	3,04
	13-16	13	45	165,2	9,5	3,06



продолжение таб			Размеры	пружины		
Название модели	Пределы давлений настройки	Диаметр проволки	Внутренний диаметр пружины	Высота пружины	Полное количество витков	Вес, кг
	0,6-1	8	60	210	12	2,96
	1-1,6	9	60	210	12	2,97
	1,6-2,5	9,5	60	210	11,5	2,98
SAFE 7011, PN16, DN100/125	2,5-4	11	60	210	11	2,99
	4-6	13	60	210	10,5	3
DIV100/120	6-8	14	60	210	10	3,01
	8-10	15	60	210	10	3,03
	10-13	16	60	210	10	3,06
	13-16	17	60	210	9,5	3,09
	0,6-1	10	75	260	12	4,92
	1-1,6	11	75	260	12	4,94
	1,6-2,5	12	75	260	11,5	4,96
0.55 7044 5144	2,5-4	13	75	260	11	4,98
SAFE 7011, PN16, DN125/150	4-6	15	75	260	10,5	5
511120, 100	6-8	18	75	260	10	5,01
	8-10	18	75	260	10	5,02
	10-13	19	75	260	10	5,04
	13-16	20	75	260	9,5	5,06
	0,6-1	10	75	260,2	12	5,42
	1-1,6	12	75	260,2	12	5,44
	1,6-2,5	13	75	260,2	11,5	5,46
0.455.7044.0045	2,5-4	15	75	260,2	11,5	4,48
SAFE 7011, PN16, DN150/200(175)	4-6	16	75	260,2	11	5,5
5.1100,200(170)	6-8	18	75	260	9,5	5,51
	8-10	19	75	260,2	10	5,52
	10-13	20	75	260,2	9,5	5,54
	13-16	21	75	260,2	8,5	5,56



			Размеры п	ружины		
Название модели	Пределы давлений настройки	Диаметр проволки	Внутренний диаметр пружины	Высота пружины	Полное количество витков	Вес, кг
	0,6-1	10	75	260,2	12	5,42
	1-1,6	12	75	260,2	12	5,44
	1,6-2,5	13	75	260,2	11,5	5,46
	2,5-4	15	75	260,2	11,5	4,48
SAFE 7011, PN16, DN150/200	4-6	16	75	260,2	11	5,5
	6-8	18	75	260	9,5	5,51
	8-10	19	75	260,2	10	5,52
	10-13	20	75	260,2	9,5	5,54
	13-16	21	75	260,2	8,5	5,56
	0,6-1	12	90	308	12	7,42
	1-1,6	14	90	308	12	7,44
	1,6-2,5	16	90	308	11	7,46
	2,5-4	18	90	308	11	7,48
SAFE 7011, PN16, DN200/250	4-6	20	90	308	10,5	7,5
D14200/200	6-8	22	90	308	10	7,5
	8-10	24	90	308	10	7,52
	10-13	25	90	308	9	7,54
	13-16	26	90	308	8,5	7,58
	0,6-1	16	140	385	10	9,92
	1-1,6	20	140	385	10	9,94
	1,6-2,5	22	140	385	10	9,96
0.55 7044 5044	2,5-4	28	140	385	9	9,98
SAFE 7011, PN16, DN250/300	4-6	30	140	385	8,5	10
514230/300	6-8	32	140	385	8	10,02
	8-10	32	140	385	8	10,02
	10-13	34	140	385	8	10,04
	13-16	36	140	385	7,5	10,08



Название модели	Пределы давлений настройки	Размеры пружины				
		Диаметр проволки	Внутренний диаметр пружины	Высота пружины	Полное количество витков	Вес, кг
SAFE 7011, PN16, DN300/400	0,6-1	22	180	520	10	13,92
	1-1,6	25	180	520	10	13,94
	1,6-2,5	28	180	520	10	13,96
	2,5-4	32	180	520	10	13,98
	4-6	36	180	520	9,5	14
	6-8	40	180	520	9	14,2
	8-10	42	180	520	8,5	14,4
	10-13	45	180	520	8	14,7
	13-16	48	180	520	8	14,9



7. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 7.1. Предохранительные клапаны должны устанавливаться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие знания, опыт работы и допуск к работе по монтажу инженерных систем, работающих под давлением. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации по ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ12.2.063.
- 7.2. Оборудование должно использоваться при давлениях и температурах, не превышающих максимально допустимых значений.
- 7.3. Место установки клапана должно обеспечивать условия проведения осмотров и ремонтных работ. При расположении клапана на высоте более 1,6м следует предусмотреть специальные площадки и лестницы для проведения осмотра при эксплуатации.
- 7.4. Для осуществления визуального контроля давления рекомендуется установка манометров на входе и выходе предохранительного клапана.
- 7.5. Непосредственно перед установкой клапана на трубопровод необходимо снять заглушки и произвести расконсервацию: из внутренних полостей и с привалочных плоскостей удалить консервационную смазку, а затем промыть их техническим керосином.
- 7.6. Установочное положение клапана относительно трубопровода вертикальное, крышкой вверх.
- 7.7. Площадь сечения отводной трубы должна быть не меньше двойной площади сечения седла предохранительного клапана.
- 7.8. Предохранительные клапаны следует устанавливать на сосудах или на патрубках (трубопроводах), непосредственно присоединенных к сосуду, на расстоянии от сосуда (трубопровода) не более 5 DN.
- 7.9. Запрещается устанавливать запорную арматуру до и после клапана.
- 7.10. Для подъема предохранительных клапанов при погрузке/разгрузке и монтаже на установке, следует применять стропы на корпусе и колпаке клапана. Запрещается подъем клапана за рычаг для продувки.
- 7.11. Принудительное открытие клапана в рабочих условиях должно производиться при рабочем давлении среды. Допускается производить принудительное открытие клапана при давлении на 10% ниже рабочего.
- 7.12. Перед пуском системы непосредственно после монтажа все клапаны должны быть открыты и должна быть произведена тщательная промывка и продувка системы.
- 7.13. После установки клапана на трубопровод необходимо выполнить три цикла принудительного открытия клапана при давлении на 10% ниже рабочего.
- 7.14. Отбор рабочей среды от подводящих к клапану трубопроводов не допускается.



8. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

- 8.1. В процессе эксплуатации следует производить периодические осмотры в сроки, установленные графиком, в зависимости от режима работы системы, но не реже одного раза в 6 месяцев.
- 8.2. При осмотре необходимо произвести: проверку сохранности пломб, проверку работоспособности клапана, очистку наружных частей клапана от загрязнения.
- 8.3. Настройка клапана на необходимое давление срабатывания производится на гидравлическом стенде или на смонтированной системе при ее опрессовке.
- 8.4. Проверка исправности действия клапана должна производиться:
 - при остановке котла на плановый ремонт;
 - в период эксплуатации в сроки, установленные на данном объекте.
- 8.5. Проверка предохранительных клапанов производится при рабочем давлении в котле поочередным принудительным подрывом каждого клапана. При полном подрыве давление настройки (срабатывания) должно соответствовать давлению на манометре на выходе из предохранительного клапана.
- 8.6. Плановый контроль состояния (ревизия) и ремонт клапанов производится одновременно с оборудованием, на котором они установлены, не реже одного раза в год.



9. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- 9.1. Условия транспортирования и хранения по группе 4 (Ж2) ГОСТ15150. Для клапанов, упакованных в ящики из гофрированного картона по ГОСТ9142, условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ15150, а в части воздействия механических факторов легкие (Л) и средние (С) по ГОСТ23170.
- 9.2. Допускается транспортирование клапанов без тары при условии обеспечения изготовителем или поставщиком надежной установки и крепления клапанов на транспортном средстве и защиты от воздействий окружающей среды
- 9.3. Механические повреждения и загрязнения внутренних поверхностей клапанов и уплотнительных поверхностей фланцев при транспортировании не допускаются.
- 9.4 При поставке клапанов с ответными фланцами при транспортировании допускается снимать последние, укладывая их вместе с крепежными деталями в одну тару с клапаном.
- 9.5. Клапаны следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре от 5 до 50°C и относительной влажности до 80%, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность клапанов в течение гарантийного срока. Вариант защиты ВЗ-1, вариант упаковки УМ-4 по ГОСТ 9.014.
- 9.6. Клапаны, находящиеся на длительном хранении, подвергаются периодическому осмотру не реже одного раза в год. При нарушении консервации произвести консервацию вновь. Консервационную смазку наносить на обезжиренную чистую и сухую поверхность деталей. Обезжиривание производить чистой ветошью, смоченной в бензине.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- 10.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) осуществляется в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об отходах производства и потребления»,
- Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об охране атмосферного воздуха»,
- а также иных действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и региональных нормативов, принятых во исполнение указанных законов.



11. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан предохранительный в сборе – 1 шт. Паспорт изделия – 1 шт.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О	ПРИЕМКЕ			
наименова	заводской (серийный) номер			
изготовлен(а) и принят(государственных (нацис документацией и признан(а паспорте параметры.	ональных) ст	андартов, деї	йствующей	технической
Предварительная настройк	а клапана	бар.		
Специалист ОТК	 подпись	расшифровк	 a	 дата
МП				
Руководитель производства	 подпись	расшифровк	 a	 дата



МΠ

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 13.1. Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.
- 13.2. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, изложенными в настоящем паспорте.
- 13.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 13.4. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине заводаизготовителя
- 13.5. Гарантия не распространяется:
 - на части и материалы изделия подверженные износу;
 - на случаи повреждения, возникшие вследствие:
 - внесения изменения в оригинальную конструкцию изделия;
 - нарушения общих рекомендаций по монтажу;
 - неправильного обслуживания, хранения и/или транспортировки;
 - эксплуатации оборудования с нарушением условий, установленных изготовителем.



14. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 14.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока при условии соблюдения порядка приёмки, установленного настоящим Паспортом.
- 14.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает 000 "ДН.ру". Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность 000 "ДН.ру".
- 14.3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
- 14.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
- 14.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.
- 14.6. Рекомендации Покупателю при получении товара от транспортной компании. При получении товара от транспортной компании Покупатель обязан:
- осмотреть упаковку, тару и содержимое на предмет повреждений (вмятины, разрывы, следы вскрытия, следы воздействия влаги и др.);
- при обнаружении повреждений обязательно зафиксировать замечания в документах ТК (ТТН, акт приёма-передачи) и приложить фотоматериалы, включая:
 - фото упаковки (общий план и повреждения),
 - фото маркировки,
 - фото товара и дефектов.
- по возможности составить двухсторонний акт с ТК, зафиксировав обстоятельства повреждений;
- в течение 1 (одного) календарного дня направить уведомление на адрес info@dn.ru, приложив копии всех материалов и указав реквизиты поставки.

Претензии по качеству и повреждениям, возникшим в процессе транспортировки, рассматриваются только при наличии надлежащим образом оформленного акта, фотофиксации и соблюдения вышеуказанных условий.

В случае нарушения установленного порядка приёмки товара Компания оставляет за собой право отказать в удовлетворении претензии.



14.7. Ответственность за транспортировку.

В случае, если доставка товара осуществляется транспортной компанией по выбору Покупателя либо силами самого Покупателя, в том числе, если перевозка осуществляется за счёт Покупателя и/или от его имени, риск случайной гибели или повреждения товара, а также ответственность за сохранность товара при транспортировке несёт Покупатель (п. 459 ГК РФ).

Все претензии по повреждению товара в процессе перевозки предъявляются Покупателем непосредственно перевозчику.

Претензии, предъявленные без документального подтверждения приёмки с повреждениями, не рассматриваются.

14.8. Переход рисков и ответственности.

Риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю с момента передачи товара транспортной компании (в случае самовывоза или доставки по поручению Покупателя) либо с момента подписания Покупателем товаросопроводительных документов при доставке силами Поставщика. При отсутствии соответствующих товаросопроводительных документов либо их подписания без замечаний, товар считается переданным в надлежащем состоянии.

14.9. Исключения из гарантийных обязательств.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- ненадлежащей транспортировки силами третьих лиц (включая ТК, выбранные Покупателем);
- нарушения условий хранения и эксплуатации товара после передачи Покупателю.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

№ п/п	Наименование	Заводской (серийный) №	Кол-во
Название и ад	дрес торгующей организации		
Пата пропажи	и Подпись продавца		
	1 подпись продавца печать торгующей организации	—————————————————————————————————————	
		•	
С условиями і	гарантии <u>согласен:</u>		
Покупатель	(подпись)	1	
Гарантийный	срок – 12 месяцев с момента ввода изделия в	эксплуатацию, но не бо	олее
•	о дня продажи.	, , ,	
По пописом	гарантийного ремонта, рекламаций и прето		. muŭ
	ооо "ДН.ру" по адресу : 117403, Россия, г. Мос		
	3, помещ. 19. Эл.адрес: <u>info@dn.ru</u> .	,	,
При предъявл	пении претензии к качеству товара, покупател	ıь предъявляет следую	щие
документы:			
1. Заявление	в произвольной форме, в котором указываются		
•		ателя, фактический ад	pec,
	контактные телефоны;		
•	название и адрес организации, производив		_
•	основные параметры системы, в которой ис	спользовалось изделие	,
2 Покумонт и	краткое описание дефекта. подтверждающий покупку изделия (УПД, накла	TUOG KDMTOUUMG)	
	тодтверждающий покупку изделия (утгд, накла тенных работ по монтажу изделия.	дпая, квитанция).	
	заполненный гарантийный талон.		

Отметка о возврате или обмене товара ______

Дата: «___»____202__г. Подпись _____

