

Признаки износа мембраны

- Частое включение/выключение насоса;
- В случае нажатия на золотник ниппеля – подтекает вода;
- Частое срабатывание реле давления при открытии крана;

Причины износа мембраны

- Наличие механических включений в воде;
- Наличие химических примесей в воде;
- Отсутствие контроля за давлением воздуха;
- Недопустимое давление воздуха в мембранном баке, значительно превышающее, указанного Производителем;
- Недопустимая рабочая температура, значительно превышающая, указанной Производителем;
- Ненормативные условия окружающей среды, значительно превышающие, указанных Производителем;
- Естественный износ вследствие длительного использования;

Мембрана — часть конструкции мембранного бака. В случае выхода ее из строя, необходимо произвести замену в соответствии с алгоритмом, указанным Производителем.