

СВЕТИЛЬНИК СТАЦИОНАРНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Руководство по эксплуатации

Назначение

Светильник предназначен для общего или комбинированного освещения внутри жилых и общественных помещений, в условиях нормальной комнатной температуры и влажности. Тип, марка и модель светильника, его основные характеристики указаны на этикетке индивидуальной упаковки светильника. Параметры электрической сети и источников света указаны также на этикетке, расположенной вблизи клемм подключения светильника.

1. Общие указания

- 1.1. Перед установкой и подключением к электрической сети внимательно изучите настоящее «Руководство по эксплуатации».
- 1.2. Светильник пригоден к эксплуатации в течение не менее 6 лет со дня продажи через розничную сеть.
- 1.3. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, комплектность и работоспособность.

2. Технические данные

- 2.1. Номинальное напряжение, частота сети..... 230V, 50Hz
- 2.2. Характеристика степени защиты светильника..... указана на упаковке и этикетке
- 2.3. Тип и характеристики источников света, номинальная мощность, ограничения по местам монтажа указаны на упаковке светильника и частично на этикетке, расположенной на светильнике. Разъяснение условных обозначений приведено на оборотной стороне настоящего Руководства по эксплуатации.
- 2.5. Год и неделя выпуска светильника указаны на этикетке, наклеенной на тыльной стороне корпуса.
- 2.6. Съемные источники света (напр. галогеновые лампы накаливания), входящие в комплект некоторых светильников, предназначены только для демонстрационных целей, и не характеризуют энергетическую эффективность товара (светильника) в целом.

3. Комплект поставки

- 3.1. Светильник.....1 шт.
- 3.2. Руководство по эксплуатации.....1 шт.
- 3.3. Коробка.....1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Светильники, поставляемые в частично разобранном виде, могут быть укомплектованы схемой сборки и инструментами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Съемные лампы (кроме галогеновых ламп накаливания) не входят в комплект светильника.

4. Требования по безопасности

- 4.1. Перед началом монтажа, профилактики или заменой ламп отключить напряжение в сети. Электрические подключения разрешается выполнять только специалистам, имеющим соответствующую квалификацию и допуск!
- 4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать светильник в сырых помещениях, в запленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой, в замкнутых объемах, в помещениях с химически агрессивной воздушной средой. ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтаж светильника на любых легкоплавких (в частности, пластиковых) и токопроводящих поверхностях.

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать лампы большей мощности или иного типа, чем указано на этикетке светильника. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправный светильник, или светильник с отсутствующими элементами конструкции.

4.4. Светильник нагревается при работе: при его неправильном монтаже и использовании имеется опасность возникновения пожара. Во избежание ожогов, не прикасайтесь к нагретым элементам. Перед заменой ламп дождитесь понижения температуры светильника.

4.5. При загрязнении внешних поверхностей очистку производить сухой мягкой тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очистка светильника, находящегося под напряжением, применением растворителей и других агрессивных мощных средств.

4.6. Производитель и поставщик не несут ответственность за телесные повреждения, а также какой-либо ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.

5. Инструкция по монтажу и подключению

5.1. Изучите ограничения по местам применения изделия, указанные на пиктограммах упаковки. Распиновка пиктограмм находится на обратной стороне этого руководства.

5.2. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений.

5.3. Монтаж зависит от конструктивного исполнения:

- Подвесные светильники: ослабьте винт внизу потолочной чаши и сдвиньте ее вниз, подвесьте петлю на крюк, выполните электрические подключения, сдвиньте потолочную чашу вверх и зафиксируйте винтом.
- Светильники на монтажной планке: снимите монтажную планку и прикрепите к опорной поверхности, выполните электрические подключения, закрепите основание на монтажной планке.
- Светильники с креплением сквозь основание: пропустите провода питания через соответствующие отверстия в светильнике и закрепите основание светильника (провода питания не должны быть прижаты арматурой светильника к поверхности крепления). Выполните электрические подключения.
- 5.4. Светильник должен быть закреплен на достаточном расстоянии от освещаемых предметов, чтобы не вызвать их чрезмерного нагрева.
- 5.5. Провода питания подключать к клеммной колодке соответственно маркировке. Маркировка клемм (проводов): N – ноль, L – фаза. В случае раздельного включения светильника, клеммы имеют маркировку N, L1, L2. Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный желто-зеленый), то присоедините его к проводке заземления.
- 5.6. Установите лампы и расценители светильника.

6. Транспортировка, хранение и утилизация изделия

- 6.1. При погрузке, транспортировке и хранении светильника должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений.
- 6.2. Упаковка светильника рассчитана на нормальную влажность. Не храните светильник на улице и во влажных помещениях.
- 6.3. По окончании срока службы утилизируйте светильник в соответствии с территориальными требованиями.

7. Гарантийные обязательства

7.1. При соблюдении торговой организацией и потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации изготовитель гарантирует безупречную работу светильника в течение:

- 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть для светильников со съемными источниками света. Гарантия не распространяется на прилагаемые к светильнику съемные источники света.

ПРИМЕЧАНИЕ: допускается потемнение пластиковых электронных компонентов в процессе эксплуатации, такой эффект не является браком изделия.

- 24 месяца со дня продажи через розничную сеть для светильников с несъемными светодiodными источниками света.