

# Василиса

Руководство по эксплуатации

**Плита электрическая  
настольная  
двухконфорочная**

модель: **BA-903**



[www.el-delta.ru](http://www.el-delta.ru)

**EAC**

Мы благодарим вас за предпочтение, оказанное нашей продукцией. Каждый прибор марки «ВАСИЛИСА» отличается современным эргономичным дизайном и высоким качеством исполнения. Приобретенное вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Для того чтобы полностью использовать возможности вашей новой электроплиты, а также сделать работу с ней максимально комфортной и безопасной, внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плита электрическая настольная предназначена для тепловой обработки продуктов в функциональных емкостях для варки, жарки, тушения и пассерования в бытовых и аналогичных им условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях; в фермерских домах; клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа; в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».

**ВНИМАНИЕ! ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ.**

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Диапазон номинальных напряжений                                              | 220-240 В ~ 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность                                            | 2000 Вт           |
| Класс электробезопасности                                                    | I                 |
| Класс энергоэффективности                                                    | C                 |
| Степень защиты от попадания (проникновения) внешних твердых предметов и воды | IP 40             |
| Количество конфорок                                                          | 2                 |
| Максимальная нагрузка на конфорку                                            | 10 кг             |

1.1. Терморегулятор.

1.2. Световой индикатор работы.

**ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИЗАЙН И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕ УХУЩАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПРИБОРА.**

### 2. КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ

| № | Наименование                        | Количество |
|---|-------------------------------------|------------|
| 1 | Плита электрическая двухконфорочная | 1 шт.      |
| 2 | Ножки                               | 4 шт.      |
| 3 | Руководство по эксплуатации         | 1 экз.     |
| 4 | Гарантийный талон                   | 1 экз.     |

**Примечание:** незначительные изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем руководстве.

### 3. ОПИСАНИЕ

1. Шнур питания
2. Электроконфорка
3. Корпус
4. Терморегулятор
5. Ножки
6. Световой индикатор работы



### 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКОЖЕ ВНЕСЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.**

4.1. Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Неправильное обращение с электроплитой может привести к ее поломке и нанести вред пользователю.

4.2. Прибор разрешается использовать только в бытовых целях. Он не предназначен для промышленного использования.

4.3. Перед подключением устройства к сети питания проверьте, совпадает ли ее напряжение с диапазоном номинальных напряжений питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).

**ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРОПЛИТУ ОДНОВРЕМЕННО С ДРУГИМИ ЭНЕРГООЕМКИМИ ПРИБОРАМИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ СЕТИ ПИТАНИЯ.**

4.4. Прибор следует присоединять к сетевой розетке с контактом заземления.

**ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПЛИТУ В СЕТЬ ПИТАНИЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.**

4.5. Запрещается использовать прибор вблизи легковоспламеняющихся предметов, во взрывоопасных помещениях или в помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

4.6. Чистку электроплиты производите только после отключения ее от сети питания.

**ЗАПРЕЩЕНО:**

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОПЛИТУ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ;
- ДЕРЖАТЬ ВЕЛИЗИ ВКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА;
- ПРОВЕРЯТЬ НАГРЕВ ЭЛЕКТРОКОНФОРК ПРИКОСНОВЕНИЕМ РУКИ;
- ОДНОВРЕМЕННО ПРИКАСАТЬСЯ К ЭЛЕКТРОПЛИТЕ, ВКЛЮЧЕННОЙ В СЕТЬ ПИТАНИЯ, И УСТРОЙСТВАМ, ИМЕЮЩИМ ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ (РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДНЫЕ КРАНЫ, МОЙКИ И Т.П.);
- ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЕ ВЛАГИ ВНУТРЬ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ.

4.7. Не опускайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если прибор попал в воду, немедленно отключите его от сети питания и перед последующим включением обратитесь в сервисный центр.

4.8. При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.

**ВНИМАНИЕ! НЕКОТОРЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ СИЛЬНО НАГРЕВАЮТСЯ. НЕ КАСАЙТЕСЬ РУКАМИ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.**

**ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ ПРИБОРА ТЕМПЕРАТУРА ДОСТУПНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫСОКОЙ. ДОСТУПНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ МОГУТ СТАТЬ ГОРЯЧИМИ В ХОДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

4.9. При работе электроплиты следите за тем, чтобы одежда, кухонные принадлежности и другие посторонние предметы не попадали в рабочую зону прибора.



4.10. Шнур питания прибора должен быть защищен от случайного повреждения. Запрещается натягивать и переключать шнур питания. Непосредственное соприкосновение шнура питания с горячими, острыми и масляными поверхностями не допускается. Не ставьте на шнур питания или шнур-удлинитель груз, это может привести к расщеплению изоляции.

4.11. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ТРАВМЫ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ.**

4.12. Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

4.13. Электробывтовой прибор предназначен для работы в жилых, коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым энергопотреблением.

4.14. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

4.15. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией «Василиса» людям, домашним животным, имуществу потребителя и иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и неосторожных действий (бездействий) потребителя и иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.16. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. С целью ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.

**ВНИМАНИЕ! УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (ПЛЕНКА, ПЕНОПЛАСТ И Т.Д.) МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ХРАНИТЕ УПАКОВКУ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.**

**Примечание:** данное руководство не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации электроплиты. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с данным прибором.

## 5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

5.1. Установите электроплиту в удобном для пользования месте, предварительно закрепив ножки, и обеспечьте ей устойчивое горизонтальное положение.

5.2. Установите ручку терморегулятора в положение «0».

5.3. Вставьте вилку шнура питания в розетку.

5.4. Произведите нагрев электроконфорки в течение 3-5 минут без установки посуды на максимальной температуре для удаления технологической смазки.

## 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

6.1. Установите ручку терморегулятора в положение «0».

6.2. Вставьте вилку шнура в розетку.

6.3. Установите необходимую температуру нагрева электроконфорки, поворачивая ручку терморегулятора в соответствующее положение:

0 - отключено;

1 - приготовление пищи при минимальной мощности нагрева (например, приготовление макаронных изделий);

2 - разогрев пищи;

3 - приготовление разнообразных блюд при невысокой температуре нагрева;

4 - приготовление блюд на сковороде;

5 - приготовление пищи при максимальной мощности нагрева.

По окончании эксплуатации электроплиты поверните терморегулятор в положение «0», после чего отсоедините шнур питания от сети питания.

## Примечание:

• При приготовлении пищи на электроплите рекомендуется пользоваться посудой, имеющей диаметр равный или больший, чем диаметр электроконфорки.

• Использование посуды с неровным дном замедляет процесс приготовления пищи и увеличивает расход электроэнергии.

• Не ставьте на одну электроконфорку посуду общей массой, превышающей 10 кг.

## 7. ЧИСТКА И УХОД

7.1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть в течение 1 часа.

7.2. При чистке загрязненных поверхностей электроплиты пользуйтесь пастой, предназначенной для эмалированных изделий.

7.3. Не погружайте корпус прибора в воду.

7.4. Не используйте для чистки прибора агрессивные жидкости и абразивные чистящие средства.

## 8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1. Не закручивайте шнур питания вокруг корпуса электроплиты, это может привести к ослаблению или расщеплению изоляции провода.

8.2. Всегда отключайте прибор от сети питания, если вы им не пользуетесь.

8.3. Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте, при комнатной температуре.

8.4. Возможно транспортирование (перевозка) прибора различными видами крытых транспортных средств. При транспортировании прибора должна быть обеспечена защита от повреждений и воздействия на прибор атмосферных осадков и агрессивных сред.

## 9. УТИЛИЗАЦИЯ



Электробывтовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

## 10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Возможные неисправности                                                                                                             | Вероятные причины                                                                             | Методы устранения                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конфорка не нагревается или не развивает необходимую мощность.                                                                      | 1. Регулятор мощности находится в нерабочем положении или положении меньшей мощности нагрева. | 1. Проверить установку в рабочее положение регулятора мощности конфорки, установить регулятор в соответствующее положение. |
| При включении в сеть световой индикатор работы горит, конфорка не нагревается либо нагревается на отдельных позициях переключателя. | 1. Неисправны переключатели.                                                                  | 1. Устраняется только специалистами в сервисных центрах.                                                                   |

|                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При включении в сеть электроконфорка не нагревается на всех позициях переключателя мощности, световой индикатор работы не горит. | 1. Неисправна розетка.     | 1. Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой электроприбор.                                                      |
|                                                                                                                                  | 2. Поврежден шнур питания. | 2. Для замены шнура питания следует обратиться к изготовителю, сервисной службе или подобному квалифицированному персоналу. |

**Примечание:** при обнаружении других неисправностей обращайтесь в сервисные центры.

## 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Плита электрическая настольная двухконфорочная **BA-903** соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Срок службы прибора не менее 3 лет при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Дата изготовления: июнь 2023 г.

## 12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие электроплиты требованиям технических условий.

12.2. Гарантия предоставляется на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

12.3. Гарантийный ремонт не производится в случае, если:

- в гарантийном и отрывных талонах на гарантийный ремонт отсутствует отметка о продаже, серийный номер, печать фирмы-продавца, подпись представителя фирмы-продавца, печать на каждом отрывном купоне;

- прошло более одного года от даты продажи;

- был удален, вытерт или изменен серийный номер на электроплите, а также если были вытерты или изменены данные в гарантийном талоне или отрывных талонах на гарантийный ремонт;

- имеются следы разборки;

- детали вышли из строя ввиду несвоевременного проведения текущего и периодического обслуживания или несоблюдения требований руководства по эксплуатации;

- повреждения возникли вследствие:

- перегрузки при неправильной или небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых и т.п.);

- стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.);

- нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;

- несоответствия государственным стандартам параметров питающих кабельных сетей и других подобных факторов;

- ненадежного электрического контакта при подключении электроплиты к электрической сети;

- использования электроплиты, предназначенной для личных (бытовых) нужд, в коммерческих, производственных, а также иных целях, не соответствующих ее прямому назначению или вызывающих чрезмерные нагрузки на детали изделия;

- неправильного транспортирования или хранения.

12.4. Изготовитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления гарантийного талона или если информация в нем будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

12.5. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

**ВНИМАНИЕ! В ЭТИХ СЛУЧАЯХ РЕМОНТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.**

12.6. Гарантия не распространяется на:

- пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства (для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками; для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов);
- расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, подставки, решетки, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

Авторизованные сервисные центры, уполномоченные осуществлять ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание изделия, находятся более чем в 100 городах. Информацию о сервисных центрах можно получить по телефону горячей линии **8-800-500-2168** или на сайте [www.el-delta.ru](http://www.el-delta.ru).

Головные сервисные представители (центры):

| АДРЕС                                                                   | ТЕЛЕФОНЫ                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 346728, Ростовская обл., Аксайский район, п. Опытный, ул. Западная, 21в | 8-800-500-21-68<br>дополнительный 124, 125            |
| 142700, Московская область, Ленинский район, Аларинки, стр. 1           | (495) 546-65-74<br>(495) 546-65-70<br>(495) 546-65-80 |

Примечание под контролем:  
Ломоносов ГМХК унд Ко. КГ,  
Хансбург, 42, 50739, Киль,  
ГЕРМАНИЯ  
Изготовитель: Делта Интернэшнл  
Дистрибуция: Делта, Рустов, 10 этаж,  
блок Б, Ст. Ай Си, Дюкманн стр.  
9902, 10211, Юго-Восток,  
Гамбург, КГ  
Страна происхождения: Китай  
Импортер: ООО "Делта", 346720  
Ростов, Ростовская область, г. Аксай,  
ул. Промышленная д.10  
ИНН 610208010, ОГРН 117018603395

Телефон горячей линии:  
**8-800-500-2168**  
Звонки по России бесплатны  
[www.el-delta.ru](http://www.el-delta.ru)