

Инструкция по эксплуатации

Шумомер HP-882C

1. Микрофонный ветрозащитный экран
2. Кнопка включения/выключения устройства
3. Переключатель максимального и минимального значений (MAX/MIN)
4. Как быстро выбрать постоянное время (FAST/missile) FAST (быстро): используйте постоянное время 125 миллисекунд, в большинстве случаев оно установлено. Missile (медленно): используйте постоянное время 1 секунду, которое может сделать цифровой импульс.
5. Датчик автоматического подсветки
6. Область дисплея LCD



II. Эксплуатация

1. Снимите крышку батареи, в соответствии с символами отсека батареи вставьте две новые батареи 1.5V AAA, и закройте крышку батареи.
2. Шумомер в руке, направьте микрофон к источнику звука (например, когда скорость ветра превышает 10 м/с, пожалуйста, используйте ветрозащитный экран).
3. Нажмите кнопку "POWER", чтобы включить питание, через 0.5 секунды на дисплее LCD будет отображаться измерение шума в реальном времени (FAST).
4. Чтобы измерить мгновенное значение шума, выберите на дисплее LCD "FAST" (состояние по умолчанию); чтобы получить среднее значение шума, пожалуйста, нажмите переключатель на дисплее LCD "SLOW".
5. Если вы хотите получить измерение, нажмите переключатель справа, чтобы выбрать "MAX" на дисплее LCD, затем выберите минимальное значение, когда на дисплее LCD отображается "MIN", затем вернитесь в нормальное состояние.
6. Когда не используете, пожалуйста, нажмите кнопку "POWER", чтобы выключить питание.

Чтобы сэкономить энергию, если вы не нажмете эту кнопку, прибор автоматически выключится через 25 минут после последнего нажатия кнопки.

7. Если вы видите этот прибор в темной среде, подсветка автоматически включится, что удобно для наблюдения за данными.

III. Не устанавливайте автоматическое выключение

В состоянии "Выкл", нажмите и удерживайте кнопку питания "MES" в течение 5 секунд, на дисплее LCD появится "⏻_{OFF}", затем отпустите кнопку, войдите в режим измерения, который не выключается после нажатия кнопки переключения, и затем кратковременно нажмите кнопку питания, прибор восстановит состояние автоматического выключения через 25 минут.

IV. Технические характеристики

Диапазон измерения	30~130дБ	Макс. удержание	МАКС
Точность	±1.5дБ	Питание	2*1.5AAA батарея
Частотная характеристика	31.5Гц~8КГц	Время работы батареи	About 30 hours (alkaline batteries)
Частотный вес	A взвешивание	Рабочая температура и влажность	0~40°C, 10~80% относ. влаж.
Цифровой дисплей	4-цифры, 0.1дБ разрешение	Температура хранения и влажность	-10~60°C, 10-70% относ. влаж.
Частота выборки	2 раза в секунду	Вес	144 г (с батареями)
Микрофон	1/2 дюйма конденсаторный микрофон	Размеры	20.5*56.5*125мм

ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 3 года

Срок гарантии: 1 год

Страна производства: Китай

Изготовитель: Shanghai Aurora Import and Export Co.,Ltd, Room 2203, Shengbang International Building, No. 1318 Sichuan North Road, Hongkou, Shanghai, Китай

Дата производства изделия: указана на наклейке товара

Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте ВсеИнструменты.ру

