

**ARNEZI**

**A2011006**





1	<b>OK:</b> используется для включения/отключения камеры и подтверждения выбранной опции в меню, запуска/остановки записи в видеорежиме, съемки фотографии, паузы или запуска в режиме воспроизведения.
2	<b>Вверх:</b> Используется для навигации по опциям меню, коротко нажмите кнопку Вверх, чтобы включить или отключить запись аудио
3	<b>Вниз:</b> Используется для навигации по опциям меню
4	<b>Режим/меню:</b> нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы переключать режимы, коротко нажмите, чтобы войти в меню. <b>Режим:</b> выберите запись видео / фотосъемка / воспроизведение <b>Меню:</b> может использоваться для настройки качества видео, качества фото, времени видео, обнаружения движения, акселерометра, даты и т.д.
5	<b>Разъем для карты TF:</b> вставьте карту SD, чтобы записывать и сохранять видеозаписи.
6	<b>Сброс:</b> если устройство зависло, вставьте булавку, чтобы перезагрузить его.
7	<b>Разъем USB:</b> подсоедините USB-кабель или автомобильное зарядное устройство.
8	<b>Задняя камера:</b> может использоваться для записи заднего вида. Задняя камера поставляется отдельно.
9	<b>Объектив камеры</b>
10	<b>Динамик</b>
11	<b>Кронштейн:</b> используйте кронштейн с присоской для установки камеры на ветровом стекле
12	<b>Индикатор рабочего состояния</b>
13	<b>ЖК-дисплей</b>

#### Указания по технике безопасности

- Устройство должно находиться на расстоянии от источников тепла, прямого солнечного света, влажности, воды и других жидкостей.
- Не используйте устройство, если оно подверглось воздействию воды, влаги или других жидкостей, чтобы не допустить поражения электрическим током, взрыва и/или травмы и повреждения устройства.
- Не используйте устройство, если оно упало или получило какие-либо повреждения.
- Ремонт электрооборудования должен выполнять только квалифицированный электрик. Ненадлежащий ремонт может создать серьезный риск.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Не используйте устройство не по назначению.
- Держите устройство в недоступном для детей месте. Это устройство не игрушка.
- Не допускайте воздействия чрезмерного тепла, в том числе от солнечного света, огня на аккумуляторы (или батареи).

## Инструкция по установке

1. Заглушите двигатель автомобиля.
2. Установите карту TF в разъем для карты в регистраторе. Используйте высокоскоростную карту TF (Класса 10 или выше), емкостью 8-32 Гб
3. Установите видеорегистратор на кронштейн с присоской на стекле машины.
4. Вставьте зарядное устройство в гнездо прикуривателя автомобиля.
5. Подсоедините зарядное устройство к разъему USB с помощью удлинительного кабеля. Удлинительный кабель можно проложить по краю ветрового стекла автомобиля.
6. Отрегулируйте положение объектива так, чтобы он был установлен ровно относительно уровня земли.
7. Запустите двигатель и проверьте, что устройство установлено правильно. Если устройство установлено правильно, загорится индикатор рабочего состояния; устройство запустится и войдет в режим записи, при этом индикатор записи будет мигать. Проверьте, что на дисплее отображается нормальное изображение.

## Знакомство с функциями

1. **Обнаружение движения:** если в режиме ожидания перед камерой движется объект, камера автоматически начнет запись видео. Нажмите кнопку OK, чтобы остановить запись и отключить эту функцию
2. **Циклическая запись:** выбор времени записи 1/2/3/5 минут. Для продолжения записи первый файл будет автоматически удален
3. **Акселерометр:** при внезапных изменениях наклона или ускорении в режиме записи видео текущий видеофайл будет автоматически заблокирован и не будет удален функцией циклической записи.
4. **Режим парковки:** в резервном режиме включите в меню режим парковки. После обнаружения удара камера включится автоматически и начнет запись видео.

## Характеристики устройства

Разрешение видео	1920*1080/1280*720/640*480
ЖК-экран	Дисплей 2.2"
Формат видеофайлов	AVI
Формат фотографий	M-JPEG
Акселерометр	Поддерживается
Циклическая запись	откл/1 мин/2 мин/3 мин/5 мин
Обнаружение движения	Поддерживается
Режим парковки	Поддерживается
MIC	Поддерживается
Разъем питания	5В 0,5А
Аккумуляторная батарея:	200 мА·ч