



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ **SE3000-1R**



3000 Вт
220v МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ

Введение

Уважаемый покупатель!

Компания Grassman благодарит Вас за приобретение данного инструмента. Изделия торговой марки Grassman постоянно совершенствуются и улучшаются. Благодаря постоянной программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики, комплектация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед началом использования инструмента. Храните её в защищенном месте.

ВНИМАНИЕ! Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании инструмента лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с инструментом.

Руководство содержит информацию по подготовке к эксплуатации и техническому обслуживанию измельчителя садового электрического, далее измельчителя. Конструкции измельчителя постоянно совершенствуются, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не ухудшающие эксплуатационные качества изделия. При совершении купли-продажи, лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.

Если Вы хотите, чтобы Ваше изделие работало долго и безотказно, то все работы, связанные с монтажом, эксплуатацией и его обслуживанием, выполняйте в строгом соответствии с руководством. Если у Вас возникла необходимость в получении дополнительных специфических сведений о приобретенном товаре, обращайтесь к специалистам организации, осуществляющей гарантийное обслуживание изделия.

ВНИМАНИЕ! Схемы и рисунки в данной инструкции носят информативный характер и могут отличаться от реальной модели вашего измельчителя.

Технические характеристики

Параметры	SE3000-1R
Напряжение сети	230 В/50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	3000 Вт
Максимальная толщина веток	45 мм
Ёмкость бункера	50 л
Число оборотов режущего элемента	5000 об/мин
Тип режущего элемента	режущий вал
Гарантированный уровень звуковой мощности	92 дБ(А)

ВНИМАНИЕ! Максимальная толщина ветки, которую можно измельчить, зависит от типа древесины и качества обрезаемых частей.

Для твердой древесины (например, ветки дуба/бука) максимальная толщина ветки, которую можно измельчить, меньше, чем для мягкой древесины (например, сосны/ели). Для сухой или сучковатой древесины толщина среза также может быть меньше.

Техника безопасности

Сохраняйте настоящее руководство по эксплуатации для последующего и дальнейшего использования. При передаче устройства третьим лицам необходимо также предоставить данное руководство по эксплуатации.

ВАЖНО! Внимательно прочтите руководство перед использованием и сохраните его для обращения в будущем.

Указания по технике безопасности

- Никогда не позволяйте детям, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, а также лицам, незнакомым с инструкциями, управлять устройством. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Предписания местных властей и законодательные акты могут определять минимальный возраст для использования измельчителя.
- Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми

ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдайте требования по борьбе с шумом и местные правила.

ОСТОРОЖНО! При использовании устройства соблюдайте следующие основные меры безопасности для предотвращения поражения электрическим током и риска получения травм и пожара.

Подготовка:

- Держите людей и животных на безопасном расстоянии от машины.
- При работе с измельчителем всегда надевайте средства защиты органов слуха и зрения.
- Надевайте соответствующую защитную одежду, например, защитные перчатки, прочную обувь и длинные брюки. Не надевайте свободную одежду или одежду с болтающимися шнурами или ремнями. Не работайте с машиной босиком или в открытой обуви.
- Используйте измельчитель только на открытом пространстве (вдали от стен или других строений) на твердой, ровной поверхности. Используйте агрегат только в рекомендованном месте.
- Не используйте измельчитель на неустойчивой поверхности.
- Перед запуском измельчителя убедитесь, что все гайки, болты и другие крепежные детали надежно затянуты.
- Крышки должны быть закреплены надлежащим образом и находиться в рабочем состоянии. Замените все поврежденные или нечитабельные наклейки.
- Перед использованием всегда проверяйте соединительные и удлинительные кабели на наличие признаков повреждения. Если кабель поврежден во время использования, его необходимо немедленно отключить от сети. Не используйте устройство, если шнур поврежден или изношен. Не прикасайтесь к поврежденному кабелю до тех пор, пока он не будет отключен от электрической сети.
- Используйте только запасные части и аксессуары, поставляемые и рекомендованные производителем. Использование запчастей сторонних производителей приведет к аннулированию гарантии.
- Не оставляйте работающий измельчитель без присмотра и храните его в сухом, недоступном для детей месте.
- Подключайте измельчитель только к исправной заземленной электро-сети. Убедитесь, что удлинительный кабель и розетка правильно заземлены.
- При использовании на открытом воздухе подключите измельчитель через устройство защитного отключения током срабатывания не более 30 мА.

Работа с устройством

- Перед запуском измельчителя убедитесь, что загрузочный желоб пуст.
- Держите голову, волосы и тело подальше от впускного отверстия.
- Не прикасайтесь к опасным подвижным частям до тех пор, пока машина не будет отключена от источника питания и опасные подвижные части полностью не остановятся.
- Избегайте отклонения от стандартной позиции. При загрузке сырья никогда не стойте выше основания машины.
- Не стойте в зоне выброса во время работы с машиной.
- При подаче материала в устройство будьте предельно осторожны и не допускайте попадания кусков металла, камней, бутылок, банок или других посторонних предметов.
- Никогда не используйте прибор с неисправными защитными устройствами, щитками или без предохранительных устройств (таких как прилагаемый загрузочный желоб), а также с поврежденным или изношенным кабелем.
- Выключите устройство перед установкой или снятием бункера для отходов.
- Избегайте отклонения от стандартной позиции. Всегда сохраняйте равновесие, чтобы надежно держаться на склонах.
- Не используйте измельчитель в дождь и в плохую погоду, особенно когда есть опасность удара молнии. Работайте при дневном свете или при хорошем освещении.
- Не работайте с измельчителем, когда вы устали, отвлеклись, находитесь под воздействием алкоголя или лекарств. При необходимости всегда делайте перерыв. Выключите измельчитель и вытащите вилку из розетки при перечисленных ниже условиях. Убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились:
 - когда вы не используете устройство,
 - предполагается транспортировка или хранение без присмотра;
 - перед освобождением лезвия от блокировки;
 - когда вы проверяете устройство, очищаете его или устраняете засоры;
 - при выполнении работ по очистке или техническому обслуживанию или замене аксессуаров;
 - перед перемещением или подъемом измельчителя.

- Не допускайте скопления измельченного материала вблизи зоны выброса. В противном случае это может помешать надлежащему выбросу материала и привести к его обратному движению через канал загрузки.
- Не перемещайте и не наклоняйте измельчитель при работающем двигателе.
- Держите руки, другие части тела и одежду подальше от камеры наполнения и канала выброса, а также от других движущихся частей.
- В случае засорения впускного или выпускного отверстия машины выключите двигатель и отключите машину от сети, прежде чем удалять остатки материала. Убедитесь, что в двигателе нет мусора и других скоплений, чтобы защитить двигатель от повреждений или возможного возгорания. Помните, что режущая часть также активируется при включении пускового механизма на оборудовании с механическим приводом.
- Немедленно отключите источник питания и дождитесь полной остановки машины, если фреза задевает посторонний предмет или если машина начинает издавать нетипичные звуки или вибрировать. Отключите машину от сети и выполните следующие действия перед повторным включением и эксплуатацией машины:
 - проверьте на наличие повреждений;
 - замените или отремонтируйте все поврежденные детали;
 - проверьте, нет ли незакрепленных деталей, и затяните их.

ОСТОРОЖНО! Ниже указано, как можно избежать повреждения устройства и возможного травмирования людей:

- Регулярно очищайте вентиляционные отверстия; соблюдайте инструкции по техническому обслуживанию.
- Не перегружайте устройство. Работайте только в указанном диапазоне производительности. Не используйте маломощные машины для интенсивных работ. Не используйте свое устройство не по назначению.
- Выключайте измельчитель только после того, как загрузочный желоб полностью опустеет, в противном случае измельчитель может засориться и впоследствии не запустится.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать измельчитель без соответствующей квалификации. Любые работы, не описанные в данном руководстве, могут выполняться только в сервисном центре.

Электробезопасность

ОСТОРОЖНО! Ниже описано, как избежать несчастных случаев и травм, связанных с поражением электрическим током:

- Для крепления удлинителя используйте элементы для ослабления натяжения.
- Запрещается использовать поврежденные кабели, муфты и штекеры или соединительные провода, не соответствующие техническим требованиям. В случае повреждения сетевого кабеля немедленно извлеките вилку из розетки.
- Ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к сетевому кабелю питания до извлечения штекера из розетки.
- Если кабель питания для данного оборудования поврежден, он должен быть заменен производителем, его представителем по обслуживанию клиентов или аналогичным квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Не используйте прибор, если переключатель не работает должным образом. Всегда ремонтируйте поврежденный выключатель в сервисном центре.
- Используйте только удлинители, одобренные для использования на открытом воздухе и устойчивые к брызгам воды. Диаметр кабеля для удлинителей длиной до 25 м должен быть не менее $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$, а для кабелей длиной более 25 м – $3 \times 2,5 \text{ мм}^2$.
- Перед использованием всегда сматывайте весь кабель. Проверьте кабель на отсутствие повреждений.
- Не отключайте измельчитель от сети с помощью кабеля.
- Держите кабель подальше от источников тепла, масла и острых краев. Держите удлинитель подальше от движущихся опасных частей во избежание повреждения кабеля, которое может привести к контакту с работающими под напряжением частями.

Символы

Предупреждающие знаки

Цель предупреждающих знаков - привлечь ваше внимание к возможной опасности. Предупреждающие знаки и пояснения к ним требуют особого внимания и полного понимания. Предупреждающие знаки сами по себе не устраняют никакой опасности. Инструкции и предупреждения, которые они дают, не заменяют надлежащих мер по предотвращению несчастных случаев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием данного устройства, обязательно прочитайте все инструкции по технике безопасности, содержащиеся в данном руководстве по эксплуатации, включая все предупреждающие символы безопасности, такие как "ОПАСНО", "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и "ОСТОРОЖНО". Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Могут использоваться в сочетании с другими символами или пиктограммами.

Значения символов


На этой и следующей страницах изображены и описаны предупреждающие символы, которые могут быть нанесены на данный агрегат. Перед использованием этой машины внимательно прочитайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации.

Соответствие требованиям Российских стандартов.

Предупреждающий знак. Обратитесь к руководству пользователя.

Осторожно! Выключите двигатель и отсоедините его от сети перед началом работ по регулировке или очистке, а также в случае заземления или повреждения крепления.

Используйте средства защиты органов слуха.




Используйте средства защиты глаз.



Используйте средства защиты рук.




Внимание! Опасность получения травмы от вращающегося барабана с ножами. Держите руки и ноги подальше от отверстия загрузочного желоба, в то время как машина работает.



Не используйте устройство во время дождя.



Внимание! Опасность травмирования от отбрасываемых веток и сучков. Держитесь на расстоянии от зоны подачи и выброса, а также не подпускайте других людей к опасной зоне.



Внимание! Опасность поражения электрическим током.



Гарантированный уровень мощности шума.



Не выбрасывайте электрооборудование вместе с бытовыми отходами.



Прежде чем прикоснуться к изделию подождите, пока все детали изделия полностью остановятся.

