



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чайник электрический

2-в-1

Модель: SA-2945



- Чайник электрический 2-в-1 с заварочным чайником
- Объем чайника: 1,8 л
- Мощность: 1500-1800 Вт
- Подсветка при включении
- Нагревательный диск из нержавеющей стали
- Автоматическое выключение при закипании
- Объем заварочного чайника: 1,2 л
- Материал заварочного чайника: закаленное стекло
- Фильтр из нержавеющей стали для заваривания чая или кофе
- Подставка с функцией поддержания температуры в заварочном чайнике (40-60°C, настройка с шагом 5°C)
- Высококачественные прочные материалы
- Работа от сети 220-240 В, 50/60 Гц

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Чайник электрический 2-в-1 представляет собой набор из двух чайников (электрического и заварочного) и подставки для них. Электрический чайник предназначен для кипячения воды, заварочный чайник – для заваривания чая или кофе в специальном стальном фильтре.

Корпус чайников изготовлен из закаленного (термостойкого) стекла, качественного пластика и нержавеющей стали. Дисковый нагревательный элемент высокой мощности позволяет вскипятить воду за считанные минуты. При включении чайника загорается синяя подсветка. Заварочный чайник устанавливается на подставку с функцией подогрева – 40-60°C (регулировка с шагом 5°C)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Располагайте прибор вертикально на плоской и устойчивой поверхности
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости во избежание его поломки и возгорания. В случае попадания прибора в жидкость, во избежание поражения электрическим током беритесь только за ручку изделия, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Чайник электрический предназначен только для подогрева и/или кипячения воды. Не подогревайте / не кипятите в нём другие жидкости.
- Перед включением всегда плотно закрывайте крышку электрического чайника и следите за её фиксацией. В противном случае чайник не будет автоматически выключаться и при кипении вода может выплеснуться наружу.
- В процессе работы чайника не открывайте крышку чайника и не допускайте попадания выходящего горячего пара на открытые участки кожи во избежание ожогов.
- **ВНИМАНИЕ:** Не наливайте воду выше максимальной отметки. Если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться наружу.
- Если Вы налили слишком мало воды или включили пустой чайник, сработает защита от перегрева и питание отключится автоматически.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Подставка (база)
2. Платформа с функцией подогрева для заварочного чайника
3. Заварочный чайник
4. Фильтр для чая/кофе
5. Ручка с углублениями для установки держателя для фильтра
6. Чайник электрический
7. Крышка чайника с ручкой для открывания
8. Кнопка включения/выключения чайника
9. Платформа для установки чайника с центральным контактным элементом

Панель управления подогревом заварочного чайника:

A – кнопка включения/выключения подогрева

B – дисплей с отображением температуры

C, D – кнопки больше/меньше для установки режима подогрева заварника

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Базу (подставку) протрите влажной, а затем сухой тканью. Не допускайте попадания воды на базу (подставку) в область контактов на базе, панели управления, шнура питания.
- Установите базу на ровную твердую поверхность, расстояние от ближайших предметов должно быть около 10 см, сверху – не менее 20 см (будьте внимательны, так как горячий пар может попадать на мебель и испортить ее).
- Включите базу (подставку) в розетку
- Перед первым использованием тщательно промойте чайник, после чего наполните водой до максимально возможного уровня. Закройте крышку и поставьте чайник на подставку (базу). Переведите выключатель в положение «Включено».
- Дождитесь автоматического отключения чайника. Слейте воду.

- **ВНИМАНИЕ!** Повторите кипячение несколько раз, сливая воду, чтобы удалить специфический запах. **Не наливайте воду сразу после слива кипятка, подождите около 5 минут, чтобы избежать возможную поломку стеклянного корпуса.**
- Заварочный чайник и фильтр промойте под водой с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки, тщательно просушите, установите на базу

РАБОТА ПРИБОРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

- Откройте крышку чайника и заполните его водой на уровне между отметками "MIN" и "MAX" – вода, как минимум, должна закрывать дно чайника.
- Закройте крышку чайника и поставьте чайник на подставку (базу).
- Включите чайник (кнопка на ручке чайника).
- Когда вода закипит, чайник отключится автоматически.
- Вы можете также вручную отключить чайник, переведя выключатель в положение "OFF" ("Выключено").
- Чтобы снять чайник с подставки, возьмитесь за ручку и поднимите его, не наклоняя.
- Проявляйте особую осторожность, если чайник наполнен до отметки "MAX".
- Для повторного кипячения подождите несколько минут перед включением чайника.
- Чайник оснащён системой защиты от перегрева. Если вы налили мало воды или включили пустой чайник, защитный элемент автоматически отключит питание. В этом случае подождите не менее 10-15 минут, пока остынет нагревательный элемент, после чего наполните чайник водой и снова включите.
- Не наливайте воду в чайник, когда он находится на подставке.
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте в чайнике воду, если не собираетесь его включить!
- Если чайник не включается или работает некорректно (например, не отключается автоматически), обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к чайнику.

ЗАВАРОЧНЫЙ ЧАЙНИК

- вскипятите воду в электрическом чайнике (см. выше)
- Вставьте держатель фильтра в заварочный чайник так, чтобы выступающая часть держателя была между выступами на ручке заварника.
- Насыпьте в фильтр чай или кофе (можно использовать также чай в пакетиках, сложить их внутрь фильтра)
- Поместите фильтр в держатель
- Снимите заварочный чайник с базы и осторожно налейте в него воду из электрического чайника (максимально – 1,2л)
- Закройте крышку заварочного чайника (она должна встать плотно, если фильтр и его держатель вставлены правильно)
- При необходимости, включите на подставке **режим подогрева**. Для этого нажмите кнопку включения и установите температуру 40-60°C с помощью кнопок + и – (шаг 5°C). Чтобы отключить поддержание температуры, нажимайте на кнопку включения в течение нескольких секунд, пока не загорятся символы "----"
- Помните. Что если установлен режим подогрева, платформа греется постоянно, даже если на нее не установлен заварочный чайник. Опасайтесь ожогов и всегда выключайте подогрев, если не собираетесь его использовать!
- Поддержание тепла в заварочном чайнике работает независимо от работы электрического чайника

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Регулярно удаляйте накипь из чайника. Накипь может привести к неправильной работе прибора и повредить его нагревательный элемент (ТЭН). Чтобы препятствовать образованию накипи, рекомендуется:
 - Выливайте воду из чайника после каждого использования;
 - Не оставляйте воду в чайнике на ночь;
 - Используйте отфильтрованную воду вместо воды из-под крана.
- Ни в коем случае не мойте чайник и подставку (базу) под проточной водой. Протрите снаружи корпус и основание сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.
- Применяйте специальные средства от накипи для чайников. Наиболее щадящим вариантом для очистки чайника является использование лимонной кислоты (в гранулах). Используйте её следующим образом:
 - Налейте в чайник воду на 3/4, вскипятите её, после чего снимите чайник с основания и поставьте его в раковину или любую большую ёмкость.
 - Добавьте в воду 10-20 г лимонной кислоты и подождите некоторое время.
 - После того, как вода закончит пузыриться, вылейте её из чайника. Промойте чайник холодной водой.
 - Протрите наружную поверхность чайника влажной тканью для удаления остатков кислоты, которые могут повредить покрытие.
- Заварочный чайник и фильтр промывайте под теплой водой с помощью моющих средств и мягкой губки
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

- Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;

- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Чайник электрический	1 шт.
2. Чайник заварочный	1 шт.
3. Подставка под чайники (база)	1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
5. Гарантийный талон	1 шт.

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street,
Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай)

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп».

Адрес: 630088 Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд,
24а



www.sakura-dt.com

Дата производства: 03-2025

Срок службы прибора 5 лет

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Электр шайнек Үлгі: SA-2945



- * Шай немесе кофе қайнатуға арналған шағын шәйнегі бар жиынтықтағы электрлік шәйнек
 - * Шәйнектің көлемі: 1,8 л
 - * Қуат: 1500-1800 Вт
 - * Қосылған кезде жарықтандыру
- * Тот баспайтын болаттан жасалған жылыту дискісі
 - * Қайнаған кезде автоматты түрде өшіру
 - * Шәйнектің көлемі: 1,2 л
 - Шайнек материалы: шыңдалған шыны
- * Шай немесе кофе қайнатуға арналған тот баспайтын болаттан жасалған сүзгі
- * Шәйнектегі температураны ұстап тұру функциясы бар стэнд (40-60 ° C, 5 ° C қадаммен орнату)
 - * Жоғары сапалы берік материалдар
 - * 220-240 В, 50/60 Гц желісінен жұмыс+

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МАҚСАТЫ

Sa-2945 электрлік шәйнек–бұл екі шәйнектің жиынтығы (электр және инфузия) және олар үшін стендтер. Электр шайнек суды қайнатуға арналған, шайнек арнайы болат сүзгіде шай немесе кофе қайнатуға арналған.

Шәйнектердің корпусы шыңдалған (ыстыққа төзімді) шыныдан, сапалы пластиктен және тот баспайтын болаттан жасалған. Жоғары қуатты дискілік қыздыру элементі суды бірнеше минут ішінде қайнатуға мүмкіндік береді. Шәйнекті қосқанда көк жарық жанады. Қайнату шәйнегі қыздыру функциясы бар тұғырға орнатылады-40-60 ° C (5 ° C қадаммен реттеу)

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны қоспас бұрын, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, Осы нұсқаулықта келтірілген барлық қауіпсіздік шаралары мен құрылғыны пайдалану жөніндегі ұсыныстарды орындаңыз.
- Бастапқы қосар алдында қаптамада көрсетілген өнімнің техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құрылғыны осы пайдалану нұсқауларына сәйкес тек тұрмыстық мақсаттарда пайдаланыңыз. Құрылғыны үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен қосуға тыйым салынады.
- Құрылғыны тегіс және тұрақты бетке тігінен орналастырыңыз
- Құрылғының сынуы мен өртенуіне жол бермеу үшін оны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрылғы сұйықтыққа тиген жағдайда, электр тогының соғуын болдырмау үшін өнімнің тұтқасын ғана алыңыз, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз және тексеру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны ыстық беттерге, сондай-ақ жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- Электр шайнек тек суды жылытуға және / немесе қайнатуға арналған. Ондағы басқа сұйықтықтарды жылытуға / қайнатуға болмайды.
- Электр шайнек қақпағын қосар алдында әрқашан мықтап жауып, оның бекітілуін қадағалаңыз. Әйтпесе, шайнек автоматты түрде сөнбейді және қайнаған кезде су төгілуі мүмкін.
- Шәйнек жұмыс істеп тұрған кезде шәйнектің қақпағын ашпаңыз және күйіп қалмас үшін ыстық будың терінің ашық жерлеріне түсуіне жол бермеңіз.
- Назар аударыңыз: суды максималды белгіден жоғары қоймаңыз. Егер шайнек толып кетсе, қайнаған су төгілуі мүмкін.
- Егер сіз тым аз су құйсаңыз немесе бос шәйнекті қоссаңыз, қызып кетуден қорғау жұмыс істейді және қуат автоматты түрде өшеді.
- Тазалау алдында немесе оны пайдаланбасаңыз, әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Зақымдалған қуат сымы және / немесе шанышқысы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулар болған жағдайда немесе керек-жарақтарды ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат сымы өткір жиектер мен ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз!

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ



1. Стенд (негіз)
2. Шәйнекті жылытуға арналған Платформа
3. Шәйнек
4. Шай/кофе сүзгісі
5. Сүзгі ұстағышын орнатуға арналған ойықтары бар тұтқа
6. Электр шайнек
7. Ашылатын тұтқасы бар шәйнек қақпағы
8. Шәйнекті қосу/өшіру түймесі
9. Орталық байланыс элементі бар шайнекті орнатуға арналған Платформа

Шайнекті жылытуды Басқару тақтасы:

A-жылуды қосу/өшіру түймесі

B - Температура дисплейі бар дисплейі

C, D түймелері қайнатқышты жылыту режимін орнату үшін үлкенірек/кішірек

ЖҰМЫСТЫ БАСТАМАС БҰРЫН

- Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Негізді (стендті) дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Базадағы, басқару панеліндегі, қуат сымындағы контактілер аймағына базаға (тұғырға) судың түсуіне жол бермеңіз.
- Негізді тегіс, қатты бетке орнатыңыз, жақын маңдағы заттардан қашықтық шамамен 10 см, үстіңгі жағы кем дегенде 20 см болуы керек (абай болыңыз, себебі ыстық бу жиһазға түсіп, оны бұзуы мүмкін).
- Базаны (стендті) розеткаға қосыңыз
- Бірінші қолданар алдында шайнекті жақсылап шайыңыз, содан кейін мүмкіндігінше сумен толтырыңыз. Қақпақты жабыңыз және шайнекті стендке (негізге) қойыңыз. Қосқышты "Қосулы" күйіне қойыңыз.
- Шәйнек автоматты түрде сөнгенше күтіңіз. Суды төгіп тастаңыз.
- **Назар аударыңыз! Белгілі бір иісті кетіру үшін суды ағызып, қайнатуды бірнеше рет қайталаңыз. Қайнаған суды төгіп тастағаннан кейін бірден су құймаңыз, шыны корпусының сынуын болдырмау үшін шамамен 5 минут күтіңіз.**

- Шайнек пен сүзгіні ыдыс жуғыш зат пен жұмсақ губканы пайдаланып су астында шайыңыз, жақсылап құрғатыңыз, негізге қойыңыз

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

ЭЛЕКТР ШАЙНЕК

- Шайнектің қақпағын ашып, оны "MIN" және "MAX" белгілері арасындағы деңгейде сумен толтырыңыз – су кем дегенде шайнектің түбін жабуы керек.
- Шайнектің қақпағын жауып, шайнекті стендке (негізге) қойыңыз.
- Шайнекті қосыңыз(шайнектің тұтқасындағы түйме).
- Су қайнаған кезде шайнек автоматты түрде өшеді.
- Сондай-ақ, Ажыратқышты "өшіру" ("өшіру") күйіне қою арқылы шайнекті қолмен өшіруге болады.
- Шайнекті стендтен алу үшін тұтқаны ұстап, оны еңкейтпей көтеріңіз.
- Шайнек "MAX" белгісіне дейін толтырылған болса, аса сақ болыңыз.
- Қайта қайнату үшін шайнекті қоспас бұрын бірнеше минут күтіңіз.
- Шайнек қызып кетуден қорғау жүйесімен жабдықталған. Егер сіз аз су құйсаңыз немесе бос шайнекті қоссаңыз, қорғаныс элементі қуатты автоматты түрде өшіреді. Бұл жағдайда қыздыру элементі салқындағанша кем дегенде 10-15 минут күтіңіз, содан кейін Шайнекті сумен толтырып, қайтадан қосыңыз.
- Стендте болған кезде шайнекке су құймаңыз.
- **Назар аударыңыз! Егер сіз оны қоспасаңыз, шайнекке су қалдырмаңыз!**
- Егер шайнек қосылмаса немесе дұрыс жұмыс істемесе (мысалы, автоматты түрде өшпейді), диагностика және жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Қызмет көрсету орталықтарының тізімін шайнекпен бірге берілген кепілдік картасынан таба аласыз.

ШАЙ НЕМЕСЕ КОФЕ ҚАЙНАТҚЫШ

- Суды электр шайнекке қайнатыңыз (жоғарыдан қараңыз)
- Сүзгі ұстағышын шайнекке салыңыз, сонда ұстағыштың шығыңқы бөлігі шайнек тұтқасындағы құлақшалар арасында болады.
- Сүзгіге шай немесе кофе құйыңыз (Шайды тікелей пакеттерде де қолдануға болады, оларды сүзгінің ішіне бүктеңіз)
- Сүзгіні ұстағышқа салыңыз
- Шайнекті негізден алыңыз да, оған электр шайнектен суды абайлап құйыңыз (максимум – 1,2 л)
- Шайнек қақпағын жабыңыз (сүзгі мен оның ұстағышы дұрыс салынған болса, ол мықтап тұруы керек)
- Қажет болса, стендте жылыту режимін қосыңыз. Мұны істеу үшін қуат түймесін басып, температураны + және - түймелері арқылы 40 – 60 ° C етіп орнатыңыз (5 ° C қадам). Температураны ұстап тұруды өшіру үшін "----" таңбалары жанғанша қуат түймесін бірнеше секунд басыңыз
- Есіңізде болсын. Егер жылыту режимі орнатылса, платформа шайнек орнатылмаған болса да, үнемі қызады. Күйіп қалудан сақ болыңыз және оны пайдаланбайтын болсаңыз, әрқашан жылуды өшіріңіз!
- Шайнекті жылыту электр шайнегінің жұмысына қарамастан жұмыс істейді

КҮТІМ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Шайнектен қақты үнемі алып тастаңыз. Масштабтау құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне және оның Қыздыру элементіне (Қыздыру элементіне) зақым келтіруі мүмкін. Масштабтың пайда болуына жол бермеу үшін ұсынылады:

- Әр қолданғаннан кейін шәйнектен су құйыңыз;
- Шәйнектегі суды түнде қалдырмаңыз;
- Ағын судың орнына сүзілген суды пайдаланыңыз.
- Ешбір жағдайда шәйнекті және тұғырды (негізді) ағынды сумен жууға болмайды. Корпус пен негіздің сыртын алдымен жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін қатты щеткаларды, абразивті тазартқыштарды, бензинді және еріткіштерді (ацетон) қолданбаңыз.
- Думиндерге арналған арнайы қақпан қорғайтын құралдарды қолданыңыз. Шәйнекті тазартудың ең жұмсақ нұсқасы-лимон қышқылын (түйіршіктерде) қолдану. Оны келесідей қолданыңыз:
- Шәйнекке 3/4 су құйыңыз, оны қайнатыңыз, содан кейін шәйнекті түбінен алыңыз да, оны раковинаға немесе кез келген үлкен ыдысқа салыңыз.
- Суға 10-20 г лимон қышқылын қосып, біраз уақыт күтіңіз.
- Су көпіршікті болғаннан кейін оны шәйнектен құйыңыз. Шәйнекті суық сумен шайыңыз.
- Қаптаманы зақымдауы мүмкін қышқыл қалдықтарын кетіру үшін шәйнектің сыртын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Шәйнек пен сүзгіні жуғыш заттар мен жұмсақ губкамен жылы сумен шайыңыз
- Аспап жабық үй-жайларда ылғалдың әсер ету мүмкіндігін және температураның күрт ауытқуын болдырмайтын жағдайларда сақталуы тиіс.

ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Егер сіздің құрылғыңыз жұмыс істемесе немесе дұрыс жұмыс істемесе, кеңес алу немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Уәкілетті сервистік орталықтардың тізімі кепілдік талонында және сайтта көрсетілген **sakura-dt.com**

- Кепілдік құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік ережелері мен талаптарына сәйкес қатаң түрде қолданған кезде қолданылады.
- Кепілдік техникалық қызмет көрсетуді, құрылғыны иесінің үйінде орнатуды және орнатуды қамтымайды, сонымен қатар өнімнің табиғи тозуын қамтымайды.
- Кепілдік мыналарға қолданылмайды:
 - механикалық зақымдануы бар техника;
 - пайдалану ережелерін бұзу, дұрыс орнатпау, құрастыру, тасымалдау;
 - табиғи апаттар әсерінің салдары (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.);
 - рұқсат етілмеген тұлғалардың конструкциясына өзгерістер енгізу және жөндеу;
 - құрылғының ішіне бөгде заттардың, заттардың, жәндіктердің түсуі;
 - құрылғыны кәсіби мақсатта пайдалану;
 - Аспаптың техникалық деректеріне сәйкес келмейтін параметрлері бар аспапты қоректендіру желілеріне қосу салдарынан болатын зақым;
 - керек-жарақтар, керек-жарақтар

1. Электр шайнек 1 дана.
2. Шайнек 1 дана.
3. Шайнек тұғыры (база) 1 дана.
4. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана.
5. Кепілдік талоны 1 дана.

Өндіруші: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Мекен-жайы: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай)

Ресей Федерациясына импорттаушы: ООО «Сакура Электроникс Групп».
Мекен-жайы: 630088 Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24а



www.sakura-dt.com

Өндіріс күні: 03-2025

Құрылғының қызмет ету мерзімі 5 жыл