

perfeo

TABLO

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК

С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: PF-S6118

perfeo.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цифровой дисплей с отображением времени
- Отображение времени: час, минута, 12/24 часа переключаемый
- Функция будильника
- Возможность крепление на стену
- Питание: от батареек 2 x AAA (в комплект не входят)
- Размер часов: 182 x 45 x 88 мм
- Высота цифр: времени - 64 мм

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

После установки батареек устройство автоматически включится, одновременно прозвучит музыка и на ЖК-дисплее отобразится: 12:00.

Нажмите и удерживайте кнопку **TIME (Время)** и нажимая кнопки **HOURL (Час)** или **MINUTE (Минуты)** установите правильное время (час и минуты).

Чтобы установить формат 12/24 часа, 12- часовой формат по умолчанию, нажмите **HOURL (Час)** для смены формата.

НАСТРОЙКА И ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА

Нажмите и удерживайте кнопку **ALARM (БУДИЛЬНИК)** и нажимая кнопки **HOURL (Час)** или **MINUTE (Минуты)** установите нужное время (час и минуты).

Нажмите кнопку **AL ON/OFF** чтобы включить / выключить функцию будильника и повтора будильника. Когда будильник включен, на ЖК-дисплее отображаются символы будильника и повтора сигнала.

Формат звука будильника:

- A. 0-10 секунд: Би каждую секунду
- B. 11-20 секунд: Би Би каждую секунду
- C. 21-30 секунд: Би Би Би Би каждую секунду
- D. 31-60 секунд: 8 раз Би в секунду

При срабатывании будильника нажмите **SNOOZE (Отложен), HOURL (Час)** или **MINUTE (Минуты)**, чтобы включить режим повтора, интервал составляет 8 минут. В режиме повтора на ЖК-дисплее отображается символ «ZZ». Чтобы отключить будильник нажмите **TIME (Время)** или **ALARM**

(Будильник).

ВНИМАНИЕ

- Извлекайте батареи из прибора в случае длительного неиспользования.
- Замените батареи, если дисплей станет тусклым.
- При необходимости протрите внешнюю поверхность прибора мягкой тканью.
- Не используйте жесткие чистящие средства или абразивные губки.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любые другие жидкости.