

Руководство
по эксплуатации

Электрический снегоуборщик

SP-1500-280ES

ГИГАТ

Содержание

Назначение.....	2
Случаи неправильного применения.....	2
Комплектность.....	2
Технические характеристики.....	3
Рекомендации и меры по безопасной работе.....	3
Подготовка.....	4
Работа устройства.....	4
Очистка шнека.....	5
Меры безопасности при использовании удлинителя.....	5
Знаки безопасности на устройстве.....	6
Внешний вид.....	7
Сборка.....	8
Эксплуатация.....	8
Включение устройства.....	8
Уборка снега.....	10
Техническое обслуживание.....	10
Транспортировка.....	11
Хранение.....	11
Утилизация.....	11
Гарантийные обязательства.....	12
Особые отметки.....	13
Адреса сервисных центров.....	14

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции GIGANT.

В настоящем руководстве приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия и должно сопровождать его в течение всего срока службы. В случае передачи изделия другому лицу настоящее руководство должно быть передано новому владельцу вместе с изделием.

Руководство следует внимательно изучить перед эксплуатацией изделия.

Назначение

Устройство предназначено для частного применения исключительно для уборки снега на дорогах и поверхностях с твердым покрытием.

Случаи неправильного применения:

- Данное изделие не предназначено для применения в общественных парках, скверах, на спортивных площадках, а также в сельском и лесном хозяйстве.
- Устройство не предназначено для применения в коммерческих целях.

Правообладатель снимает с себя всякую ответственность в случае применения устройства не по назначению или в случае изменений в устройстве, произведенных потребителем самостоятельно.

Назначенный срок службы – 3 года.

Назначенный срок хранения – 5 лет.

По истечении срока службы производитель не несёт ответственности за работоспособность изделия. Эксплуатация устройства после истечения срока службы может быть небезопасна, даже если оно находится в рабочем состоянии. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Декларация о соответствии

Комплектность

После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность изделия.

1. Устройство
2. Крепеж
3. Руководство по эксплуатации
4. Упаковка
5. Вспомогательная ручка

Данная комплектация актуальна на момент издания руководства по эксплуатации.

Если вы не можете найти деталь из перечня комплекта поставки, проверьте, возможно, она уже установлена на изделие.

При обнаружении каких-либо повреждений или нехватки каких-то компонентов изделие следует не использовать, а вернуть его продавцу.

Продавец оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без уведомления потребителя.

Технические характеристики

Технические характеристики	SP-1500-280ES
Тип двигателя	Электрический
Мощность, Вт	1 500
Степень защиты	IPX4
Максимальная дальность выброса, м	6
Высота ковша, мм	200
Ширина ковша, мм	296
Напряжение, В / частота, Гц	230/50
Скорость холостого хода, об/мин	3 200
Вес, кг	4,2

Рекомендации и меры по безопасной работе

ВНИМАНИЕ! Допускайте к использованию данного устройства только тех, кто прочитал, понял предупреждения и инструкции, указанные в настоящем руководстве, а также следует им.

ВНИМАНИЕ! Данное устройство способно серьезно повредить руки или ноги и с большой силой отбрасывать предметы. Несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам или смерти.

- Ознакомьтесь с назначением всех рычагов управления и их надлежащим использованием.
- Не позволяйте работать с устройством без ознакомления с соответствующими инструкциями.
- Отбрасываемые предметы могут стать причиной серьезных травм. Спланируйте направление движения во время уборки снега так, чтобы избежать отбрасывания снега в сторону дорог, прохожих и т.д.
- Прохожие, животные и дети должны располагаться не ближе 3 метров от работающего устройства. Остановите работу устройства, если кто-то подошел ближе.
- Будьте осторожны, чтобы избежать скольжения или падения, особенно при движении назад.

Подготовка

- Осмотрите место, где будет использоваться устройство. Уберите камни, доски, провода и другие посторонние предметы, которые могут быть сбиты и отброшены шнеком.
- Всегда носите очки или защитный щиток во время работы, а также во время настройки и починки, чтобы защитить глаза. Отброшенные предметы могут срикошетить и вызвать серьезную травму глаз.
- Не пользуйтесь устройством без соответствующей зимней экипировки. Избегайте слишком свободной одежды, края которой могут попасть в движущиеся части устройства. Не надевайте украшения, длинные шарфы и другие свободно висящие вещи, которые могут попасть в движущиеся части устройства.
- Никогда не производите регулировку при включенном двигателе.

Работа устройства

- Не приближайте руки и ноги близко к вращающимся частям устройства, шнеку. Контакт с ними может привести к серьезным травмам.
- В случае столкновения с посторонним предметом остановите двигатель, полностью осмотрите снегоуборочную машину и исправьте повреждения, прежде чем снова запускать двигатель и использовать устройство.
- Остановите двигатель и отключите от электрической сети перед тем, как прервать работу, очистить шнек, провести какую-либо наладку или осмотр.

- При необходимости чистки, починки или осмотра снегоуборочной машины остановите двигатель и убедитесь, что движущиеся части остановились. Отсоедините провод и держите его в стороне во избежание случайного включения.
- Ручка управления – защитное устройство. Не фиксируйте ее. Это делает работу устройства небезопасной и может вызвать серьезную травму.
- Ручка управления должна легко двигаться в обоих направлениях и автоматически возвращаться в исходное положение при отпускании.
- Никогда не пользуйтесь снегоуборочной машиной без соответствующих средств защиты.
- Не управляйте устройством под воздействием алкоголя или лекарств.
- Проявляйте большую осторожность при работе на гравийных дорожках.
- Будьте внимательны при поворотах и при работе на склонах.
- Спланируйте направление выброса снега так, чтобы избежать его попадания в окна, стены, машины и т. д., возможной порчи имущества и травм, вызванных рикошетом.
- Никогда не направляйте выброс снега в сторону людей или в те места, где может быть причинен вред имуществу.
- Не перегружайте устройство, пытаясь чистить смерзшийся снег, снег со льдом или быстро перемещая снегоуборщик.
- Никогда не управляйте устройством, если нет хорошей видимости или хорошего освещения. Твердо шагайте и крепко держите ручки устройства. Идите шагом, не бегите.
- Отключайте шнек при транспортировке устройства или когда оно не используется.
- Никогда не управляйте устройством на высокой скорости на скользких поверхностях.
- Если устройство начинает сильно вибрировать, остановите двигатель. Осмотрите устройство на наличие повреждений. Устраните неисправности, прежде чем возобновить работу. При необходимости обратитесь в сервисный центр.
- Дождитесь, пока шнек полностью остановится, прежде чем прочищать разгрузочный желоб, делать какие-либо настройки или осмотры.
- Никогда не засовывайте руку в корпус шнека. Выключите двигатель и оставайтесь позади, пока все движущиеся части устройства не остановятся, прежде чем приступить к чистке.
- Используйте принадлежности и аксессуары, одобренные производителем.
- Если происходит ситуация, не описанная в настоящем руководстве, будьте осторожны и руководствуйтесь здравым смыслом. При необходимости свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

Очистка шнека

ВНИМАНИЕ! Контакт руки с вращающимся шнеком – наиболее распространенная причина травм, связанных с использованием снегоуборочных машин.

Чтобы очистить шнек:

- ОТКЛЮЧИТЕ СНЕГОУБОРЩИК ОТ СЕТИ!
- Убедитесь, что крыльчатка шнека прекратила вращаться.
- Всегда используйте для очистки инструмент, а не руки.

Меры безопасности при использовании удлинителя

При работе на улице используйте специальный удлинитель. Поперечное сечение провода, должно быть не менее 1,5 мм² (максимальная длина удлинителя – 30 м). Сетевой шнур и удлинитель инструмента всегда должны быть позади вас. Следите за тем, чтобы кабель не застрял или не был поврежден о предметы с острыми краями.

Удлинитель длиной более 30 м снижает технические характеристики.

Знаки безопасности на устройстве

	Прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации
	ОПАСНО! Поражение электрическим током!
	Отключайте от сети при обслуживании
	Скользкая поверхность! Надевайте соответствующую обувь
	Наденьте защитные очки и наушники
	Не позволяйте окружающим находиться вблизи снегоуборочной машины

	Опасность травмы от вращающегося шнека! Держите руки, ноги и одежду на расстоянии!
	Вылетающие предметы! Следите за выбросом снега, не позволяйте причинить вред окружающим!

Внешний вид



Рис. 1

- 1. Кнопка питания
- 2. Предохранитель
- 3. Ручка
- 4. Вспомогательная ручка
- 5. Место крепления вспомогательной ручки

6. Ковш
7. Скребок
8. Шнек
9. Нижняя штанга
10. Гайка с ручкой (регулировка штанги)
11. Гайка с ручкой (вспомогательная ручка)
12. Верхняя штанга
13. Шнур питания

Сборка

1. Вставьте верхнюю штангу в нижнюю штангу и закрепите при помощи гайки с ручкой.
2. Установите вспомогательную ручку и зафиксируйте при помощи гайки с ручкой.
3. Подгоните высоту штанги под ваш рост, закрепите все гайки.

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ! Используйте устройство только в технически исправном состоянии. Запрещается эксплуатировать поврежденные устройства. Запрещается выводить из строя предохранительные и защитные устройства!

- Соблюдайте указания по технике безопасности, содержащиеся в настоящем руководстве, и следуйте предупреждениям, расположенным на самом изделии.
- Убирайте все посторонние предметы из рабочей зоны.
- Никому не позволяйте входить в рабочую зону.
- Работайте только при достаточном дневном или искусственном освещении.

Включение устройства

Начинать работу устройства следует только на ровных поверхностях. На поверхности не должно быть посторонних предметов. Не поднимайте устройство при запуске.



Рис. 2

1. Подключите устройство к электрической сети.
2. Одной рукой возьмитесь за ручки (2) и (3), а другой рукой возьмитесь за вспомогательную ручку (4), как показано на рис. 2.
3. Для запуска одновременно нажмите кнопку блокировки (3) и кнопку питания (2). Чтобы выключить устройство, отпустите кнопку питания (2).
4. При нажатии на кнопку питания начнет работать шнек (5). Перемещайте снегоуборочную машину вперед, чтобы начать отбрасывать снег вперед.

Уборка снега

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность получения травмы!

- Никогда не направляйте разгрузочный желоб таким образом, чтобы снег выбрасывался в сторону людей, животных, окон, автомобилей и дверей.
- Проводите уборку сразу после выпадения снега; позже нижний слой замерзнет, и это затруднит расчистку.
- Всегда убирайте снег по направлению ветра.
- Удаляйте засор с помощью соответствующего инструмента. Никогда не помещайте руки в разгрузочный желоб и не касайтесь шнека.

Техническое обслуживание

- Перед началом работ всегда проводите визуальный осмотр устройства.
- Проверьте предохранительные устройства, элементы управления, кабель и все резьбовые соединения на прочность креплений и наличие повреждений.
- Перед началом работ замените все поврежденные детали.

Перед каждым использованием очищайте шнек, рукоятки и корпус.

В случае необходимости:

- Проверьте скребок, произведите замену изношенного скребка.
- Проверьте ремни привода, произведите замену поврежденных ремней привода (один раз в сезон).
- Проверьте устройство в сервисном центре и проведите техническое обслуживание.

Транспортировка

- Закрепите изделие, чтобы предотвратить его соскальзывание.
- При отправке, когда это возможно, используйте оригинальную упаковку.
- Снегоуборщик может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

- температура окружающего воздуха должна быть от от -20 до $+55$ °C;
- относительная влажность воздуха не должна превышать 80% при температуре $+20$ °C.

Хранение

ОПАСНО! Опасность получения травмы!

Убедитесь, что посторонние лица не имеют доступа к изделию!

- Перед помещением на хранение выдержите изделие при плюсовой температуре и дайте ему полностью высохнуть.
- Храните изделие в сухом недоступном для детей месте.
- Для безопасности пользователя изношенные или поврежденные детали должны быть заменены. Используйте для замены только оригинальные запасные части.
- Детали от другого снегоуборщика могут оказаться неподходящими, что приведет к опасной ситуации.
- Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до $+40$ °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Утилизация

По окончании срока службы не выбрасывайте оборудование вместе с бытовыми отходами! Отслужившее срок оборудование утилизируйте в соответствии с правилами и требованиями своего региона «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств».

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу снегоборщика на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне. Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a uniform pattern of small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings present.

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a uniform pattern of small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings present.

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a series of small, uniform squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Адреса сервисных центров

Московская область, г. Домодедово

п. госплемзавода «Константиново»

Объездное шоссе, с. 2А

+7 (800) 550-37-87, доб. 404

Ближайший розничный магазин

ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

№ _____

GIGANT

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждения изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.
- Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

БЕЗ ШТАМПА ИЛИ ПЕЧАТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____ **1**
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____ **2**
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____ **3**
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

**Вы можете заказать
инструмент марки
Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru**



EAC

**Правообладатель, уполномоченное
изготовителем лицо, импортер ТМ «GIGANT»
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
8 800 550-37-70**