



Благодарим вас за выбор высокомощного светодиодного прожектора KOSMOS Premium! Мы позаботились о том, чтобы наш фонарь не подводил вас в течение всего срока службы.

KOSMOS — международный бренд электротоваров, нацеленный на повышение качества жизни своих потребителей. Бренд зарегистрирован и уже продается в более чем 12 странах Евросоюза, СНГ и России. Продукция KOSMOS соответствует международным стандартам качества ISO 9001, сертифицирована «Ростест», CE и RoHS.

Благодаря длительному партнерству с ведущими компаниями в таких областях, как технологии, производство, маркетинг и дизайн, мы с гордостью представляем Вам KOSMOS Premium — электротовары высочайшего класса по доступным ценам.

**ВНИМАНИЕ:** Перед первым использованием, фонарь должен подзаряжаться от сети не менее 18-20 часов. Если при покупке фонарь не светит — это не является неисправностью!

#### I. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Никогда не пытайтесь использовать зарядные устройства от фонарей KOSMOS Premium для подзарядки каких-либо других электроприборов и батарей.
- Шнур питания рекомендуется подключать прямо в сеть. Не рекомендуется использование удлинителей (за исключением сетевых фильтров).
- Во избежание поражения электрическим током, не используйте шнур, если у Вас есть сомнения в его исправности или если Вы наблюдаете внешние повреждения шнура, корпуса фонаря или корпуса аккумуляторной батареи.
- Все работы по обслуживанию (подзарядка или замена батареи), чистке и уходу за фонарем KOSMOS Premium должны выполняться только тогда, когда он отключен от зарядного устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно чинить фонарь или зарядное устройство к нему. Работы по ремонту должны производиться квалифицированными специалистами.
- Используйте фонарь только по прямому назначению – для освещения.
- Фирма не несет ответственности за работу изделия, если фонарь использовался не по прямому назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за таким лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

#### II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ:

- Фонарь предназначен для использования в качестве индивидуального осветительного прибора.
- Включение и выключение фонаря производится переключением выключателя на корпусе фонаря.
- Фонарь имеет функцию диммирования, для активации режима диммирования во включенном режиме выбранного источника света - прожектор/светильник, нажать и удерживать кнопку вкл/выкл до достижения необходимого уровня яркости
- Фонарь оснащен разъемом USB для подзарядки мобильных устройств. Для подзарядки мобильных устройств, вставьте USB шнур (в комплект не входит) в соответствующий разъем на фонаре, подзарядка начнется автоматически
- Фонарь Космос защищен от пыли, песка и брызг воды. Рабочие температуры фонаря, при полностью заряженной аккумуляторной батарее, от -10°C до +40°C.
- Установленный срок эксплуатации фонаря: 3 года.

#### III. ПОДЗАРЯДКА ФОНАРЯ:

- До первого применения фонарь должен подзаряжаться от сети не менее 18-20 часов.
- Выключайте фонарь перед подзарядкой.
- Красный светодиод должен гореть во время процесса подзарядки, по завершению зарядки, индикатор меняет цвет на зеленый. Фонарь оснащен защитой от перезаряда и полного разряда.
- Фонарь оснащен гнездом для подзарядки от автомобильной сети 12В, вставьте адаптер (в комплект не входит) в гнездо для подзарядки. Зарядка начнется автоматически

Однако, если индикатор заряда при заряде не меняет цвет, то это не является неисправностью. Для заряда фонаря

необходимо 10-12 часов, после чего фонарь снова готов к использованию.

· Для продолжительной и надежной работы фонаря необходимо следить за состоянием батареи. Не реже чем раз в 3 месяца проводить полный цикл зарядки батареи, не оставлять батарею разряженной более чем на 2 дня.

· Срок службы аккумулятора можно продлить, если не допускать его полной разрядки в процессе эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ:** Отклонение от требований по подзарядке фонаря может привести к снижению емкости аккумуляторной батареи.

#### IV. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ:

Во всех моделях аккумуляторных фонарей применены необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. При правильной эксплуатации и уходе аккумуляторная батарея прослужит Вам не один год.

1. Данная модель комплектуется аккумуляторной батареей — 4V 6Ah

2. Количество полных циклов заряд-разряд 300-500.

3. Не рекомендуем хранить фонарь при отрицательных температурах — это приводит к быстрому выходу из строя аккумуляторной батареи.

4. Не рекомендуется хранить в разряженном состоянии.

5. Если фонарь не используется, рекомендуем заряжать каждые 2-3 месяца

6. Запрещается разбирать батарею.

#### V. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Фонарь светодиодный аккумуляторный 10Вт лед + светильник 4Вт, с гнездом заряда от 12В, USB выходом 5В для подзарядки гаджетов, укомплектованный аккумуляторной батареей 4V 6Ah — 1 шт.

2. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию — 1 шт.

3. Коробка упаковочная — 1 шт.

4. Шнур для подзарядки от 220В — 1шт.

#### Гарантийный талон

Модель: KOSAccu9110WUSB

Дата выпуска:

Дата продажи:

Срок гарантии:

(Аккумуляторная батарея — 3 мес., но не более чем 24 мес. с момента производства)

Продавец:

Адрес:

Телефон:

Подпись  
и печать:

#### Условия гарантии:

1. Гарантия предоставляется на модели, проданные только на территории Российской Федерации.

2. Гарантийный срок установленный производителем — 12 месяцев со дня покупки изделия (для аккумуляторных батарей — 3 месяца, но не более чем 24 мес. с момента производства).

3. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

— Если изделие, предназначенное для личных нужд, использовалось в целях извлечения прибыли, для производственных нужд, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;

— В случае нарушения Правил эксплуатации, изложенных в инструкции;

— Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;

— Если обнаружены изменения конструкции или схемы изделия, отличные от установленных ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

4. Изделие не подпадает под гарантию, если серийный номер изделия изменен, удален или не может быть установлен.

5. Гарантия не распространяется на следующие неисправности изделия:

— Механические повреждения;

— Повреждения, вызванные путем попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;

— Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (гроза и др.), а также несчастными случаями;

— Повреждения, вызванные использованием продукта в сетях с параметрами, несоответствующими стандартам стран СНГ.

6. В случае несоблюдения правил и условий эксплуатации, а также умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц, производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным и имуществу.