



МОЛОДЦОВ

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦЕПНАЯ ПИЛА АККУМУЛЯТОРНАЯ

МОДЕЛЬ: GSA650-6



EAC

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку нашей цепной пилы!

Модель цепной пилы и ее основные технические характеристики указаны на заводской этикетке, на упаковке, а также в данном руководстве.

Обозначения в руководстве по эксплуатации



ВНИМАНИЕ!

обозначает рекомендации по безопасности, несоблюдение которых может повлечь за собой неблагоприятные последствия.



ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией цепной пилы необходимо внимательно изучить данное руководство и в течение всего срока использования оборудования соблюдать приведенные в руководстве рекомендации. Сохраняйте руководство в течение всего срока эксплуатации изделия.

Лицам, не прочитавшим руководство, запрещено собирать, включать, регулировать и пользоваться цепной пилой.

Настоящее Руководство по эксплуатации включает паспорт изделия и гарантийный талон.

Производитель: Nantong Yizhihang Power Tools Co., Ltd.

Адрес производителя: Group 8, Haiyan Village, Lusigang Town, Nantong, Jiangsu, 226200 China.

Страна производства: Китай.

Внимание! Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Импортёр / Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «ПОЛИМЕРСЕРВИС»

Адрес импортёра/уполномоченной организации: РОССИЯ, 125504, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО, Ш ДМИТРОВСКОЕ, Д. 85

EAC – Оборудование соответствует всем требуемым Техническим регламентам Таможенного союза ЕврАзЭС.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Требования безопасности при обращении с прибором .	4
2. Устройство прибора, область применения, комплектация.....	5
2.1. Устройство прибора.....	5
2.2. Назначение и область применения.....	6
2.3. Комплектация	6
3. Сборка, эксплуатация, уход	6
3.1. Сборка и настройка цепной пилы	6
3.2. Установка цепи	6
3.3. Проверка натяжения цепи	6
3.4. Установка/снятие аккумуляторной батареи.....	7
4. Правила обращения с аккумуляторной батареей.....	7
5. Эксплуатация цепной пилы	9
5.1. Подготовка к работе	9
5.2. Работа с инструментом.....	9
5.3. Окончание работ	10
6. Уход и обслуживание.....	10
6.1 Очистка пилы	10
6.2. Смазка пильной цепи.....	11
7. Технические характеристики.....	11
8. Устранение неисправностей.....	12
9. Хранение. Транспортировка. Утилизация	13
9.1. Условия хранения	13
9.2. Условия транспортировки	13
9.3. Правила утилизации. Защита окружающей среды...	13
10. Гарантийные обязательства.....	14
11. Гарантийный талон.....	16

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПРИБОРОМ



ВНИМАНИЕ!

Перед включением и эксплуатацией цепной пилы необходимо внимательно изучить данное руководство и в течение всего срока использования оборудования строго соблюдать приведенные в руководстве рекомендации.



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение требований безопасности при обращении с прибором может привести к серьезным неблагоприятным последствиям.

При эксплуатации изделия необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая указанные ниже:

- Запрещается использование прибора детьми и лицами с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний.
- Запрещена эксплуатация инструмента лицами, находящимися в нетрезвом состоянии, под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания, а также имеющих другие противопоказания для работы с инструментом.
- Эксплуатация изделия должна осуществляться при достаточном уровне освещения.
- Необходимо соблюдать чистоту в рабочей зоне: своевременно убирать ветки, поленья и т.д.
- Запрещена эксплуатация цепной пилы во время дождя и в зонах высокой влажности.
- Перед началом эксплуатации проверьте изделие. Если изделие повреждено, его эксплуатация запрещена. Если какие-либо его части изношены, необходимо заменить их перед использованием, предварительно отключив инструмент от батареи питания.
- Избегайте попадания любых частей тела (пальцы рук, ноги, волосы и т.д.) и одежды в движущиеся детали инструмента во время выполнения рабочих операций.
- При работе с инструментом рекомендуем использовать средства защиты органов тела: головной убор, средства индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки.
- Изделие должно быть отключено от источника питания (извлечена аккумуляторная батарея), если оно оставлено без присмотра.
- Перед совершением любых операций на изделии (при удалении застрявших в нем объектов, замене или регулировке натяжения цепи, при наличии аномальной вибрации) необходимо убедиться, что цепь перестала вращаться (вращение может длиться несколько секунд после выключения прибора), аккумуляторная батарея извлечена.

- По истечении срока службы прибора его необходимо утилизировать в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не утилизируйте электроприборы вместе с бытовыми отходами. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти. Это поможет избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека.
- Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки инструмента.

2. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Устройство прибора

Цепная пила – аккумуляторный электроинструмент повышенной опасности. Используйте инструмент только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации. Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Инструмент состоит из пластмассового корпуса с расположенным в нем двигателем, который приводит цепь в действие. Питание электродвигателя происходит от съемной аккумуляторной батареи.



2.2. Назначение и область применения

Цепная пила предназначена для бытового использования для обрезки веток деревьев и кустарников при температуре окружающей среды от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии атмосферных осадков, запыленности воздуха. Пила не предназначена для распиливания крупных бревен - для этого следует применять полноразмерную пилу.

2.3. Комплектация

- пила – 1 шт.
- направляющая шина 15 см (6") – 2 шт.
- цепь – 2 шт.
- аккумуляторная батарея – 2 шт.
- зарядное устройство – 1 шт.
- очки защитные – 1 шт.
- перчатки – 1 шт.
- торцевой ключ -1 шт.
- отвертка – 1 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

3. СБОРКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, УХОД

3.1. Сборка и настройка цепной пилы

Для удобства транспортировки цепная пила поставляется в частично разобранном виде, поэтому перед началом эксплуатации необходимо произвести установку шины и цепи и настройку инструмента.



ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых манипуляций по сборке, регулировке прибора, замены цепей и т.д. аккумуляторная батарея должна быть обязательно удалена с прибора – это позволяет избежать случайного запуска инструмента.

3.2. Установка цепи

- Открутите фиксатор шины и снимите крышку.
- Наденьте цепь на шину таким образом, чтобы ведущие звенья цепи вошли в паз шины, а режущие лезвия цепи были направлены в сторону вращения цепи.
- Установите шину на несущий болт как можно ближе к ведущей шестеренке и наденьте цепь на ведущую шестеренку.
- Проверьте, что ничто не мешает движению цепи.
- Зафиксируйте крышку с помощью фиксатора крышки.
- Натяните цепь, используя регулятор натяжения цепи.

3.3. Проверка натяжения цепи

- При проверке и регулировке натяжения цепи аккумуляторная батарея обязательно должна быть извлечена из пилы.

- Проверяйте и регулируйте натяжение цепи перед каждым использованием пилы, а также в процессе работы: правильная регулировка натяжения цепи способствует повышению производительности пилы и продлению срока службы инструмента.

Правильная настройка натяжения	Неправильная настройка натяжения
Цепь можно оттянуть на 2–3 мм в центре шины и при этом пальцами руки протянуть ее вдоль шины.	А) Цепь не вращается – натяжение чрезмерно сильное. Б) Цепь провисает – натяжение слабое.

3.4. Установка/снятие аккумуляторной батареи

- Устанавливать аккумуляторную батарею на пилу следует только непосредственно перед процессом работы. Во всех остальных случаях (хранение, сборка, регулировка и т.д.) аккумуляторная батарея (АКБ) должна быть отсоединена от прибора.
- Вставьте до упора пазы аккумуляторной батареи в посадочные пазы на корпусе пилы; в момент, когда батарея присоединяется к пиле, раздается характерный щелчок.
- Для снятия аккумуляторной батареи нажмите и удерживайте красную кнопку на ней, а затем потяните батарею. Будьте предельно осторожны во время отсоединения батареи: следите, чтобы пальцы случайно не нажали на кнопки предохранения и запуска.

4. Правила обращения с аккумуляторной батареей

- Каждый раз перед началом эксплуатации цепной пилы, в том числе перед первым использованием, аккумуляторную батарею необходимо полностью зарядить – это способствует продлению срока службы батареи так как на заводе-производителе аккумуляторная батарея заряжается не полностью.
- Перед тем, как зарядить аккумуляторную батарею внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности.
- Убедитесь, что зарядное устройство соответствует типу аккумуляторной батареи.
- Заряжать аккумуляторную батарею необходимо при температуре окружающей среды не ниже +5 ° и не выше + 40 °С. Аккумуляторная батарея не заряжается при температуре ниже 0 °С и выше +45 °С. Рекомендованная температура заряда аккумуляторной батареи – приблизительно +24 °С: при такой температуре обеспечивается оптимальный срок службы и эксплуатационные характеристики аккумуляторной батареи.

- Подключите штекер зарядного устройства в разъем аккумуляторной батареи.
- Включите зарядное устройство в розетку сети электропитания 220–240 В / 50 Гц.
- Световой индикатор на зарядном устройстве свидетельствует о заряде батареи:
 - красный – батарея не заряжена;
 - зеленый – батарея полностью заряжена.
- Во время зарядки АКБ зарядное устройство может нагреваться и слегка гудеть. Это нормально и не является неисправностью.
- Когда аккумуляторная батарея зарядилась (горит зеленый свет на индикаторе зарядного устройства), сначала отключите зарядное устройство от сети электропитания, а потом отсоедините аккумуляторную батарею
- Время зарядки аккумуляторной батареи не должно превышать 30 минут после полной зарядки.
- Время заряда аккумуляторной батареи не должно превышать 3 часов с момента начала зарядки. Аккумуляторный блок неисправен, если по истечении 3 часов заряда индикатор не горит зеленым. В этом случае немедленно отключите зарядное устройство из сети питания, а затем от батареи. Дальнейшая зарядка аккумулятора при его неисправности может повлечь вероятность возникновения пожаро- или взрывоопасной ситуации.
- Не допускайте полного разряда аккумуляторной батареи.
- При неправильном обращении из аккумуляторного блока может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожей промойте место контакта обильным количеством воды. В случае попадания в глаза обратитесь к врачу. Жидкость из аккумуляторного блока может вызвать раздражение или ожоги.
- Защищайте аккумуляторный блок от попадания воды или дождя – это может привести к замыканию контактов аккумуляторной батареи, что может повлечь вероятность возникновения неблагоприятных ситуаций.
- Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок. Не используйте аккумулятор, если он падал или подвергался ударам.
- Заряжайте аккумуляторный блок до того, как он полностью разрядится.
- Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок. Перезарядка сокращает срок службы блока.

- Внимание! Не оставляйте без присмотра аккумуляторный блок и зарядные устройства во время зарядки.
- Не храните аккумуляторный блок (аккумулятор) в разряженном состоянии. Заряжайте сразу после разрядки.
- На хранение аккумулятор нужно убирать с зарядом в 50% и каждые 1–2 месяца доставать и подзаряжать.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ

5.1. Подготовка к работе

- Перед работой с прибором обязательно изучить все разделы настоящего Руководства по эксплуатации и строго соблюдать все приведенные нем рекомендации!
- Перед каждым использованием инструмента необходимо проверить целостность инструмента, отсутствие на нем повреждений, надежность креплений узлов и деталей. При наличии неисправностей, повреждений работа с инструментом запрещена.
- Проверьте заряд аккумуляторной батареи, зарядите ее полностью при необходимости.
- Сборка и настройка цепной пилы описаны в пункте 3.1.

5.2. Работа с инструментом



ВНИМАНИЕ!

Во время работы необходимо находиться в устойчивом положении, позволяющем четко контролировать свое равновесие и работу прибора. Запрещена работа с цепной пилой на лестницах, стремянках, платформах, стволах и кронах деревьев и прочих поверхностях, которые могут спровоцировать потерю равновесия и контроль над работой прибора. Всегда держите инструмент на безопасном расстоянии, в положении, способствующем избеганию контакта любых частей тела от соприкосновения с движущимися и режущими частями инструмента. Любой контакт с режущими или вращающимися деталями может привести к серьезным травмам.

Установите аккумуляторную батарею только непосредственно перед началом работы.

- Крепко удерживая пилу в руке, поднесите пилу к месту предполагаемого распила и включите пилу: большим пальцем нажмите на кнопку-предохранитель, а указательным – на кнопку включения, далее (на время работы пилы) кнопку-предохранитель можно отпустить.
- В момент соприкосновения пилы с древесиной будьте готовы к отдаче – зажмите инструмент в руке максимально крепко.

- Пила может справляться с ветвями и поленьями толщиной до 15 см в диаметре.
- Во время работы следите за ветвями: изогнутые ветки, ветки, находящиеся под нагрузкой, могут отскочить и ударить пользователя.
- Рекомендованный режим эксплуатации инструмента: ≈ 15 минут работы, ≈ 15 минут отдыха.
- Своевременно убирайте ветки из рабочей зоны: лишние ветки и посторонние предметы могут создавать помехи при работе и стать причиной несчастного случая.
- Если во время работы заклинило цепь, необходимо выключить инструмент, извлечь аккумулятор, расширить распил при помощи какого-либо рычага или клина, продолжить распил.
- Запрещено использовать пилу и ее части в качестве рычага для расширения распила.

5.3. Окончание работ

- Отключите пилу: отпустите кнопку включения.
- Дождитесь полной остановки цепи.
- Отсоедините аккумулятор от изделия. Будьте предельно внимательны и следите, чтобы пальцы случайно не нажали на кнопки блокировки и включения инструмента.
- Произведите обслуживание электроинструмента, согласно пункту 3.4.

6. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Очистка пилы

- Производите очистку цепной после каждого использования.
- Перед чисткой прибора обязательно извлеките аккумуляторную батарею и при необходимости дайте прибору остыть.
- Соблюдайте осторожность при очистке инструмента: для защиты рук от травм используйте перчатки.
- В случае обнаружения повреждения какой-либо детали необходимо обратиться в сервисный центр для выполнения надлежащего ремонта или замены.
- Сухой (или при сильных загрязнениях – слегка влажной) тряпкой или щеткой удалите с корпуса цепной пилы грязь, древесную пыль и стружку, проверьте и очистите вентиляционные отверстия электродвигателя, находящиеся на корпусе цепной пилы.

**ВНИМАНИЕ!**

**Запрещено попадание воды и посторонних предметов внутрь мотора.
Запрещено использование химически агрессивных веществ для чистки инструмента.**

- Прочистите цепь: снимите крышку направляющей шины и удалите скопившуюся древесную пыль.

6.2. Смазка пильной цепи

- Смазку цепи рекомендуется производить перед и после каждого использования пилы.
- Для смазки используйте только специальное масло, предназначенное для смазки пильных цепей и шин.
- Очистите шину, цепь и пилу от загрязнений и пыли, чтобы предотвратить их попадание внутрь масляного отсека.
- Открутите крышку масляного отсека, залейте масло, закрутите крышку отсека.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GSA650-6
Мощность	650 Вт
Тип мотора	бесщеточный
Количество оборотов	5000 об. / мин
Скорость вращения цепи	8 м/с
Длина шины	15 см
Материал шины	сталь
Шаг цепи	1/4 дюйма
Количество звеньев цепи	37
Материал цепи	закаленная сталь
Материал корпуса пилы	ABS-пластик
Дополнительные функции пилы:	
Регулировка натяжения цепи без применения инструмента	Да
Индикация заряда АКБ на корпусе пилы	Да
Блокировка случайного включения	Да
Защита от перегрева	Да
Встроенный масляный отсек для смазки цепи	Да
Питание пилы:	
Тип аккумуляторной батареи (АКБ)	Li-Ion
Мощность АКБ	21 В
Ёмкость АКБ	1,5 Ач

Параметры входящего тока зарядного устройства АКБ	110-220 В; 0,09; 50-60 Гц
Параметры выходящего тока зарядного устройства АКБ	21-22,3 В; 0,5 Ач
Масса брутто	2,8 кг
Габариты индивидуальной упаковки	46,5 x 22 x 24 см

Производитель вправе без предварительного уведомления вносить в изделие изменения, которые являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства изделия, не ухудшают его технические характеристики, не изменяют правила и условия эксплуатации, без отражения таких изменений в эксплуатационной документации.

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

При устранении неисправностей обязательно отключите прибор от источника питания – аккумуляторной батареи!

При устранении неисправностей необходимо строго соблюдать меры безопасности, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации.

Неисправность	Возможная причина	Возможное решение
Двигатель не включается	Аккумуляторная батарея разряжена	Зарядите аккумуляторную батарею
Двигатель перегревается	Загрязнены вентиляционные отверстия мотора	Прочистить вентиляционные отверстия мотора, предварительно отключив инструмент от аккумуляторной батареи
	Электродвигатель перегружен	Снимите нагрузку и в течение нескольких минут обеспечьте работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах
Пила плохо или не справляется с задачей	Низкий заряд аккумуляторной батареи	Зарядите аккумуляторную батарею
	Слабое натяжение цепи	Отрегулируйте натяжение цепи в соответствии с пунктом 3.1.2.
	Цепь затуплена	Заточите цепь
	Неправильная установка цепи	Снимите цепь, предварительно отключив АКБ, и наденьте ее заново: режущие лезвия цепи должны быть направлены в сторону вращения цепи.
Пильная цепь не вращается при работающем двигателе	Цепь соскочила с ведущей шестеренки	Установить цепь на шестеренку, предварительно отключив аккумулятор
	Сработала термозащита батареи	Дайте прибору остыть

Неисправность	Возможная причина	Возможное решение
Батарея быстро разряжается	Слишком интенсивный режим работы	Снизьте нагрузку на прибор
	Недостаточный заряд батареи	Полностью зарядите батарею (лампочка-индикатор на зарядном устройстве будет светиться «зеленым»)
Не заряжается аккумуляторная батарея	Отсутствие питания в электросети	• проверьте ток в розетке сети питания, • убедитесь, что вилка зарядного устройства плотно подсоединена к розетке сети питания, • перенесите зарядное устройство в среду с окружающей температурой от +5°C до 40°C • если розетка исправна, а окружающая температура находится в допустимых пределах, а неисправность не исчезла, обратитесь в сервисный центр

Если устранить неисправность не удалось, а также во всех остальных случаях, не указанных в данной таблице, рекомендуем обращаться в специализированные ремонтные мастерские для выявления причин поломки и ремонта инструмента.

9. ХРАНЕНИЕ. ТРАНСПОРТИРОВКА. УТИЛИЗАЦИЯ

9.1. Условия хранения

Изделия хранят в крытых проветриваемых помещениях вдали от прямого попадания солнечных лучей в недоступных для детей местах, при температуре от -50 °C до +40 °C и относительной влажности не более 80% при +25 °C в условиях, исключающих повреждение и загрязнение изделия. На время хранения извлекайте аккумулятор из инструмента.

9.2. Условия транспортировки

Прибор подлежит транспортировке всеми видами крытого транспорта в упаковке производителя или без нее, в соответствии со знаками на упаковке и правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Во время транспортировки необходимо обеспечить сохранность и целостность прибора и упаковки (при ее наличии) от механических повреждений, воздействия химически-активных веществ и атмосферных явлений.

9.3. Правила утилизации. Защита окружающей среды



Утилизация должна производиться способом, исключающим возможность восстановления и дальнейшей эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

Запрещено утилизировать электроприборы вместе с бытовыми отходами. Подобный мусор следует сдавать в специализированные пункты сбора или выбрасывать в специальные контейнеры – для особой обработки.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель выполняет гарантийные обязательства и гарантирует нормальную работу и соответствие прибора требованиям технической документации при условии соблюдения потребителем всех правил и рекомендаций, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет один год со дня продажи конечному потребителю.

Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный покупателю или его имуществу в результате неправильной эксплуатации изделия, несоблюдения техники безопасности и других требований и рекомендаций настоящего руководства.

Гарантийные обязательства не распространяются и претензии не принимаются на приборы, имеющие:

- дефекты, возникшие в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации;
- механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) в результате удара, падения и т.п.;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ, высоких температур, и т.д.;
- неисправности, возникшие вследствие попадания в прибор жидкостей, мусора, других посторонних предметов, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя инструмента;
- на быстроизнашивающиеся части, сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления, за исключением случаев повреждений вышеперечисленных частей, произошедших в следствие поломки прибора в силу производственного брака;

- естественный износ деталей прибора;
- следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.);
- последствия неправильного подключения: несоответствие параметров источника питания техническим требованиям прибора;
- неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров питания номинальному напряжению;
- неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
- недостатки, возникшие вследствие эксплуатации с не устранёнными иными недостатками;
- неполную комплектацию, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
- а также на такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт Артикул: _____ Дата изъятия: _____ Исполнитель: _____	ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт Серийный номер: _____ Представитель ОТК: _____ (подпись и штамп) Заполняет торговая организация Наименование и адрес продавца: _____ Дата продажи: _____ 20____ г. (число, месяц, год) Печать продавца Представитель продавца: _____ / _____ (подпись) (ФИО)
	ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт Серийный номер: _____ Представитель ОТК: _____ (подпись и штамп) Заполняет торговая организация Наименование и адрес продавца: _____ Дата продажи: _____ 20____ г. (число, месяц, год) Печать продавца Представитель продавца: _____ / _____ (подпись) (ФИО)