



Инструкция по монтажу и эксплуатации выключателя



A1-001

Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом. Запрещается монтаж и эксплуатация выключателя при обнаружении сколов в основании, крышке или клавише.

Монтаж: В соответствии со схемой.

1. Выкрутить винт, снять крышку.
2. Прикрепить основание к стене двумя шурупами М4.
3. Произвести монтаж проводов.
4. Установить и прикрутить крышку.



Контактные зажимы применимы для сечения провода 2-1,5 мм².

Использование: Свет включается и выключается нажатием клавиши.

Технические параметры:

Напряжение 250V - 50 Гц
Лампы накаливания 40 - 150 W
Схема выключателя 6 (переключатель)
Диапазон рабочих температур от 5⁰C до +35⁰C
Изготовлено по ТО.3464.016.02831917-13
Срок службы 5 лет
Изготовитель: ООО «Ливны-Электро»
303856 Орловская область, г. Ливны, пер. Кирова,3