

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Все работы по техническому обслуживанию должны осуществляться квалифицированными специалистами.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
 - Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 °С до +40 °С.
 - При соблюдении описанных выше требований срок хранения не ограничен.
 - Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- Срок службы 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации. Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Наличия видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нинбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, бидлинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



Руководство по эксплуатации (паспорт)

**КОМПРЕССОР
АВТОМОБИЛЬНЫЙ**



80-0525

Благодарим за покупку товара торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования автомобильного компрессора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Автомобильный компрессор предназначен для накачивания автомобильных, мотоциклетных и велосипедных шин.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Компрессор автомобильный – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Дополнительные насадки – 3 шт.
- Чехол для хранения – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	0,7 А
Производительность	35 л/мин
Температура эксплуатации	-40 ...+40 °С
Длина шланга	1 м
Длина провода	1,8 м
Подключение	От сети
Максимальное давление	9,4 Атм
Напряжение питания	220 В
Частота	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	150 Вт
Манометр	Встроенный механический
Степень защиты	IP21
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Материал корпуса	Металл
Вес	1,93 кг
Размер	180x145x85 мм

ПОДГОТОВКА КОМПРЕССОРА К РАБОТЕ

1. Извлеките компрессор из упаковки и полностью размотайте шнур питания для подключения компрессора.
2. Перед подключением убедитесь, что переключатель находится в положении «выключено» (O) и установлен плавкий предохранитель.
3. Вставьте вилку в розетку.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Установите компрессор на ровное сухое место так, чтобы исключить падение во время работы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите шланг к золотнику шины.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Во избежание перегрева шланга следите за тем, чтобы он находился в расправленном состоянии.
2. Установите переключатель в положение «включено» (I).
 3. Когда нужный уровень давления будет достигнут, выключите компрессор, установив переключатель в положение «выключено» (O). Но не превышайте допустимого времени непрерывной работы.
 4. По окончании работы дайте компрессору остыть, затем соберите его.
 5. Время одной рабочей сессии – 15-20 минут.

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

- При накачивании воздуха компрессором происходит постоянное измерение давления с помощью встроенного манометра.
- Обратите внимание, что в процессе накачивания абсолютно точный отсчет показаний невозможен по причине большой скорости подачи воздуха. Для получения точных показаний на время остановите работу компрессора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Накачивайте шины до уровня, рекомендованного производителем.
2. Не используйте компрессор не по назначению.
3. Не вскрывайте и не ремонтируйте компрессор самостоятельно.
4. Не погружайте устройство в воду и не подвергайте его воздействию влаги.
5. Не используйте вблизи огня, во взрывоопасной среде и в местах распыления аэрозолей.
6. Не оставляйте компрессор без внимания.
7. Ставьте устройство на устойчивую опорную поверхность.
8. Используйте электрическую сеть с переменным током 220 В.
9. Не превышайте допустимый уровень давления.
10. Дайте компрессору остыть в течение 10-15 минут после каждой рабочей сессии. По истечении времени можно продолжить его использование.
11. Не прикасайтесь к металлическим частям компрессора во время работы и после нее.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Компрессор не включается	Источник питания выдает напряжение менее 220 В	Проверить источник питания
	Источник питания выдает ток менее 0,7 А	Проверить источник питания
	Обрыв электроцепи	В случае неисправности обратиться в точку продажи для обмена или возврата
Чрезмерная вибрация и шум при работе	Изношен эксцентриковый подшипник или вал электродвигателя	В случае неисправности обратиться в точку продажи для обмена или возврата
	Изношен цилиндр или поршневое кольцо	В случае неисправности обратиться в точку продажи для обмена или возврата
Поток воздуха заметно снижен, накачка до высокого давления невозможна	Изношен входной клапан или поршневое кольцо	В случае неисправности обратиться в точку продажи для обмена или возврата
Компрессор работает, но не накачивает	Патрон шланга или переходник присоединен неплотно	Проверьте герметичность шланга или шин