

arnica™

BORA 7000 / BORA 7000 PREMIUM / ELEKTRA

Пылесос с водяным фильтром



Руководство по эксплуатации

Благодарим за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции. Данная инструкция составлена для того, чтобы вы остались довольны приобретенным прибором и использовали все его возможности. **Внимательно изучите инструкцию перед применением устройства и сохраните ее для получения информации в дальнейшем.**

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

II. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IV. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

V. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

VI. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

I. ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данное устройство не предназначено для пользователей с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей) и для людей, не обладающих достаточным опытом и знаниями. Исключением может быть ситуация, когда эксплуатация устройства происходит под наблюдением и руководством лица, ответственного за безопасную эксплуатацию бытовых приборов.
- Следите за детьми, чтобы они не приближались к прибору.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что электрическое напряжение в вашей сети соответствует показателю на стикере (расположен под колесиками пылесоса).
- Подключайте прибор только к штепсельной розетке с предохранителем не менее 10 Ампер.
- Не подключайте сетевой шнур к розетке до полной готовности пылесоса к работе.
- После окончания работы всегда вынимайте штепсель из розетки.
- Не пользуйтесь устройством, сетевого шнура или штепсель которого был поврежден. Если вы обнаружили у прибора любые дефекты, уронили его или повредили любые его части, необходимо доставить прибор в сервисный центр для проверки, ремонта или регулировки.
- Не допускайте ситуации, при которой пылесос стоит на своем сетевом шнуре. Это может привести к поломке теплоизоляционной защиты прибора.
- Храните пылесос в недоступном для детей месте.
- Никогда не пользуйтесь прибором без поролонового фильтра.
- Не погружайте мотор в воду.
- Не пытайтесь использовать прибор, который выглядит поврежденным.
- После использования всегда отключайте пылесос и вынимайте штепсель из розетки.
- После влажной уборки освободите контейнер от содержимого, вымойте и просушите его. Включите пылесос на несколько минут, чтобы всосать внутрь сухой воздух, это высушит шланг и трубки изнутри. Это предотвратит появление неприятного запаха и намокание бумажного пылесборника.
- Не направляйте шланг на глаза или уши, не берите его в рот, если прибор включен в сеть.
- Будьте особенно осторожны при уборке ступеней.
- При возникновении утечки жидкости немедленно выключите прибор.
- Пользуйтесь только оригинальными аксессуарами и запасными частями, это обеспечит идеальную работу прибора и позволит вам в случае необходимости воспользоваться гарантийным обслуживанием.
- В случае необходимости запасных частей или ремонта, обращайтесь в авторизованный центр технического обслуживания.
- **ВНИМАНИЕ:** никогда не используйте прибор для сбора горючих или взрывоопасных материалов или уборки предметов, которые впитали эти материалы. Также не собирайте пепел и такие жидкости как масло, бензин, алкоголь, растворитель или материалы, температура которых превышает 60С. Это может вызвать взрыв или пожар. Запрещено использование прибора вблизи горючих материалов, а также сбор пыли, вредной для здоровья.
- **ВНИМАНИЕ:** осуществляйте с помощью пылесоса уборку только сухих поверхностей.

Основные части прибора (рисунок 1.)



II. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Основные части прибора изображены на рисунке 1.

A. ОСНОВНОЙ КОРПУС

В этом отсеке находится двигатель, устройства переключения и управления прибором. В задней части отсека расположен HEPA-фильтр, фильтрующий пыль и другие продукты работы двигателя, попадающие в выдуваемый устройством воздух.

- A1. Кнопка включения-выключения прибора
- A2. Кнопка смотки шнура
- A3. Регулятор мощности всасывания
- A4. Поролоновый фильтр
- A5. HEPA-фильтр
- A6. Крышка корпуса HEPA-фильтра
- A7. Отверстие для всасывания воздуха
- A8. Основная ручка
- A9. Колесики
- A10. Гнездо для S-фильтра, защищающего двигатель
- A11. S-фильтр для защиты двигателя
- A12. Парковочное место шланга

B. ВОДЯНОЙ ФИЛЬТР

Водяной фильтр предназначен для сбора пыли и грязной воды. Он находится в основной части прибора.

- B1. Прозрачный бак для воды
- B2. Крышка бака для воды.
- B3. Ручка бака для воды
- B4. Основная часть водяного фильтра
- B5. Решетка воздухозаборника

C. ШЛАНГ, РУЧКА И УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ

Всасывающий наконечник соединен с отделом водяного фильтра следующим образом: шланг вставляется в отверстие для всасывания. В случае необходимости трубки для всасывания могут быть соединены с ручкой. На ручке находится поворотное кольцо, которое позволяет регулировать мощность всасывания. Шланг с прикрепленной удлинительной трубой и насадкой может быть закреплен на корпусе с помощью соответствующего кронштейна.

- C1. Эластичный шланг
- C2. Удлинительная телескопическая трубка
- C3. Основная щетка с педалью «пол-ковер»

D. НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ

Для разных видов уборки используются различные насадки и аксессуары.

- D1. Держатель для аксессуаров
- D2. Насадка для уборки узких щелей
- D3. Круглая насадка
- D4. Маленькая насадка
- D5. Ароматизатор
- D6. Мини турбо-щетка (для Electra и Bora 7000 Premium)
- D7. Крышка контейнера для насадок и аксессуаров (только для Electra)
- D8. Контейнер для насадок и аксессуаров (только для Electra)

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Bora 7000

Тип: Тип 152

Напряжение: 220-240В, 50-60гц

Мощность: 2400 Вт (максимальная)

Класс электроизоляции: 2

Длина шнура: 6 м.

IV. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- **ВНИМАНИЕ:** Не вставляйте штепсель в розетку, находящуюся под напряжением, до тех пор, пока прибор не будет полностью подготовлен к использованию.
- Откройте крышку резервуара для воды. Поднимите прозрачный бак для воды, держа его за ручку, и оставьте в сторону
- Вытащите наружу основную часть водяного фильтра.



- Сверяясь с инструкцией, проверьте наличие в комплекте всех частей и аксессуаров, убедитесь, что все они находятся в исправном состоянии.
- Если вы собираетесь тут же воспользоваться прибором, налейте воды в прозрачный бак для воды до максимальной отметки внутри бака - 1,2 л. Не наливайте воду выше или не ниже этой отметки.
- Для получения приятного запаха в помещении вы можете добавить в воду 2-3 капли ароматизатора, входящего в комплект.
- Поместите основную часть водяного фильтра обратно на свое место (в прозрачный бак).
- Убедитесь, что решетка воздухозаборника находится в основной части водяного фильтра. Если это не так, поместите ее туда. Закройте крышку бака для воды.
- Установите защищающий двигатель S-фильтр в предназначенный для него слот в основном корпусе пылесоса. Если S-фильтр не будет установлен, пылесос не сможет развить необходимую всасывающую мощность.
- Плотно зафиксируйте резервуар для воды с фильтром и решеткой воздухозаборника в основном корпусе.
- Для соединения шланга с основным корпусом прибора нажмите фиксирующие кнопки на конце шланга и вставьте его в отверстие в корпусе.



- **ВНИМАНИЕ:** никогда не используйте пылесос для уборки мокрого пола, в ванной комнате или туалете. Используйте пылесос только для сухой уборки.

V. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Соедините части прибора и подготовьте его к использованию.
- Выберите насадки в зависимости от предназначения и места уборки. Прикрепите их к шлангу или сначала прикрепите к шлангу удлинительные трубки, а затем подсоедините насадку к трубке.
- Для эффективной уборки используйте насадки в соответствии с их предназначением:
 - Основная щетка (пол-ковер) – для чистки ворсистых напольных покрытий, ковров и пр.
 - Наконечник для узких щелей - для уборки пыли, крошек и пр. в труднодоступных местах (например, под радиатором или шкафом).
 - Удлинительная трубка без насадок для удаления пыли, земли, опилок, крошек в труднодоступных местах

- Маленькая щетка - для чистки полов, книг, одежды, электроприборов, абжуров, мебели, занавесок и т.д.
- Круглая щетка - для чистки занавесей или сбора пыли.
- Мини турбо-щетка – для сбора волос, шерсти и перьев домашних питомцев с поверхности мягкой мебели и т.п.
- Включите прибор в розетку и нажмите кнопку включения.
- Вы можете увеличивать или уменьшать мощность всасывания, поворачивая регулятор всасывания вправо или влево.



- После окончания работы выключите прибор: нажмите на кнопку включения. Выньте штепсель из розетки и сверните шнур, нажав на кнопку смотки шнура. В некоторых моделях для сворачивания шнура достаточно придержать его и слегка потянуть.



ТУРБО-ЩЕТКА

Насадки в виде турбо-щеток состоят из турбины, взаимодействующей с всасываемым в пылесос воздухом, и соединенной с ней спиральной щеткой. Подаваемый в устройство воздух вращает турбину, которая в свою очередь вращает спиральную щетку. Вращаясь в двух направлениях, щетка собирает пыль.

VI. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой прибора обязательно вынимайте штепсель из розетки.
- После каждого использования выливайте воду из прозрачного бака для воды, очищайте и просушивайте его.
- По гигиеническим соображениям, а также в целях продления срока службы прибора, никогда не оставляйте в нем воду и грязь.



- Вытащите из пылесоса основную часть водяного фильтра. Водяной фильтр можно промыть теплым мыльным раствором или под струей проточной воды. Перед установкой в прибор промытого фильтра высушите его.
- Необходимо периодически проверять чистоту S-фильтра, расположенного под прозрачным резервуаром для воды. В случае загрязнения его нужно промыть теплой водой. Частота промывки фильтра зависит от частоты использования пылесоса, но по умолчанию промывать его необходимо не реже одного раза в месяц.
- Необходимо периодически проверять чистоту HEPA-фильтра. Приподнимите HEPA-фильтр, нажав на затвор, расположенный под фильтром. Снимите HEPA-фильтр и в случае необходимости промойте его теплой водой.
- Переносите прибор, держа его за основную ручку.
- Используйте только оригинальные части и насадки, это обеспечит эффективность уборки и максимально возможный срок службы прибора. Вы можете приобрести их в авторизованном центре технического обслуживания, а также у официальных дилеров.

ВНИМАНИЕ: Используйте пылесос только для сухой уборки.

ВНИМАНИЕ: В целях предупреждения опасных для жизни и здоровья ситуаций поврежденный сетевой шнур подлежит замене производителем или его уполномоченным дилером.

ВНИМАНИЕ: Гарантийный талон должен быть заверен у авторизованного дилера в день продажи (в талоне должна быть указана дата продажи и стоять печать дилерского центра).

ВНИМАНИЕ: Обращайтесь в наш авторизованный сервисный центр Арника в ...

Модель:

Arnica Bora 7000/ Bora 7000 Premium/ Elektra

Произведено в Турции

Завод изготовитель:

СЕНУР ЭлекТрик Моторлари, Явуз Бахар Сок. № 7

Бешикташ 34310 Стамбул-Турция

Сертификат соответствия ТС:

RU C-TR.AB29.B.05037

Импортер в России:

ООО «РМС ТРЕЙД», 190020, город Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала
дом 134-136-138, корпус 71

