

2. Вставить врезную часть замка в дверь.
3. Прикрепить её двумя шурупами (15) к торцовой плоскости двери.
4. Вставить в сквозное отверстие цилиндрический механизм (2), вращая бородок ключом, и закрепить его винтом (7).
5. Вставить с внутренней стороны стержень (3).
6. Перед монтажом ручки наружной модификаций 02 и 03, 05 установить вставки в квадратные отверстия накладки.
7. Установить наружную и внутреннюю накладки с ручками таким образом, чтобы после стягивания их винтами (8) стержень (3) и цилиндрический механизм (2) были строго перпендикулярны врезной части замка (1).
8. Перед монтажом запорной планки (14) в косяке сделать две выборки глубиной не менее полного вылета засова (25 мм) и защелки (15 мм) (рис.2).
9. Прикрепить к косяку двери запорную планку (14) шурупами (15) так, чтобы защелка и засов совпадали с отверстиями под них, а скос был направлен в сторону открывания двери.
10. После установки замка проверить его неоднократным запираем и отпиранием открытой двери. При тугом возврате ручек в горизонтальное положение, нужно ослабить винты (8) и сместить планки с ручками для исключения перекоса или зажима стержня (3).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Категорически запрещается прилагать большие усилия к ручке наружной при вводе 4-х бобышек в отверстия двери во избежание поломки планки.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

Прилагаемые к замку ключи соответствуют только одному замку. Ключ вынимается из замка только при вертикальном положении прорези в роторе цилиндрического механизма.

Перед отпиранием или запираем двери ключ должен быть вставлен в ротор до упора.

Защелка работает следующим образом: запираем происходит автоматически при закрывании двери, открывание снаружи и изнутри незафиксированной защелки производится поворотом ручек. Для запираем защелки изнутри (замок ЗВ 4-3.01) необходимо при закрытой двери нажать на внутреннюю ручку и повернуть ее вверх на 50° до упора и потянуть на себя. В этом положении дверь не открывается ключом, а открывается только изнутри обратным исполнением описанных приемов. При левостороннем открывании двери вращение ручек во всех описанных приемах обратное.

ВНИМАНИЕ! Защелка может быть выведена из строя, если захлопнуть с большим усилием дверь при выдвинутой и зафиксированной изнутри защелке. Не прилагайте больших усилий к ручкам во избежание их поломки.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу замка в течение 24 месяцев со дня продажи его торговыми организациями **при строгом соблюдении правил монтажа и эксплуатации.**

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ЗАМКА*

№	Наименование	Кол-во							
		01	02	03	04	05	06	07	08
1.	Врезная часть замка	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Механизм цилиндрический	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Ключ	4	4	4	4	4	4	4	4
4.	Ручка фалевая внутренняя с накладкой	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Ручка фалевая наружная с накладкой	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Винт М5х60	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Стержень	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт крепежный М5х(45...55)	4	2	2	4	2	4	2	2
9.	Запорная планка	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Шуруп М4х25	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Вставка	-	2	2	-	2	-	2	2
12.	Инструкция	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Коробка упаковочная	1	1	1	1	1	1	1	1

**Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию*

При покупке замка требуйте отметку даты продажи его торговой организацией.

Дата продажи

Дата выпуска: см. на упаковке.

« _____ » _____ 20__ г.

Штамп торговой организации

Адрес завода-изготовителя: Россия, 433504, Ульяновская обл., г.Димитровград, ул.Юнг Северного Флота, 2/7, ООО «Зенит-Авто» Тел. (84235) 6-43-09 ,4-25-14.

Почтовый адрес: Россия, 433501, г. Димитровград, а/я 820.