

Описание

Этот продукт в основном размещается в офисах, кухнях, гостиных, ванных комнатах и других местах для сбора мусора. Этот продукт также можно использовать в качестве ведра для хранения. Этот продукт оснащен интеллектуальным датчиком. Когда препятствие находится на расстоянии 20 см от крышки, крышка откроется автоматически. При отсутствии препятствий крышка автоматически закроется через 5 секунд.

Этот продукт имеет такие преимущества, как надежная работа, простота и удобство в использовании, низкое энергопотребление, защита от помех и красивый внешний вид.

Технические параметры:

Название: Умный сенсорный мусорный бак

Вес: 860 грамм

Материал: полипропилен АБС+ПП+электронные компоненты.

Ёмкость: 12л или 18л

Цвет: Белый, Черный, Тёмно-зеленый

Режим открывания: Автоматическое открытие

Источник питания: Высокопроизводительная литиевая батарея 500mAh 3,7v.

Инструкция по эксплуатации.

Подключите аккумуляторную батарею к разъему, питания который находится на обратной стороне крышки в отсеке для батарей. Установите аккумуляторную батарею в отсек для батареи и закройте его. Включите питание устройства кнопкой расположенной на крышке ведра. После включения питания подождите 5 секунд, и через пять секунд вы сможете использовать его в обычном режиме. При наличии препятствия перед сенсором крышка мусорного бака останется открытой. В противном случае он автоматически закроется через 5 секунд.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ ВЕРСИИ:

1. Откройте крышку аккумуляторного отсека и отсоедините аккумулятор. Подключите аккумулятор к USB-кабелю для зарядки после подключите USB-кабель к адаптеру зарядки (можно использовать адаптер для зарядки мобильного телефона с напряжением не более 5V на выходе).
2. Во время зарядки горит красный индикатор USB-кабеля.
3. Спустя 3-4 часа, красный индикатор зарядки погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ.

ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ USB-порт КОМПЬЮТЕРА ИЛИ АДАПТЕР ПИТАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 5V И ТОКОМ НЕ БОЛЕЕ 2A.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АДАПТЕР БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ С НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 5V.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внутренняя часть крышки этого продукта представляет собой точно настроенный электронно-механический узел.

Запрещается промывать водой, чтобы избежать повреждения внутренних цепей или короткого замыкания. Протирайте внутреннюю и внешнюю поверхности влажной тряпкой. Никогда не применяйте силу к крышке мусорного ведра, иначе это может привести к поломке механических частей.

Не применяйте силу к сенсорам на крышке бака, иначе это повлияет на их работу. Протирая сенсорный датчик используйте только мягкую ткань, во избежание появления царапин. Если вы не используете продукт в течение длительного времени нажмите и удерживайте кнопку выключения чтобы выключить продукт.

Комплектация:

Ведро для мусора 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1шт,

Зарядный кабель USB-DC 1шт,

Литиевая батарея 14500 1 шт.