

Weissgauff

WMG 375 PB Force Power

**МЯСОРУБКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

Руководство пользователя



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ГОД ГАРАНТИИ**

Регистрируйся и получай
12 месяцев дополнительной
гарантии



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Weissgauff. Мы создали свои продукты с учетом высоких стандартов качества, функциональности и дизайна.

Узнать больше о компании Weissgauff, а также получить консультацию специалистов можно на сайте www.weissgauff.ru.

Интернет-магазин Weissgauff:

Москва +7 (495) 108-53-86
Санкт-Петербург +7 (812) 309-35-77
Краснодар +7 (861) 210-06-31.



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

© Weissgauff. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ	7
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	8
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМОВ	9
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
ПОРЯДОК СБОРКИ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯСОРУБКИ	10
ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА С ПРИБОРОМ	14
ЧИСТКА И УХОД	15
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	15
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	16
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	17
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ	19

Мы очень заботимся о вашей безопасности. Прежде, чем начать использовать прибор, пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя. Будьте осторожны и внимательны при работе с устройством. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любые действия, не соответствующие инструкциям, могут вызвать повреждения устройства, а также привести к возможным травмам или несчастным случаям.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты и неполадки, возникшие при домашнем использовании. Любое повреждение или поломка, возникшие из-за несоблюдения настоящих инструкций, не подпадают под действие гарантии.

Перед каждым использованием прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, сетевого шнура или вилки ни в коем случае не используйте прибор и не включайте в розетку.

Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях промышленной эксплуатации.

Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением правил надлежащей эксплуатации изделия.

В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.



Не используйте прибор вне помещений. Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьёзным повреждениям.

Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. Номинальное рабочее напряжение прибора указано в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.

Допускается использовать удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля удлинителя.

Не ставьте прибор рядом с источником тепла, а также в зоне попадания прямых солнечных лучей, так как корпус прибора может быть повреждён.



Запрещается протягивать шнур электропитания вблизи источников тепла и в дверных проёмах. Шнур не должен соприкасаться с любыми влажными или скользкими поверхностями, а также острыми краями. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

Свисающие шнуры могут быть причиной несчастных случаев, особенно, если за шнур потянули дети. Рекомендуется ставить прибор на рабочей поверхности как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.



Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электрическим током. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Устанавливайте прибор только на ровные и сухие поверхности, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства. Не устанавливайте прибор на мягкие поверхности.



Запрещается переносить прибор, держа его за сетевой провод.

Не перемещайте включенный прибор.

Не прикасайтесь к вращающимся частям прибора. Всегда дожидайтесь полной остановки вращения шнека перед тем, как приступить к снятию, замене и очистке. Во время работы прибора не опускайте в загрузочное отверстие посторонние предметы, в том числе столовые приборы и кухонные принадлежности.



Запрещается проталкивать продукт в загрузочное отверстие руками. Используйте для этого специальный толкатель, входящий в комплект поставки.

Не снимайте блок мясорубки в процессе работы прибора.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Перед очисткой прибора обязательно проверьте, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



Запрещается погружать корпус прибора в воду и под струю воды.

По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте прибор от сети. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

Не используйте абразивные губки и агрессивные химические средства для очистки устройства.

Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения, шнур питания, вилку и панель управления.

Не используйте прибор при наличии явных неисправностей в работе.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Упаковочные материалы (плёнка, пенопласт и т. д.) опасны для детей. Опасность удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.



Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию.

Любое вмешательство, кроме чистки и повседневного ухода, которые может выполнять пользователь, должно осуществляться специалистами авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



Запрещается эксплуатировать прибор при любых неисправностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	мясорубка электрическая	Защита от перегрузки	есть
Товарный знак	Weissgauff	Количество перфорированных дисков для приготовления фарша	2
Модель	WMG 375 PB Force Power	Диаметр отверстий в дисках для фарша	5 мм и 7 мм
Напряжение	220–240 В~, 50–60 Гц	Материал ножа / перфорированных дисков	нержавеющая сталь
Номинальная мощность	350 Вт	Материал шнека	силумин
Максимальная мощность	1500 Вт	Насадка для приготовления колбасок	есть
Защита от поражения электротоком	класс II	Насадка для шинковки	есть
Тип двигателя переменного тока	АС	Насадка для приготовления кеббе	есть
Тип управления	механический	Нескользящие ножки	есть
Материал корпуса	пластик	Уровень шума	до 75 дБ
Материал загрузочного лотка	пластик	Максимальная высота посуды	190 мм
Производительность	до 2 кг/мин	Габаритные размеры в полной сборке (Ш × В × Г)	300 × 295 × 160 мм
Количество скоростей	1	Вес нетто	2,9 кг
Функция реверса	есть	Длина шнура электропитания	1 м
Защита от перегрева	есть		


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок	1 шт.	Блок овощерезки	1 шт.
Блок мясорубки	1 шт.	Толкатель овощерезки	1 шт.
Шнек мясорубки	1 шт.	Крупная тёрка	1 шт.
Нож мясорубки	1 шт.	Мелкая тёрка	1 шт.
Перфорированные диски	2 шт.	Шинковка	1 шт.
Загрузочный лоток	1 шт.	Пресс для котлет	1 шт.
Толкатель	1 шт.	Руководство по эксплуатации	1 шт.
Насадка для приготовления кеббе	1 шт.	Гарантийный талон	1 шт.
Насадка для приготовления колбасок	1 шт.		

Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Кнопка снятия насадок
2. Отсек для хранения насадок
3. Место крепления насадок
4. Основной блок
5. Переключатель режимов
6. Тёрка-шинковка
7. Мелкая тёрка
8. Крупная тёрка
9. Блок овощерезки
10. Толкатель овощерезки
11. Пресс для котлет
12. Насадка для приготовления колбасок
13. Насадка для приготовления кеббе
14. Фиксирующее кольцо мясорубки
15. Перфорированный диск со средними отверстиями
16. Перфорированный диск с крупными отверстиями
17. Нож мясорубки
18. Шнек мясорубки
19. Толкатель блока мясорубки
20. Лоток блока мясорубки
21. Блок мясорубки



УСТРОЙСТВО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМОВ

1. Положение «РЕВЕРС»
2. Положение «ВЫКЛЮЧЕНО»
3. Положение «ВКЛЮЧЕНО»
4. Указатель положения переключателя



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все элементы упаковки, принадлежности и наклейки, находящиеся как снаружи, так и внутри прибора.



Не снимайте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и заводскую табличку с серийным номером изделия на корпусе устройства.

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре примерно 2-3 часа перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Съёмные детали промойте проточной водой с использованием мягких средств для мытья посуды. Тщательно просушите все элементы перед сборкой и подключением прибора к электросети.

Установите прибор на ровную твёрдую сухую горизонтальную поверхность. Полностью размотайте электрошнур. При необходимости допускается использование удлинителя подходящей мощности (не менее 2,5 кВт).



Перед первым использованием нового прибора обязательно произведите очистку всех съёмных элементов прибора. Следуйте рекомендациям в разделе «ЧИСТКА И УХОД».

ПОРЯДОК СБОРКИ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯСОРУБКИ

БЛОК МЯСОРУБКИ


1. Нажмите на кнопку снятия блока насадок.
2. Установите блок мясорубки на основной блок. Для этого установите блок мясорубки на место крепления насадок, отпустите кнопку насадок и поверните блок мясорубки против часовой стрелки до щелчка.
3. Установите шнек мясорубки в блок мясорубки.
4. Установите нож мясорубки на шнек. Лезвия должны быть направлены наружу.
5. Установите перфорированный диск на шнек.
6. Закрутите фиксирующее кольцо на блок мясорубки по часовой стрелке до упора.
7. Установите на горловину блока мясорубки лоток и толкатель в загрузочное отверстие.

Мясорубка предназначена только для работы с мясом, а также небольшим количеством овощей и хлеба. Нарезайте продукты небольшими кубиками и загружайте в отверстие по одному. Не пытайтесь с усилием проталкивать продукты через горловину мясорубки. Если продукт застрял, то снимите блок мясорубки и полностью очистите его. Попробуйте использовать функцию реверса, если плотная масса продуктов скопилась на выходе и мешает нормальной работе прибора.



Обязательно удаляйте из мяса кости и крупные жилы.

Порядок сборки блока мясорубки представлен на схеме.




НАСАДКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КЕББЕ

1. Нажмите на кнопку снятия насадок.
2. Установите блок мясорубки на основной блок. Для этого установите блок мясорубки на место крепления насадок, отпустите кнопку насадок и поверните блок мясорубки против часовой стрелки до щелчка.
3. Установите шнек мясорубки в блок мясорубки.
4. Установите насадку для приготовления кеббе.
5. Закрутите фиксирующее кольцо на блок мясорубки по часовой стрелке до упора.
6. Установите на горловину блока мясорубки лоток и толкатель в загрузочное отверстие.



Обратите внимание, для приготовления кеббе используется уже готовый фарш. С данной насадкой не используются нож и перфорированные диски.


Порядок сборки блока мясорубки с насадкой для кеббе представлен на схеме.



НАСАДКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОЛБАСОК

1. Нажмите на кнопку снятия насадок.
2. Установите блок мясорубки на основной блок. Для этого установите блок мясорубки на место крепления насадок, отпустите кнопку снятия насадок и поверните блок мясорубки против часовой стрелки до щелчка.
3. Установите шнек мясорубки в блок мясорубки.
4. Установите нож мясорубки на шнек. Лезвия должны быть направлены наружу.
5. Установите перфорированный диск на шнек.
6. Установите насадку для приготовления колбасок.
7. Закрутите фиксирующее кольцо на блок мясорубки по часовой стрелке до упора.
8. Установите на горловину блока мясорубки лоток и толкатель в загрузочное отверстие.


Порядок сборки блока мясорубки с насадкой для колбасок представлен на схеме.



БЛОК ОВОЩЕРЕЗКИ

1. Нажмите на кнопку снятия насадок.
2. Установите блок овощерезки на основной блок. Для этого установите блок овощерезки на место крепления насадок, отпустите кнопку снятия насадок и поверните блок овощерезки против часовой стрелки до щелчка.
3. Установите одну из насадок овощерезки — крупную или мелкую тёрку, либо тёрку-шинковку.
4. Установите толкатель в загрузочное отверстие овощерезки.

Порядок сборки блока овощерезки представлен на схеме.



ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА С ПРИБОРОМ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Не используйте прибор непрерывно более 10 минут. Рекомендуется делать перерывы по 30 минут между включениями.

Начиная работу, включайте мясорубку на первой скорости и при необходимости увеличивайте её.

В процессе работы периодически производите очистку от намотавшихся жил в мясорубке.

Не забывайте устанавливать ёмкость под блок мясорубки.



Запрещено перерабатывать замороженные продукты.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

1. Подключите прибор к электросети после сборки и установки выбранной насадки на основной блок.
2. Переведите переключатель режимов в положение «ВКЛЮЧЕНО».
3. Произведите обработку продуктов.
4. Чтобы остановить работу прибора, переведите переключатель режимов в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».

ФУНКЦИЯ РЕВЕРСА

Воспользуйтесь этой функцией, если во время работы в блоке мясорубке скапливается много жидкости, намотались жилы на шнек или плотная масса продуктов препятствует выходу жидкости.

Во время работы прибора переведите переключатель режимов в положение «ВКЛЮЧЕНО». Дождитесь полной остановки шнека, а затем переведите переключатель режимов в положение «РЕВЕРС» и удерживайте его. Включится обратный ход шнека.

Чтобы вернуть мясорубку в обычный режим работы, отпустите переключатель режимов. Он автоматически вернётся в положение «ВЫКЛЮЧЕНО», дождитесь полной остановки шнека, а затем переведите переключатель режимов в положение «ВКЛЮЧЕНО».

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Прибор оснащён системами защиты от перегрузки и перегрева.

Если во время работы прибора вращение шнека остановилось, то отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть. При необходимости очистите прибор от продуктов. В течении 30 минут прибор остынет и будет снова готов к работе.

В случае наматывания жил на шнек или попадания кости вместе с мясом сработает защита от перегрузки. В этом случае отключите прибор от сети, переведите переключатель режимов в положение «ВЫКЛЮЧЕНО», снимите блок мясорубки, очистите его от застрявших продуктов. В течении 5–10 минут система защиты восстановится и прибор будет готов к продолжению работы.

ЧИСТКА И УХОД

Перед тем, как приступить к очистке прибора, убедитесь, что мясорубка не находится в процессе работы и отключена от сети.

Очищайте все детали сразу после окончания использования. Промывайте детали под проточной водой, используя мягкие моющие средства для посуды.

Корпус прибора протирайте влажной тряпкой.



Запрещено мыть блок мясорубки, нож, перфорированные диски и шнек в посудомоечной машине, так как щелочной состав средств для посудомойки может испортить внешний вид изделий.

Запрещается погружать прибор, шнур электропитания и штепсель в воду или помещать их под струю воды.

Запрещается при очистке прибора использовать грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Недопустимо использовать любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки.

Перед повторным использованием прибора убедитесь, что все электрические контакты совершенно сухие.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Прибор следует хранить в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении не подвергайте прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Мясорубка остановилась во время работы.	Сработала защита от перегрева.	Остановите работу и дайте прибору полностью остыть. Примерно через 1 час прибор будет снова готов к работе.
	Сработала защита от перегрузки.	Остановите работу, после чего снимите блок мясорубки и очистите от застрявших продуктов. Далее соберите прибор в обратном порядке и продолжите работу.
Появился посторонний запах.	Запах исходит от нового прибора и технической смазки.	Через несколько использований запах выветрится.
	Двигатель перегружен.	Уменьшите скорость работы, чтобы снизить нагрузку на двигатель. Нарезайте продукт на небольшие кубики. Увеличьте интервалы при закладке продуктов в горловину.
Прибор не включается.	Отсутствует электропитание.	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке.
	Прибор не подключен к розетке.	Проверьте подключение шнура электропитания к розетке и к прибору.

Если самостоятельно не удалось устранить неисправность, обратитесь в службу поддержки или в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных (авторизованных) сервисных центров.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена чеком или печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия в том числе на антипригарное покрытие. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

Истёк Гарантийный срок.

Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.

Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, по причине нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия.

Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, независящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.

Нарушение правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.

Любые случаи механического повреждения вследствие небрежного обращения: деформации, трещины, следы ударов, сколы, вмятины, замятия, тепловые повреждения, повреждение электрического шнура и др., полученные при эксплуатации изделия.

Несоблюдение правил эксплуатации согласно прилагаемому руководству.

Попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.

Имеются следы сторонней модификации, ремонта лицами, не имеющими соответствующей квалификации и не уполномоченными для проведения таких работ.

Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев, срок службы прибора составляет 3 года.

Вы можете получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, зарегистрировавшись на нашем сайте по ссылке: www.weissgauff.ru/warranty.

Срок службы изделия и срок действия гарантии на него исчисляются со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

В случаях если дату продажи определить невозможно, то срок службы изделия и гарантийный период исчисляются с даты изготовления изделия.

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й — год выпуска устройства.

X	X	X	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства

2 — год производства

3 — серийный номер модели



www.weissgauff.ru

Made in China

WMG 375 PB Force Power UM, v2