

Инструкция по эксплуатации беспроводного звонка GARIN® BRA-220V

Беспроводной звонок – это средство связи с широкими возможностями и множеством областей применения:

1. В городской квартире и общежитии. Если у вас нет стационарного звонка и не хочется тратить время, деньги и силы, чтобы сверлить стены и прокладывать провода, установите беспроводной звонок за 1 минуту!
2. На даче. Сделайте свой загородный дом максимально комфортным, установив звонок, так же, как в городской квартире.
3. Для детей. Если дети пока не достают до звонка, очень кстати придется специальный детский звонок, расположенный на уровне их роста.
4. Для подростков. Теперь не просто отдельная комната, но свой звонок в комнату.
5. Как средство связи. Используйте его для дозвона до сотрудников в офисе или вызова работников на небольших предприятиях, таких как автосервисе, ателье и др.
6. Как игрушка. А почему нет? Будет весело!
7. В магазинах. Нужна помощь консультанта – нажмите на кнопку вызова.
8. Не нравится мелодия вашего звонка? Поменяйте! На ваш выбор 36 мелодий:

1 - Динг-донг	10 - Ритм дождя	19 - Восходящая звезда	28 - Silver Cloud In A Moon Night
2 - Колокола Вестминстера	11 - Лондонский мост	20 - С Днем Рождения!	29 - В город приезжает Санта-Клаус
3 - Для Алисы	12 - Колобельная	21 - Jingle bells	30 - Лебединое озеро
4 - Memory	13 - 10 Indian	22 - Blue love	31 - Throw handkerchief
5 - Динг-донг (2 раза)	14 - Oh Susanna	23 - Starry sky	32 - Club Remix
6 - Турецкий марш	15 - Ballade Four Adeline	24 - ainbow younger sister	33 - Ode to Joy
7 - Shaved ice march	16 - Snail and Oriole	25 - Childhood days	34 - Mary Had a Little Lamb
8 - Остров Капри	17 - История любви	26 - Давным давно	35 - Подмосковные вечера
9 - Cuckoo Sing	18 - Динг-донг (3 раза)	27 - Osmanthus blooming in August	36 - Вальс

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Звонок состоит из передающей части (кнопки вызова) и приемной части (динамика).

Кнопка вызова работает от элемента питания 23А (в комплекте). Приемная часть оснащена динамиком, работает от сети 220В.

1. Вставьте элементы питания в кнопку вызова.
2. Установите кнопку вызова в нужном месте – см. «Советы по установке». Для крепления воспользуйтесь двусторонней клейкой лентой или шурупами из набора в комплекте.
3. Установите мелодию динамика. Положите динамик в удобное место или носите с собой.

Выбор мелодии:

1. Для того чтобы выбрать мелодию звонка, поставьте переключатель в режим «II». Переключатель в режиме «II» означает проигрывание всех мелодий по очереди.
2. Нажимайте на кнопку вызова до тех пор пока не выберете понравившуюся мелодию.
3. После выбора мелодии переведите переключатель в режим «I». Вы установили на звонок эту мелодию. Если вы отключите динамик от питания, все настройки будут сброшены.

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

1. Нахождение радиоволн влияет наличие между передающей и приемной частями железобетонных и металлических препятствий. Не устанавливайте кнопку вызова непосредственно на металлической поверхности (например, двери).
2. На качество работы беспроводного звонка может оказывать влияние наличие радиопомех близких или совпадающих по частоте с частотой работы звонка.
3. При установке кнопки вызова на улице, убедитесь, что обеспечена достаточная защита от влаги и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность действия: 100м

Частота: 433МГц

Питание: кнопка вызова – элемент питания типа 23А, 1 шт. (в комплекте);

динамик – 220-240В 50/60Гц

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Берегите обе части звонка от повышенной влажности и попадания воды.
2. Не подвергайте кнопку вызова воздействию прямых солнечных лучей.

Сделано для GARIN® в Китае.

www.garin-tm.ru

Уполномоченная организация: ООО «Источник Бэттэрис», Россия, 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, оф. 446
 Производитель: «Шэньчжэнь ДжейБиБи Электроник ЭмЭфДжи Ко., Лтд», Шэньчжэнь Роуд, Шэньчжэнь Виллидж, ХэнГан Таун, Шэньчжэнь, Китай
 Импортёр: ООО «ВиЭМАЙ Трейд», 111123, Россия, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, оф. 473

Гарантийный талон



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэттэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись продавца:		

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.