



PURITY PUMP CO., LTD

Dongqiao Village, Daxi Town, Wenling City, Zhejiang, China. Tel: +86 576 86349188 Fax: +86 576 89687266 www.cnpurity.com cnpurity@hotmail.com



- Operating and maintenance manual
Manuale d'istruzione all'uso e alla manutenzione
Manual de instrucciones de empleo y manutención
Manuel d'utilisation et d'entretien
Bedienungsanleitung
Kullanım ve Bakım kılavuzu
Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию
كتاب التعليمات للاستعمال والصيانة

www.cnpurity.com



PUMPS / BOMBAS

- Operating and maintenance manual 1-4
Manuale d'istruzione all'uso e alla manutenzione 5-8
Manual de instrucciones de empleo y manutención 9-12
Manuel d'utilisation et d'entretien 13-16
Bedienungsanleitung 17-20
Kullanım ve Bakım kılavuzu 21-24
Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию 25-28
كتاب التعليمات للاستعمال والصيانة 29-32

Life from purity

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ХРАНИТСЯ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
3.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
4.1 ТРАНСПОРТИРОВКА
4.2 ХРАНЕНИЕ

Пользователь обязан соблюдать все местные требования в правилах техники безопасности. Также он обязан учитывать технические характеристики изделия.
Во время ремонта и сервисного обслуживания изделия повреждение имущества в результате случайного запуска изделия.

5. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВНИМАНИЕ
Монтаж должен производить квалифицированный инженер.
Извлечь насос из упаковки. Поднять и открыть насос подводящими трубопроводами механизмами с соблюдением ТБ.
Использовать металлические или местные пластиковые трубы во избежание их смещения из-за давления на асосах.

7. НАПОЛНЕНИЕ НАСОСА
ВНИМАНИЕ
Не включать насос до установления его на место в окончательном положении для эксплуатации и пока клеммная колодка не закрыта полностью.
Насос и всасывающая линия должны быть наполнены водой. Как указано выше, работа насоса без воды неизбежно приводит к серьезным повреждениям шараго ряда внутренних частей насоса.

8. ПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ НАСОС С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ БЕЗ ВОДЫ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ВНУТРЕННИХ КОМПОНЕНТОВ.
1.2 ПОРЯДОК ЗАПУСКА
После того, как оборудование подключено к электривводу и водоснабжению и наполнено водой, перед началом работы проверить направление вращения.

10. УТИЛИЗАЦИЯ
При утилизации изделия соблюдать местные нормы и правила утилизации и не оставлять внутри насоса рабочие жидкости.
8.2 РАБОТА
Включите насос при закрытом запорном клапане насосной линии, затем постепенно открыть клапан. Насос должен работать тихо и равномерно.
11. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ
Приказ поломка Убедиться, что поплавок находится на уровне отметки 0 (0 ВКЛ.).
Срывание защиты от перегрева (однофазное исполнение) Она отключается автоматически (только однофазный).

12. ЗАМЕНА САЛИНКА ВАЛА
Для ремонта заказывать оригинальные запасные части через наших продавцов и минимейн поставщиков.
1.2 ЗАМЕНА САЛИНКА ВАЛА
После того, как оборудование подключено к электривводу и водоснабжению и наполнено водой, перед началом работы проверить направление вращения.

Table with 3 columns: ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНА, РЕШЕНИЕ. Rows include: Недостаточный поток/перегрев, падение уровня воды, неправильное направление вращения, неконтролируемое давление, выделение напряжения, повреждение трубки, переключение насоса, остановка насоса, повреждение трубки, повреждение двигателя.



Life from purity