



Руководство пользователя

Акустическая система 2.0

Модели:

**Disco 140, Disco 140,
Disco 160, Disco 170, Disco 120,
Disco 150, Disco 180, Disco 130,
Tango 230, Tango 314, Tango 312**

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для воспроизведения звука.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Выходная мощность	Диапазон частот	Питание	P/N
Disco 120	2x3Вт (6Вт RMS)	100-20000Гц	USB	EX287054RUS
Disco 130	2x3Вт (6Вт RMS)	100-20000Гц	USB	EX287060RUS
Disco 140	2x3Вт (6Вт RMS)	100-20000Гц	USB	EX287057RUS*
Disco 140	2x3Вт (6Вт RMS)	100-20000Гц	USB	EX289920RUS*
Disco 150	2x3Вт (6Вт RMS)	100-20000Гц	USB	EX287051RUS
Disco 160	2x3Вт (6Вт RMS)	100-20000Гц	USB	EX287050RUS
Disco 170	2x3Вт (6Вт RMS)	100-20000Гц	USB	EX287052RUS
Disco 180	2x3Вт (6Вт RMS)	100-20000Гц	USB	EX287053RUS
Tango 230	2x3Вт (6Вт RMS)	80-20000Гц	USB	EX287056RUS
Tango 312	2x3Вт (6Вт RMS)	80-20000Гц	USB	EX287058RUS
Tango 314	2x3Вт (6Вт RMS)	80-20000Гц	USB	EX287059RUS

*Модель Disco 140, P/N EX287057RUS, цвет - черный.

Модель Disco 140, P/N EX289920RUS, цвет - красный.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Подключите USB-кабель и аудио кабель к соответствующим разъемам на задней панели корпуса компьютера.
3. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса и кабелей. Если изделие повреждено, обратитесь к продавцу.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Используйте товар только по прямому назначению.
2. Храните устройство в сухом месте. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь его.
3. Если перед началом эксплуатации акустическая система хранилась при отрицательных температурах, то ее следует выдержать при комнатной температуре не менее трех часов.
4. Не разбирайте акустическую систему. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.
5. Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.
6. Утилизация изделия по завершении срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.
7. Храните в недоступном для детей месте.
8. Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам.
9. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
10. Используйте устройство при комнатной температуре.
11. Избегайте контакта с источниками огня.
12. Убедитесь, что вокруг акустической системы достаточно свободного пространства для вентиляции.
13. Перед очисткой отсоедините устройство. Не используйте растворители, разбавители для красок, моющие средства и т. д. для очистки поверхности устройства; протирайте его мягкой влажной тканью. Затем дайте продукту полностью высохнуть.
14. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что соответствующий порт компьютера исправен. Попробуйте использовать другой порт.
3. Если изделие не функционирует, обратитесь к продавцу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com

Дата изготовления указана в серийном номере: EX56166MMYYYY#####, где MM- месяц, YYYY – год.



Сделано в Китае
Designed by ExeGate Ltd.
© 2019 ExeGate Ltd. All rights reserved.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист,
Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru