

фарлайт

Ультразвуковой водонепроницаемый браслет-отпугиватель насекомых (7 режимов) с подсветкой IP65 Фарлайт РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Ультразвуковой водонепроницаемый браслет-отпугиватель насекомых (7 режимов) с подсветкой IP65 Фарлайт – современное экологически безопасное средство по борьбе с москитами, мошкой, мотыльками и другими летающими видами насекомых. Браслет – экологичное средство, выбирайте режим, при котором насекомые не подлетают к Вам. Встроенный источник света дополнительно отпугивает насекомых. Имеет три уровня яркости. В антимоскитном браслете не используются вредные для человека и домашних животных вещества.



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 7 режимов работы – семь вариантов ультразвука. Выберите наиболее подходящий для вашего случая;
- встроенный источник света дополнительно отпугивает насекомых;
- водонепроницаемый;
- сенсорная панель управления.

Режим фонаря:	Параметры
Режим	
Рабочее время после полной зарядки	>5 дней
Входящее напряжение/ток	5 В/50 мА
Полное время зарядки через USB кабель	Примерно 3 часа
Батарея	3,7 В/100 мА*ч
Размер	262x30x15,5 мм

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение питания:

Нажмите и удерживайте выключатель напротив ультразвукового модуля в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Индикатор загорится.

Изменение режима:

Меняйте путем нажатия на сенсорный выключатель.

Выключение:

Нажмите и удерживайте сенсорный выключатель, индикатор мигнет три раза.

Чтобы включить фонарик, нажмите кнопку выключателя напротив фонарика и удерживайте для включения света.

Яркость свечения меняйте однократным нажатием кнопки выключения фонарика.

Чтобы выключить подсветку, удерживайте кнопку до выключения подсветки.

Заряд устройства:

Кабель Туре-С подключается к адаптеру переменного тока, ПК и т. д., индикатор зарядки светится красным при входной зарядке, при полном заряде цвет меняется на зеленый.

Предостережения:

- Продукт не является игрушкой, содержит мелкие детали, не подходит для детей до 5 лет.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений.

4. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 5.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвешивайте изделие воздействию огня, не погружайте в воду.
- 5.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
- 5.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.
- 5.4. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Браслет не работает:

- проверьте, заряжен ли прибор;
- убедитесь в работоспособности браслета.

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджоу Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Дзеянг провинс, Саньмэнь коунти, Хайюу стрит, Вунгон роад, билдинг Б, №19, рум 2118
Импортёр	Информация об импортёре указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

8.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца