

Руководство по эксплуатации

Насос ручной для бензина Petroll JS-32 (TS-33)

Технические характеристики:

Тип жидкости: бензин, дизель, керосин, моторные масла (вязкость до SAE90)

Производительность: 30 л/мин

Высота всасывания: 1,5 м.

Максимальное давление на выходе: 0,05 МПа (0,5 атм)

Температура эксплуатации: -20...+40 °С

Тип емкости: бочка 60, 200 л.

Резьбовое отверстие: 50 мм (2")

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием прикрутить насос к трубе и изогнутому сливу, вставить собранный насос до упора через отверстие в пробке бочки. Далее зафиксировать трубу в отверстии бочки с помощью прилагаемого фиксатора. Вращать рукоятку до появления из слива перекачиваемой жидкости. Насос готов к работе.

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Собрать насос, используя для уплотнения резьбы фум-ленту. При неполном уплотнении резьбы насос может не работать полностью или не выдавать заявленную производительность. Адаптер для бочки одевается на колено всасывающего патрубка согласно высоте бочки.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности работ запрещается:

- производить работы по устранению неисправностей на установленном в бочку насосе;
- использовать насос для перекачивания жидкостей, не указанных в паспорте;
- к обслуживанию насоса допускается персонал, изучивший его устройство и правила техники безопасности;
- при работе с горючими и токсичными веществами необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности и производственной гигиены.

ВНИМАНИЕ!

Емкости с легковоспламеняющимися жидкостями должны быть заземлены, а переносные контейнеры (канистры), в которые перекачивается жидкость, связаны с этими емкостями электрическими проводами, чтобы предотвратить опасность взрыва при накоплении статического электричества.

Контактная информация

ООО «Петролл»

Тел.: +7 (495) 980-65-51, +7 (800) 200-65-21 (бесплатно по России)

E-mail: info@petroll.ru

petroll.ru /personalazs.ru

