

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Наличия видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МУХОБОЙКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ФОНАРИКОМ



70-0420-F

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Электрическая мухобойка (далее «мухобойка», «устройство») предназначена для уничтожения летающих насекомых малым разрядом электрического тока, безопасным для человека и животных. Мухобойка выполнена в форме маленькой ракетки для бадминтона.

При нажатии на кнопку, расположенную на рукоятке, во внутренней сетке возникает малый разряд тока. При контакте с сеткой насекомое получает смертельный удар током.

Благодаря большой контактной сетке насекомых легко ловить. Мухобойка не оставляет кровавых пятен на стенах, потолке и шторах. Устройство не выделяет вредных веществ и не имеет специфического запаха. Устройство могут использовать аллергики.

Встроенный аккумулятор емкостью 1200 мАч выдерживает не менее 1000 циклов зарядки и позволяет использовать мухобойку до 10 часов без подзарядки.

Фонарик на рукоятке мухобойки позволяет использовать устройство в темное время суток. Специальный трехпозиционный переключатель на корпусе (ВЫКЛ/ВКЛ/ВКЛ + фонарик) делает мухобойку более безопасной по сравнению с аналогами.

Мухобойка упакована в специальный чехол из плотного полиэтилена с молнией, благодаря чему мухобойка удобна в хранении.



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мухобойка — 1 шт.
- Шнур питания USB Type-C — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип питания	USB Type-C, 5 В
Принцип работы	Токопроводящий электрод
Тип источника питания	Встроенный аккумулятор 1200 мАч, 3,6 В
Мощность	2-3 Вт
Степень защиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Цвет	Цвет: Белый
Материал	Пластик
Источник питания в комплекте	Да
Размер (ДхШхВ)	550х220х37 мм
Вес	342 г

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Перед первым использованием электрическую мухобойку необходимо заряжать в течение 3-5 часов.
3. Установите переключатель из положения «OFF» в положение «» или «». От выбранного режима зависит работа встроенного в устройство LED-фонарика.
4. Нажмите на крупную кнопку на рукоятке и удерживайте ее.

**ВНИМАНИЕ!** Напряжение мгновенно поступит на центральную сетку устройства, наружные сетки являются защитными.

5. Ударьте насекомое таким образом, чтобы оно попало в металлическую сетку.
6. Отпустите крупную кнопку.
7. Установите переключатель в положение «OFF».

**ВНИМАНИЕ!** Наружная сетка является защитной! Ток подается на внутреннюю сетку.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте детей к эксплуатации устройства. Прибор не является игрушкой.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется.
- Не прикасайтесь к металлической сетке, когда нажимаете на кнопку.
- Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Не применяйте устройство на домашних животных.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте его во время дождя.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

## ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.