

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|--------------------------------|--|
| Наименование товара | |
| Модель (артикул производителя) | |
| Место продажи | |
| Дата продажи | |
| Печать и подпись продавца | |
| Подпись покупателя | |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации, транспортировки, хранения имер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Наличия видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТПУГИВАТЕЛЬ ПТИЦ И ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ



71-0089-F

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Садовый отпугиватель (далее «отпугиватель», «устройство») предназначен для защиты урожая от птиц и некрупных млекопитающих, которые реагируют на движения и шум. В комплектацию входит яркая бабочка, которая не только отпугивает птиц и млекопитающих, но и используется как дополнительный декоративный элемент на участке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отпугиватель птиц и других животных на солнечной панели (butterfly):
 - Корпус устройства – 1 шт.
 - Элемент с декоративной бабочкой – 1 шт.
 - Стержень – 3 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Принцип работы | Механический |
| Тип источника питания | Встроенный аккумулятор Ni-MH 600 мАч, 1,2 В |
| Мощность | 0,1 Вт |
| С солнечной панелью | Да |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Цвет | Зеленый |
| Материал | Пластик |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Размер (ДхШхВ) | 70х70х400 мм |
| Вес | 105 г |

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. В очень твердом грунте заранее сделайте отверстие под отпугиватель.
3. При установке отпугивателя не используйте молоток и не прилагайте чрезмерное усилие, чтобы не повредить устройство.
4. При установке отпугивателя убедитесь, что выбранное место достаточно освещается солнечным светом. Не устанавливайте устройство под кронами деревьев, кустарниками и т. д.
5. Присоедините к верхней части корпуса устройства элемент с декоративной бабочкой.
6. В отверстие, расположенное на нижней части корпуса, установите стержни. При необходимости можно регулировать высоту устройства, устанавливая большее или меньшее количество стержней. Всего стержней – 3 шт.

7. Выберите подходящее для установки место и аккуратно воткните стержень устройства в землю.
8. Переведите переключатель на нижней части корпуса в положение «ON», чтобы включить отпугиватель.
9. При первом включении встроенная перезаряжаемая батарея может быть разряжена. Для ее зарядки оставьте устройство на 3-4 часа под ярким солнечным светом.
10. При необходимости извлеките встроенную перезаряжаемую батарею из устройства и установите батарейку типа ААА – 1 шт.
11. Устройство начнет вращать элемент «бабочка» и издавать шум, тем самым отпугивая животных и птиц.
12. Перед извлечением из земли выключите отпугиватель, переведя переключатель в положение «OFF». **ВНИМАНИЕ!** При загрязнении солнечной панели снижается эффективность зарядки батареи питания. Периодически протирайте солнечную панель мягкой влажной тканью для удаления грязи и пыли.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте для очистки растворители и абразивные вещества. Рекомендуется убирать устройство при таких погодных условиях, как дождь, град, наводнение или снег.
- Хранить в недоступном для детей месте. Прибор не является игрушкой!
- Если в результате затопления водой устройство перестало работать, отключите его, извлеките из земли и оставьте в помещении до полного высыхания.
- Не используйте вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.