

ИНСТРУКЦИЯ

Корпус фильтра для холодной воды

Прозрачный и синий, типоразмеры 5SL и 10SL

Артикул производителя:

344 | 345 | 424 | 444 | 445 | 448 | 972 | 984

Модели и исполнения

Арт.	Наименование	Типоразмер	Резьба	Цвет стакана
424	Корпус прозрачный 5SL, одинарный	5SL (5"×2½")	1/2"	Прозрачный
448	Корпус прозрачный 5SL, одинарный	5SL (5"×2½")	3/4"	Прозрачный
344	Корпус синий 10SL, одинарный	10SL (10"×2½")	1/2"	Синий
345	Корпус синий 10SL, одинарный	10SL (10"×2½")	3/4"	Синий
444	Корпус прозрачный 10SL, одинарный	10SL (10"×2½")	1/2"	Прозрачный
445	Корпус прозрачный 10SL, одинарный	10SL (10"×2½")	3/4"	Прозрачный
972	Корпус прозрачный 10SL, одинарный	10SL (10"×2½")	1"	Прозрачный
984	Корпус прозрачный 10SL, двойной	10SL (10"×2½")	1/2"	Прозрачный

Назначение

Корпус предназначен для установки сменных картриджей стандарта 5SL или 10SL на входе в систему холодного водоснабжения. Материалы пищевого класса: стакан — ПЭТ, крышка — синий полипропилен с латунными резьбовыми вставками. Прозрачный стакан позволяет визуально контролировать состояние картриджа. Арт. 984 — двойной корпус на общем кронштейне для двухступенчатой фильтрации.

Технические характеристики

Совместимые картриджи	стандарт 5SL (5"×2½") и 10SL (10"×2½")
Материал стакана	ПЭТ пищевого класса
Материал крышки	полипропилен с латунными вставками
Рабочая среда	холодная питьевая вода
Максимальная рабочая температура	+40 °C
Максимальное рабочее давление	до 7 атм. *
Присоединительные размеры	1/2", 3/4", 1" (зависит от модели, см. таблицу)
Срок службы	2 года с даты покупки
Производитель	АКВАПРО, Россия

* При давлении в системе выше 8 атм. эксплуатация корпуса запрещена. Перед подключением убедитесь, что давление не превышает 7 атм.

Комплект поставки

- Корпус в сборе (крышка + стакан)
- Монтажная скоба с саморезами (4 шт.)
- Монтажный ключ
- Уплотнительное кольцо (O-ring)
- Инструкция

* Арт. 984: два корпуса, общий кронштейн и ключ.

Монтаж

Монтаж выполняется специалистом. Поток воды — строго по маркировке крышки: IN — вход, OUT — выход.

- Перекройте подачу воды.
- Прикрепите монтажную скобу к крышке (4 винта из комплекта), закрепите на стене.
- Подсоедините входную и выходную магистрали к крышке. Для уплотнения резьб используйте ФУМ-ленту.
- Смочите уплотнительное кольцо водой (допускается технический вазелин).

- Поместите картридж в стакан, завинтите стакан в крышку и дотяните ключом до упора. Чрезмерное усилие может повредить крышку или ключ.
- Откройте подачу воды, проверьте все соединения на отсутствие протечек.

Замена картриджа

- Перекройте подачу воды.
- Стронуть стакан по часовой стрелке ключом, осторожно открутите и снимите (внутри вода).
- Извлеките картридж, промойте стакан проточной водой, смочите уплотнительное кольцо.
- Установите новый картридж, завинтите стакан до упора.
- Откройте подачу воды, проверьте соединения на отсутствие протечек.

Замену картриджа производите не реже 1 раза в 3 месяца. Несвоевременная замена приводит к засорению и поломке корпуса.

Важная информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Использовать только с холодной водой. Подключение к горячему водоснабжению запрещено.
- Направление потока строго по маркировке: **IN** — вход, **OUT** — выход.
- Для уплотнения резьб использовать только ФУМ-ленту.
- Замену картриджа производить не реже 1 раза в **3 месяца**.
- Использовать только оригинальные картриджи и запчасти АКВАПРО.
- Эксплуатация корпуса по истечении **2 лет** с даты покупки запрещена — заменить корпус.
- При разборке соблюдать осторожность — внутри вода под давлением.

Гарантийные обязательства

АКВАПРО гарантирует отсутствие дефектов материалов и производства при соблюдении настоящей инструкции. Гарантийный срок — **2 года** с даты покупки. Срок службы корпуса — 2 года; по истечении срока эксплуатации запрещена, корпус необходимо заменить.

Гарантия не распространяется в случаях:

- Механические повреждения корпуса или комплектующих.
- Несоблюдение требований настоящей инструкции.
- Использование неоригинальных картриджей и запчастей.
- Давление в системе превышало **8 атм.**
- Гидроудар вследствие резкого открытия/закрытия запорной арматуры.
- Эксплуатация корпуса по истечении **2 лет** с даты покупки.