

greenworks®

G24PH51

RU

ШЕСТОВОЙ КУСТОРЕЗ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



PTG301

EAC

1	Описание.....	2	5	Уровни риска.....	4
1.1	Назначение.....	2	6	Утилизация.....	4
1.2	Компоненты устройства.....	2	7	Сборка.....	4
2	Общие требования техники безопасности при работе с устройством	2.	7.1	Распаковка машины.....	4
2.1	Безопасность рабочей зоны.....	2	8	Эксплуатация.....	5
2.2	Электробезопасность.....	2	8.1	Запуск машины.....	5
2.3	Личная безопасность.....	2	8.2	Остановка машины.....	5
2.4	Использование устройства и уход.....	2	8.3	Регулировка угла режущей головки.....	5
2.5	Использование АКБ и уход.....	3	9	Техобслуживание.....	5
2.6	Обслуживание.....	3	9.1	Очистка устройства.....	6
3	Общие правила техники безопасности	3	9.2	Смазка ножей.....	6
4	Значки на продукте.....	3	10	Хранение устройства.....	6
			11	Выявление и устранение неисправностей.....	6
			12	Технические данные.....	6

1 ОПИСАНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для обрезки и стрижки живой изгороди и кустов в бытовых условиях. Не предназначено для проведения резки выше уровня плеч.

1.2 КОМПОНЕНТЫ
УСТРОЙСТВА

Рис. 1-7

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Нож (Лезвие) | 6 Курковый выключатель |
| 2 Поворотная головка | 7 Задняя ручка |
| 3 Кнопка поворота головки | 8 Кнопка извлечения аккумулятора |
| 4 Соединит. муфта | |
| 5 Предохранительная блокировочная кнопка | |

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С
УСТРОЙСТВОМ

▲ ВНИМАНИЕ

Изучите правила безопасной эксплуатации устройства . Несоблюдение данных инструкций может привести к поражению оператора электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните правила безопасной эксплуатации для использования в будущем.
Под термином «электроинструмент», указанным в инструкциях , подразумевается инструмент с питанием от аккумуляторной батареи (беспроводной).

2.1 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ
ЗОНЫ

- Рабочая зона должна быть очищена от посторонних предметов и надлежащим образом освещена. Загрязнение или плохая освещенность рабочей зоны могут привести к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, в которых могут содержаться, например, легковоспламеняющаяся жидкость, газы или пыль. Искры, возникающие при работе электроинструмента, могут привести к воспламенению пыли или паров.
- Во время работы с устройством не допускайте к нему детей или посторонних лиц. Отвлекающие факторы могут являться причиной потери контроля над устройством .

2.2 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. При попадании воды в электроинструмент повышается опасность поражения оператора электрическим током.

2.3 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- При работе с устройством будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент находясь в утомленном состоянии или в состоянии алкогольного, наркотического либо медикаментозного опьянения. Потеря бдительности во время работы с машиной может привести к серьезным травмам.
- Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки во время работы . Надлежащие защитные средства, например, пылезащитные маски, противоскользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха уменьшают опасность травматизма.
- Помните , что неконтролируемый запуск устройства может привести к травмированию оператора . Перед подключением аккумуляторной батареи , проведением сборки , транспортировки устройства, проверьте , чтобы кнопка предохранительная блокировочная находилась в положении "выкл" . При переносе устройства возможность контакта между пальцами оператора и кнопкой блокировки должна быть исключена. Это позволит минимизировать риск случайного запуска и травмирования оператора .
- Перед включением устройства убедитесь , что регулировочные принадлежности сняты с корпуса кустореза. Регулировочные принадлежности при контакте с вращающимися частями устройства , прикрепленные к вращающейся части инструмента с электроприводом может привести к травме.
- Сохраняйте устойчивое положение при работе с устройством . Опорная поверхность всегда должна быть устойчивой и твердой. Это обеспечивает лучший контроль над устройством в сложных условиях эксплуатации.
- Для работы с устройством используйте только рабочую одежду. Не надевайте свободную одежду или украшения. Не допускайте контакта волос, одежды и перчаток с подвижными частями устройства - это может привести к травмированию оператора .
- Если конструкция устройства предусматривает использование приспособлений для сбора опилок , убедитесь, что они присоединены и используются должным образом. Использование приспособления для сбора опилок помогает уменьшить риск внезапного воспламенения пылевых взвесей .

2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ И
УХОД

- Оператор несет ответственность за соответствие технических характеристик используемого устройства планируемому объему работ. Правильно подобранное по характеристикам устройство позволит гарантированно выполнить запланированный

объем работ. Регулярная перегрузка устройства приведет к его быстрому выходу из строя и травмированию оператора и окружающих его лиц.

- Запрещается использовать кусторез в неисправном состоянии. Эксплуатация неисправного устройства представляет опасность для здоровья оператора.
- Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или размещением кустореза на хранение необходимо извлечь АКБ из бачка-емпимника. Такие предупредительные меры снизят риск самопроизвольного запуска устройства.
- Храните устройство в недоступном для детей месте, не позволяйте лицам, не имеющим соответствующего навыка работы и знаний использовать устройство. Электроинструмент в руках неподготовленных пользователей может представлять опасность.
- Техобслуживание устройства. Регулярно проверяйте подвижные компоненты на предмет наличия видимых и скрытых повреждений. При выявлении повреждений необходимо провести ремонт кустореза до начала его использования. Использование неисправного устройства может привести к травмированию оператора.
- Необходимо регулярно проводить заточку штатных ножей (лезвий) - соблюдение данного требования позволит минимизировать риск зажатия лезвий при проведении подрезки, а так же облегчит использование устройства по назначению.
- Использование устройства не по прямому назначению или в профессиональных объемах, а так же использование не штатных режущих принадлежностей и неоригинальных компонентов может привести к возникновению опасной ситуации и травмированию оператора.

2.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКБ И УХОД

- Зарядка АКБ должна проводиться только с помощью штатного зарядного устройства, указанного производителем. Использование нештатного зарядного устройства (предназначенного для АКБ другого типа или вольтажа), может привести к пожару.
- Используйте кусторез только со штатной АКБ. Использование каких-либо других АКБ может привести к пожару и травмированию оператора.
- Попадание на контактные клеммы АКБ различных металлических предметов, например, канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и т.п. может вызвать короткое замыкание АКБ и ее возгорание.
- В тяжелых условиях эксплуатации из ячеек АКБ может выйти электролит — не прикасайтесь к нему. При случайном контакте электролита с кожным покровом необходимо промыть место контакта большим количеством воды с мылом. При попадании электролита в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Электролит может вызывать ожоги или раздражение.

2.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Электроинструмент должен обслуживаться в Авторизованном Сервисном Центре с использованием оригинальных запчастей. Соблюдение данных требований обеспечит последующую безопасную эксплуатацию кустореза.

3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не прикасайтесь к режущей кромке ножей. Запрещается проводить очистку лезвий от опилок и других инородных элементов в процессе работы устройства. После отключения питания ножи продолжают совершать инерционное движение в течение нескольких секунд. Прежде чем приступить к удалению обрезков зажатых между режущих кромок ножей убедитесь, что устройство отключено от источника питания. Потеря бдительности во время работы с кусторезом может привести к серьезным травмам оператора.
- Если вам нужно перенести устройство: отключите его от источника питания, убедитесь, что лезвия неподвижны, осуществляйте переноску устройства удерживая держа его за рукоять. При транспортировке или хранении кустореза всегда надевайте чехол на режущее устройство. Правильное обращение с кусторезом снизит вероятность получения травм от ножей.
- При контакте ножей устройства с проводами или электрическим кабелем находящимся под напряжением удерживая кусторез за изолированную рукоять положите его на землю как можно далее от себя. Затем отключите питание от проводов. При контакте ножа с проводом находящимся под напряжением неизоллированные металлические детали проводят ток, что может привести к поражению оператора электрическим током.
- Перед началом работы убедитесь, что в рабочей зоне нет проводов и кабелей находящихся под напряжением. Во время работы нож может случайно задеть кабель, проходящий в зоне кустарника.

4 ЗНАЧКИ НА ПРОДУКТЕ

На этом продукте могут использоваться следующие значки. Необходимо изучить значки и запомнить их значение. Понимание значков повысит эффективность и

Значок	Объяснение
	Меры предосторожности и ТБ.
	Перед эксплуатацией продукта необходимо изучить все инструкции и соблюдать все предупреждения и указания по ТБ.
	Необходимо использовать средства защиты органов зрения и слуха.
	Рикошетный удар может привести к травмам или материальному ущербу. Необходимо использовать защитные приспособления, рабочую одежду и обувь.

Значок	Объяснение
	Надевайте противоскользящие перчатки для тяжелых рабочих условий.
	Посторонние не должны находиться ближе 15 м от машины.
	ОПАСНО! Опасность поражения электротоком! Не приближайте к линиям электропередачи ближе 15 м. Посторонние не должны находиться от машины ближе 15 м.
	Не подвергайте изделие воздействию дождя или влажной среды.
	Опасно! Не допускайте контакта ног и рук с режущей кромкой ножа.
	Надевайте каску.

5 УРОВНИ РИСКА

Следующие предупреждения и индикаторы предназначены для указания уровней риска, связанных с этим продуктом.

ЗНАЧОК	СИГНАЛ	ЗНАЧЕНИЕ
	ОПАСНО	Указывает на опасную ситуацию, которая неминуемо приведет к серьезной травме или смерти.
	ВНИМАНИЕ	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к серьезной травме или смерти.
	ОСТОРОЖНО	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к травмам средней и легкой степеней тяжести.
	ОСТОРОЖНО	(Без знака предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может привести к материальному ущербу.

6 ВТОРСЫРЬЕ



Раздельный сбор. Запрещается выбрасывать совместно с ТБО. При замене машины или , если она больше не нужна не выбрасывайте ее в контейнер с ТБО. Машину необходимо утилизировать отдельно.



Отдельная утилизация б/у машины и упаковки позволяет перерабатывать материалы и использовать их повторно. Использование переработанных материалов позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды и снизить требования к сырью.



Аккумуляторы Литий-ионные

Отработавшие аккумуляторы необходимо утилизировать с учетом требований защиты окружающей среды. В аккумуляторах содержится материал, опасный для человека и окружающей среды. Необходимо вынуть и утилизировать данный материал, поместив его в оборудование для переработки литий-ионных аккумуляторов.

7 МОНТАЖ

7.1 РАСПАКОВКА МАШИНЫ

▲ ВНИМАНИЕ

Собирать машину необязательно.

▲ ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать неисправное устройство .
- апрещается использовать устройство с отсутствующими штатными компонентами .
- Если элементы машины повреждены или отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.

- Вскройте упаковку.
- Ознакомьтесь с документацией, содержащейся в коробке.
- Выньте устройство из коробки.
- Необходимо утилизировать коробку и упаковку в соответствии с местными требованиями.

7.1.1 УСТАНОВКА РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ

Рис. 2

Режущая головка кустореза устанавливается непосредственно на штангу для обеспечения стандартной длины.

- Соедините штангу вс режущей головкой кустореза.

2. Переместив соединительную муфту вверх, поверните ее по часовой стрелке до упора.

i ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная длина выдвижения кустореза обеспечивается телескопической трубой, расположенной между штангой и режущей головкой.

▲ ВНИМАНИЕ

Регулярно проверяйте надежность затяжки соединений.

7.1.2 СНЯТИЕ РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ

Рис. 2

1. Поместите устройство на землю.
2. Ослабьте соединительную муфту.
3. Снимите трезущую головку /со штанги.

7.1.3 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Рис. 3

▲ ВНИМАНИЕ

- При повреждении аккумулятора или зарядного устройства замените их.
- Прежде чем установить или вынуть аккумулятор, отключите пилу и дождитесь остановки электродвигателя.
- Изучите и выполните инструкции из руководства по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.

1. Совместите ребра на аккумуляторе с канавками в батарейном отсеке.
2. Толкайте аккумулятор в батарейный отсек, пока он не защелкнется на месте.
3. При установке аккумулятора на штатное место раздастся характерный щелчок.

7.1.4 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Рис. 3

1. Нажмите и удерживайте кнопка извлечения аккумулятора.
2. Выньте аккумуляторную батарею из машины.

8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Соблюдайте осторожность при обращении с ножом.
- Не прикасайтесь к зубцам или острым элементам машины.
- Запрещается брать за лезвие, предварительно не вынув из машины АКБ.
- Запрещается эксплуатировать машину с поврежденным или согнутым лезвием.
- Удалите все посторонние предметы, например, шнуры, осветители, провода или веревки, которые

могут намотаться на нож машины и создать риск получения травмы.

▲ ВНИМАНИЕ

При заклинивании ножа (при попадании в него электрического провода или кабеля) НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НОЖУ! ЭТО ОПАСНО, ПОСКОЛЬКУ ОН МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Выполните следующие шаги:

1. Необходимо брать за изолированную заднюю ручку или положить машину на землю, отстранив ее от себя.
2. Прежде чем освободить нож, снимите с провода или кабеля напряжение.

8.1 ЗАПУСК МАШИНЫ

Рис. 4.

1. Нажмите большим пальцем на предохранительную кнопку, а затем нажмите на курковый выключатель.
2. Отпустите предохранительную блокировочную кнопку.

▲ ВНИМАНИЕ

Во время работы необходимо держать машину руками.

8.2 ОСТАНОВКА МАШИНЫ

Рис. 4.

1. Для остановки машины отпустите передний курковый выключатель.

8.3 ОТРЕГУЛИРУЙТЕ УГОЛ ТРИММЕРНОЙ ГОЛОВКИ

Рис. 5.

Триммерная головка фиксируется в 7 положениях.

1. Потяните за кнопку поворота и переместите головку вперед или назад в необходимое положение.
2. Отпустите кнопку поворота.
3. Убедитесь, что головка триммера надежно зафиксирована на штатном месте.

9 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

▲ ВНИМАНИЕ

Не допускайте контакта тормозной жидкости, бензина, материалов на основе нефти с пластмассовыми элементами. Химические вещества могут привести к повреждению и порче пластмассовых компонентов.

▲ ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса и компонентов машины.

▲ ВНИМАНИЕ

Выньте аккумуляторную батарею из машины до выполнения техобслуживания.

9.1 ОЧИСТКА МАШИНЫ

▲ ВНИМАНИЕ

Во избежание риска возгорания не допускайте попадания в машину и двигатель листьев, ветвей или масла.

- Для чистки машины воспользуйтесь влажной тканью с мягким моющим средством.
- Удалите всю влагу мягкой сухой тканью.
- Очистите вентиляционные отверстия небольшой щеткой.

9.2 СМАЗКА НОЖЕЙ

Чтобы повысить эффективность и продлить срок службы ножей, их необходимо смазывать после каждого рабочего сеанса:

- Поместите машину на ровную и гладкую поверхность.
- Для удаления больших скоплений грязи используют щетку; ткань — для очистки ножа от пыли.
- Смазка ножа производится путем нанесения небольшого количества масла на режущую кромку лезвия.

i ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется использовать масло без примесей

10 ХРАНЕНИЕ

i ПРИМЕЧАНИЕ

Перед размещением на хранение устройство необходимо очистить от грязи, опилок и пыли.

1. Извлеките аккумулятор.
2. Дайте двигателю остыть.
3. Проведите осмотр устройства на предмет выявления механических повреждений и плотности затяжки крепежных болтов. При необходимости замените поврежденные компоненты, затяните крепежные болты, при необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.
4. Устройство необходимо хранить в прохладном и сухом помещении.

11 ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Двигатель не запускается при спускании куркового выключателя.	Неплотно установлена АКБ.	Удостоверьтесь, что АКБ плотно установлена в машину.
	Аккумуляторная батарея разряжена.	Зарядите аккумуляторную батарею.
Выделение дыма во время эксплуатации	Кусторез поврежден.	1. Немедленно остановите кусторез. 2. Извлеките аккумулятор. 3. Обратитесь в сервисный центр.
	Кусторез поврежден.	Не используйте кусторез, обратитесь в сервисный центр.
Двигатель работает, но лезвия не двигаются.	Нож заблокирован.	Сняв АКБ, устраните блокировку
	Слишком сильный шум и (или) вибрация во время работы.	1. Остановите кусторез. 2. Извлеките аккумулятор. 3. Осмотрите машину на предмет повреждений. 4. Затяните крепежные болты.
	Крепежные болты не затянуты должным образом.	
	Механические повреждения устройства.	Не используйте кусторез и обратитесь в сервисный центр.

12 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	24 В 
Скорость холостого хода	2800 (±10%) /мин
Частота вращения ножа	2800 (±10%) /мин
Длина ножа	510 мм

Режущая способность	19 мм
Масса (без аккумуляторной батареи)	2.8 кг
Измеренный уровень звукового давления	80 дБ(А), K _{РА} =3 дБ(А)
Фактический уровень звукового давления	94 дБ(А)
Значение вибрации	≤2 м/с ²
Погрешность	1.5 м/с ²

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на изделия TM GREENWORKS составляет:

-3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от электрической сети.

-3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от аккумуляторных батарей и зарядных устройств, используемых владельцами для личных нужд, за исключением всех изделий, зарядных устройств и аккумуляторных батарей всей профессиональной техники серии 82В.

- 2 года (24 месяца) для встроенных в инструмент и съёмных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных нужд, приобретенных пользователем как отдельно, так и в комплекте с изделием.

- 1 год (12 месяцев) для всех изделий профессиональной техники серии 82В.

- 1 год (12 месяцев) для всех изделий, аккумуляторных батарей (АКБ) и зарядных устройств, используемых в коммерческих целях и объемах.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в гарантийном талоне, кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие находилось в авторизованном сервисном центре и не использовалось потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на изделия, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, завезенные на территорию РФ через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие Гарантийный талон, Кассовый чек или иной документ подтверждающий факт приобретения изделия в гарантийный период и позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, артикулу, серийному номеру, производственному/товарному коду, дате производства или дате продажи.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей,

таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;

2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;

3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);

4. Повреждения, появившиеся в результате: перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус изделия атмосферных осадков, жидкостей, воздействию ультрафиолетового, теплового или электромагнитного излучения, проникновению в корпус насекомых или иных веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);

5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побелости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов под воздействием высокой температуры;

6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;

7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на изделии;

8. Повреждения, вызванные очисткой изделия с использованием химически агрессивных жидкостей;

9. Изделия, прошедшие обслуживание или ремонт вне Авторизованного сервисного центра (далее по тексту- АЦ) GREENWORKS;

10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне Авторизованного сервисного центра (АЦ);

11. Повреждения, появившиеся в результате использования сменных аксессуаров или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр GREENWORKS, полный список которых

доступен на интернет-сайте сервисной службы <https://greenworks-service.ru/service-centers/> или перейдя по ссылке в QR-коде ниже.

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств, является один из следующих документов: документ подтверждающий факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ полученный при покупке в торговой организации (Кассовый чек, Распечатанный электронный чек или иной документ подтверждающий приобретение устройства), или правильно оформленный Гарантийный талон, содержащий информацию об изделии, серийном номере, дате продажи изделия, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ ТМ GREENWORKS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании.

Копия последней редакции гарантийных обязательств доступна на сайте <https://greenworks-service.ru/>. В случае отсутствия АСЦ в регионе использования и необходимости вывоза изделия от пользователя в АСЦ или по иным вопросам относительно сервисного обслуживания изделий ТМ GREENWORKS, Вы можете обратиться по электронной почте: service@greenworkstools.ru. Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете узнать по телефону: 8-800-700-65-25 или на интернет-сайте нашей сервисной службы: <https://greenworks-service.ru>.

QR код для перехода на полный список Авторизованных Сервисных центров GREENWORKS:





Изделие соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Сертификат о соответствии: ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.41005/25, выдан 05.06.2025, действует до 04.06.2030

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА02.В.43499/25, выдана 09.03.2025, действует до 26.02.2030

Орган по сертификации: "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение 1, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015

Изготовитель (см. описание на упаковке устройства):

«GREENWORKS (JIANGSU) CO.,LTD»

Китай, No.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA

(«Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.»

Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65)

или

«GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED»

Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam

(«Гринворкс (Вьетнам) компани., ЛТД»

Транг Дуге Индастриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам)

или

GREENWORKS THAI BINH CO., LTD»

Вьетнам, Lot C-1 (Belong to C), Lien Ha Thai (Green IP-1) Industrial Park, Thai Thuy Commune, Hung Yen Province, Vietnam

«ГРИНВОРКС ТХАЙ БИНЬ КО., ЛТД»

Вьетнам, провинция Хынгйен, коммуна Тхай Тхуй, индустриальный парк Лиен Ха Тхай (Грин айПи-1), участок C-1 (в составе участка C).

Официальное представительство, импортер и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.

Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: www.greenworkstools.ru, e-mail: info@greenworkstools.ru

Импортеры в Республику Беларусь:

ООО «СКАНЛИНК» 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16. тел.: +375 (17) 234-99-99 www.motosila.by,

e-mail: opt@scanlink.by

ООО «Мастер Гарден» 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д.7А, тел.: +375 (17) 257-00-22 www.mastergarden.by,

e-mail: mg@mastergarden.by

Импортеры в Республику Казахстан:

ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1, тел.: +7 (727) 355-64-00 www.lamed.kz,

e-mail: lamed@lamed.kz

Срок службы изделия составляет 7 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (см. дату изготовления на этикетке устройства).

1. Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
2. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
3. При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
4. Транспортировать при температуре окружающей среды от -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.*
5. Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
6. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
7. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.*

*Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от -17°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;

- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата изготовления указаны на этикетке устройства. Дата изготовления указана в формате: ММ/ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год.

greenworks®

www.greenworkstools.ru

