

Эстетика и технология,
стиль и естественность.

shevanik

ПАСПОРТ



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Смеситель предназначен для смешивания, подачи и регулирования количества и температуры подаваемой воды. Продукция произведена в соответствии с современными техническими стандартами, отвечает строительным и санитарным нормам и адаптирована для эксплуатации на территории Российской Федерации.

Произведено в КНР WENZHOU JIAYI IMPORT AND EXPORT CO., LTD адрес : NO.41,JINSHAN ROAD,
HAICHENG STREET,WENZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE,WENZHOU,
ZHEJIANG,CHINA Китай

Комплект поставки:

Смеситель для раковины, кухонной мойки, биде.

п/п	Наименование комплектации	Кол-во
1	Корпус смесителя	1
2	Гибкий излив (для кухонных смесителей с гибким изливом)	1
3	Шланги гибкой подводки для воды	2
4	Комплект крепления	1
5	Шланг подачи фильтрованной воды (для кухонных смесителей с подключением к фильтру)	1
6	Переходник для подключения к фильтру (для кухонных смесителей с подключением к фильтру)	1
7	Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон	1

Смеситель для ванны, душа, кухни (настенного монтажа)

п/п	Наименование комплектации	Кол-во
1	Корпус смесителя	1
2	Излив смесителя (для моделей с длинным изливом)	1
3	Эксцентрические переходники	2
4	Декоративные накладки (отражатели)	2
5	Шланг душевой (кроме смесителя для кухни настенного монтажа)	1
6	Лейка душевая (кроме смесителя для кухни настенного монтажа)	1
7	Держатель лейки с креплением (кроме смесителя для кухни настенного монтажа)	1
8	Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон	1

<1>

Душевая система

п/п	Наименование комплектации	Кол-во
1	Корпус смесителя	1
2	Излив смесителя (для моделей с длинным изливом)	1
3	Душевая штанга (разборная)	1
4	Крепление душевой штанги	1
5	Комплект монтажный	1
6	Эксцентрические переходники	2
7	Декоративные накладки (отражатели)	2
8	Шланг душевой	1
9	Лейка душевая	1
10	Лейка верхнего душа (лейка тропического душа)	1
11	Держатель душевой лейки с креплением	1
12	Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон	1

Технические характеристики:

- Смесители. Материал корпуса: латунь / нержавеющей сталь
- Максимальное давление - 0,6МПа / Минимальное давление 0,05МПа
- Рекомендуемое рабочее давление - 0,3-0,35МПа. Расход воды 10 л/мин
- Максимальная разница давления горячей и холодной воды - 10%
- Диапазон температуры воды 5 - 75°C
- Размер резьбы подсоединения эксцентров и гибкой подводки к водопроводу - 1/2"
- Длина гибкой подводки - 45 см (станд.)

Монтаж и демонтаж:

- Монтаж смесителя должен производить квалифицированный специалист.
- Перед монтажом необходимо установить фильтры предварительной грубой очистки воды.
- Перед монтажом необходимо тщательно промыть все соединения горячей водой.
- Перед началом использования смесителя проверьте герметичность всех соединений.

Монтаж смесителей для кухонных моек, умывальников и биде:

- Наденьте резиновую прокладку на нижнюю часть корпуса смесителя. После этого установите смеситель на мойку, умывальник или биде.
- С внутренней стороны мойки (умывальника, биде) наденьте на корпус прокладку, установите шток с резьбой, установите шайбу. После этого закрепите смеситель с помощью гайки.
- Подсоедините гибкие подводки (шланги) подачи горячей и холодной воды.
- При помощи накладных гаек гибких подводок соедините смеситель с трубопроводами горячей и холодной воды.

Монтаж смесителей для ванной и душа:

- Присоединение смесителя к водопроводу осуществляется с помощью эксцентрик. Резьбу соединения необходимо герметизировать фум-лентой.
- Присоединяя эксцентрики к водопроводу, необходимо соблюдать межосевое расстояние.
- Наденьте на эксцентрики отражатели.
- Вставьте прокладки в гайки корпуса смесителя.
- Подсоединение смесителя к эксцентрикам осуществляется закручиванием гаек соответствующим ключом с мягкими губками или прокладками.
- Присоедините гибкий шланг к лейку для душа.

<2>

Демонтаж:

- Демонтируйте азэратор
- Промойте детали азэратора под струей воды
- Если на азэраторе присутствует известковый налет, поместите его в противоквасцовое средство, например, в слабый раствор уксуса на 1 час. Вновь промойте водой

Напоминаем, во избежание конфликтных ситуаций, связанных с гарантийными обязательствами, монтаж и демонтаж должен выполняться квалифицированным специалистом.

Поломка смесителей, возникшая в результате неправильной установки и демонтажа, не будет рассматриваться как гарантийный случай.

Смеситель требует обязательной установки фильтров механической очистки холодной и горячей воды в системе водоснабжения!

Не допускайте перекручивания и/или сильного изгиба гибкой подводки. В соответствии с ГОСТ Р 70407-2012 гибкие подводки следует устанавливать с радиусом изгиба, превышающим внешний диаметр не менее чем в 5 - 6 раз. Подключение гибкой подводки к смесителю - вручную либо вручную, без использования каких-либо инструментов. Подключение к водопроводной сети - гайку подводки закрутите вручную, после затяжки ключом на четверть оборота (усилие не более 0,4 Нм).

Для смесителей с гигиенической лейкой всегда переключайте воду рукояткой смесителя – это позволит продлить работу гигиенической лейки и шланга и избежать затопления в случае гидроудара в системе водоснабжения!

Условия эксплуатации и уход

- Для очистки поверхности смесителя использовать чистящее средство только на мыльной основе, избегая применять средства, в состав которых входят спирт, хлор и кислотосодержащие вещества. Не использовать абразивные чистящие вещества. Спlesslyки мыть и вытирать после каждого использования.
- По мере загрязнения аэратора, его рекомендуется разобрать и прочистить. Снимать осадок калийных солей с аэратора регулярно (в течение часа отмачивая внутренний блок в растворе уксуса). Высокое давление воды в системе, возникающее при отсутствии клапанов или при неправильной регулировке, может вызвать нарушение работы смесителя. Поэтому очень важно время от времени проверять клапаны.
- Картридж (кран-буksy) смесителя могут требовать периодической замены (в зависимости от качества воды и интенсивности эксплуатации). Для демонтажа картриджа необходимо сначала перекрыть подачу воды к смесителю. Затем вынуть заглушку (с её помощью, как правило, маркируют сторону подачи холодной и горячей воды) и выкрутить винт, который крепит ручку смесителя. Снять ручку, затем картридж. Монтаж картриджа осуществляется в обратном порядке.
- Не допускать перегибов и излишних скручиваний гибкого шланга для душа и гибких подводок для горячей и холодной воды!

Гарантийный срок

1. при установке и использовании в бытовых условиях:
 - на корпус смесителя из датун и нержавеющей стали - 5 лет;
 - на хромированное покрытие - 5 лет
 - на цветное покрытие - 1 год
 - на комплектующие (рукоятки, кран-буксы, картриджи, переключатели-диверторы, излив, аэраторы, гибкую подводку) - 1 год
 - на аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, гибкие изливы, двухфункциональные аэраторы, лейки гигиенического душа) - 1 год.
2. при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях:
 - на корпус смесителя - 1 год;
 - на аксессуары, комплектующие и цветное покрытие - 3 месяца.

Гарантия распространяется только на случаи производственного дефекта конструкции и материалов при соблюдении следующих условий:

- правильное заполнение гарантийного талона с указанием даты продажи и четко различимой печати магазина и подписи продавца;
- наличие чека;

* система водоснабжения должна быть оборудована фильтром грубой очистки воды.

Условия гарантии не предусматривают работы по демонтажу, установке, подключению и наладке оборудования. Удовлетворение гарантийных требований возможно только при условии соблюдения условий этой инструкции в части монтажа, эксплуатации и ухода за смесителем. Не являются гарантийными случаи нормального износа частей смесителя в процессе использования.

Гарантийные сроки изделий исчисляются с даты продажи.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

1. Дефекты изделия в результате:
 - 1.1. Механического повреждения (трещины, сколы, паралины и т.п.), полученного вследствие транспортировки, неправильной эксплуатации, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.).
 - 1.2. Неквалифицированной установки (монтажа, демонтажа либо ремонта).
 - 1.3. Изменения конструкции, использования изделия не по его функциональному назначению.
 - 1.4. Образования известкового налета.
 - 1.5. Воздействия загрязненной воды.
 - 1.6. Перепадов давления в водопроводе.
 - 1.7. Неправильной эксплуатации изделия, приведшей к протечкам и/или затоплениям помещений (в том числе, если потребитель не перекрывает воду ручкой/кнопкой смесителя после использования лейки гигиенического душа);
2. Дефекты поверхности изделия, возникшие в результате неправильного ухода за изделием.
3. Использование запасных частей стороннего происхождения.
4. Дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
5. Естественный износ расходных материалов (прокладки, уплотнения, сальники, декоративные накладки, аэраторы и др.)
6. Комплектацию изделия.
7. На регулировку, чистку и прочий уход за смесителем.

<4>

<5>

<6>

<3>