

ИНСТРУКЦИЯ

Корпус фильтра трёхсоставной для холодной воды

Прозрачный и синий, типоразмер 10SL

Артикул производителя:

401 | 402 | 415 | 416 | 417 | 418

Модели и исполнения

Арт.	Наименование	Типоразмер	Резьба	Цвет стакана
417	Корпус прозрачный 10SL, одинарный	10SL (10"×2½")	1/2"	Прозрачный
418	Корпус прозрачный 10SL, одинарный	10SL (10"×2½")	3/4"	Прозрачный
401	Корпус прозрачный 10SL, одинарный	10SL (10"×2½")	1"	Прозрачный
402	Корпус прозрачный 10SL, двойной	10SL (10"×2½")	1/2"	Прозрачный
415	Корпус синий 10SL, одинарный	10SL (10"×2½")	1/2"	Синий
416	Корпус синий 10SL, одинарный	10SL (10"×2½")	3/4"	Синий

Назначение

Трёхсоставной корпус предназначен для установки сменных картриджей стандарта 10SL на входе в систему холодного водоснабжения. Конструкция корпуса состоит из трёх элементов: крышка с резьбовыми патрубками, промежуточное кольцо и стакан. Кольцо, расположенное между крышкой и стаканом, обеспечивает более равномерное распределение нагрузки и дополнительную герметичность соединения. Материалы пищевого класса: стакан и кольцо — ПЭТ, крышка — синий полипропилен с латунными резьбовыми вставками. Арт. 402 — двойной корпус на общем кронштейне для двухступенчатой фильтрации.

Технические характеристики

Совместимые картриджи	стандарт 10SL (10"×2½")
Конструкция	трёхсоставная: крышка + кольцо + стакан
Материал стакана и кольца	ПЭТ пищевого класса
Материал крышки	полипропилен с латунными вставками
Рабочая среда	холодная питьевая вода
Максимальная рабочая температура	+40 °C
Максимальное рабочее давление	до 7 атм. *
Присоединительные размеры	1/2", 3/4", 1" (зависит от модели)
Срок службы	2 года с даты покупки
Производитель	АКВАПРО, Россия

* При давлении в системе выше 8 атм. эксплуатация корпуса запрещена. Перед подключением убедитесь, что давление не превышает 7 атм.

Комплект поставки

- Крышка с резьбовыми патрубками
- Промежуточное кольцо
- Стакан
- Монтажная скоба с саморезами (4 шт.)
- Монтажный ключ
- Уплотнительное кольцо (O-ring)
- Инструкция

* Арт. 402: два корпуса в сборе, общий кронштейн и ключ.

Монтаж

Монтаж выполняется специалистом. Поток воды строго по маркировке крышки: IN — вход, OUT — выход. Перед монтажом убедитесь в исправности трёх составных частей корпуса — крышки, кольца и стакана.

- Перекройте подачу воды.

- Прикрепите монтажную скобу к крышке (4 винта из комплекта), закрепите на стене.
- Подсоедините входную и выходную магистрали к крышке. Для уплотнения резьб используйте ФУМ-ленту.
- Смочите уплотнительное кольцо водой (допускается технический вазелин).
- Поместите картридж в стакан. Установите промежуточное кольцо между стаканом и крышкой.
- Осторожно завинтите стакан через кольцо в крышку и дотяните ключом до упора. Чрезмерное усилие может повредить крышку или ключ.
- Откройте подачу воды, проверьте все соединения на отсутствие протечек.

Замена картриджа

- Перекройте подачу воды.
- Стронуть стакан по часовой стрелке ключом, осторожно открутите и снимите (внутри вода).
- Снимите промежуточное кольцо, извлеките картридж, промойте стакан и кольцо проточной водой.
- Смочите уплотнительное кольцо водой, установите новый картридж в стакан.
- Установите промежуточное кольцо, завинтите стакан до упора.
- Откройте подачу воды, проверьте соединения на отсутствие протечек.

Замену картриджа производите не реже 1 раза в 3 месяца. Несвоевременная замена приводит к засорению и поломке корпуса.

Важная информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Использовать только с холодной водой. Подключение к горячему водоснабжению запрещено.
- Направление потока строго по маркировке: **IN** — вход, **OUT** — выход.
- Для уплотнения резьб использовать только ФУМ-ленту.
- При сборке корпуса убедитесь в правильной установке промежуточного кольца между крышкой и стаканом.
- Замену картриджа производить не реже 1 раза в **3 месяца**.
- Использовать только оригинальные картриджи и запчасти АКВАПРО.
- Эксплуатация корпуса по истечении **2 лет** с даты покупки запрещена — заменить корпус.
- При разборке соблюдать осторожность — внутри вода под давлением.

Гарантийные обязательства

АКВАПРО гарантирует отсутствие дефектов материалов и производства при соблюдении настоящей инструкции. Гарантийный срок — **2 года** с даты покупки. Срок службы корпуса — 2 года; по истечении срока эксплуатация запрещена, корпус необходимо заменить.

Гарантия не распространяется в случаях:

- Механические повреждения корпуса или комплектующих.
- Несоблюдение требований настоящей инструкции.
- Использование неоригинальных картриджей и запчастей.
- Давление в системе превышало **8 атм**.
- Гидроудар вследствие резкого открытия/закрытия запорной арматуры.
- Эксплуатация корпуса по истечении **2 лет** с даты покупки.