

ИНСТРУКЦИЯ

Корпус фильтра металлический для горячей воды

Нержавеющая сталь 304, типоразмер 10SL

Артикул производителя:

434 | 440

Модели и исполнения

Арт.	Наименование	Типоразмер	Резьба
434	Корпус металлический 10SL для горячей воды, нерж. сталь 304	10SL (10"×2½")	1/2"
440	Корпус металлический 10SL для горячей воды, нерж. сталь 304	10SL (10"×2½")	3/4"

Назначение

Металлический корпус предназначен для установки сменных картриджей стандарта 10SL в системах горячего и холодного водоснабжения. Стакан изготовлен из нержавеющей стали марки 304 (пищевая нержавейка), крышка — чёрный полипропилен с латунными резьбовыми вставками. Сталь 304 обеспечивает максимальную термостойкость, коррозионную стойкость и длительный срок службы даже при высоких температурах. Рекомендован для систем с температурой воды выше +80 °C, а также там, где требуется повышенная механическая прочность корпуса.

Технические характеристики

Совместимые картриджи	стандарт 10SL (10"×2½")
Конструкция	двухсоставная: крышка + стакан
Материал стакана	нержавеющая сталь 304 (пищевой класс)
Материал крышки	чёрный полипропилен с латунными вставками
Рабочая среда	горячая и холодная вода
Максимальная рабочая температура	+99 °C
Максимальное рабочее давление	до 7 атм. *
Присоединительные размеры	1/2", 3/4" (зависит от модели)
Срок службы	2 года с даты покупки
Страна производства	Китай
Официальный представитель в РФ	АКВАПРО

* При давлении в системе выше 8 атм. эксплуатация корпуса запрещена. Перед подключением убедитесь, что давление не превышает 7 атм.

Комплект поставки

- Корпус в сборе (крышка + стакан из нерж. стали)
- Монтажная скоба с саморезами (4 шт.)
- Монтажный ключ
- Уплотнительное кольцо (O-ring)
- Инструкция

Монтаж

Монтаж выполняется специалистом. Поток воды строго по маркировке крышки: IN — вход, OUT — выход.

- Перекройте подачу воды.
- Прикрепите монтажную скобу к крышке (4 винта из комплекта), закрепите на стене.
- Подсоедините входную и выходную магистрали к крышке. Для уплотнения резьб используйте ФУМ-ленту.
- Смочите уплотнительное кольцо водой (допускается технический вазелин).
- Поместите картридж в стакан, завинтите стакан в крышку и дотяните ключом до упора. Чрезмерное усилие может повредить крышку или ключ.

- Откройте подачу воды, проверьте все соединения на отсутствие протечек.

Замена картриджа

- Перекройте подачу воды. Дождитесь остывания воды в корпусе до безопасной температуры.
- Стронуть стакан по часовой стрелке ключом, осторожно открутите и снимите — внутри горячая вода.
- Извлеките картридж, промойте стакан проточной водой, смочите уплотнительное кольцо.
- Установите новый картридж, закрутите стакан до упора.
- Откройте подачу воды, проверьте соединения на отсутствие протечек.

Замену картриджа производите не реже 1 раза в 3 месяца. Несвоевременная замена приводит к засорению и поломке корпуса.

Важная информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Максимальная температура воды — **+99 °C**. Превышение ведёт к повреждению уплотнений и аннулированию гарантии.
- Направление потока строго по маркировке: **IN** — вход, **OUT** — выход.
- Перед разборкой обязательно дождитесь остывания воды в корпусе до безопасной температуры.
- Для уплотнения резьб использовать только ФУМ-ленту.
- Не допускать контакта корпуса с кислотами, щелочами и агрессивными химическими веществами.
- Замену картриджа производить не реже 1 раза в **3 месяца**.
- Использовать только оригинальные картриджи и запчасти АКВАПРО.
- Эксплуатация корпуса по истечении **2 лет** с даты покупки запрещена — заменить корпус.

Гарантийные обязательства

АКВАПРО гарантирует отсутствие дефектов материалов и производства при соблюдении настоящей инструкции. Гарантийный срок — **2 года** с даты покупки. Срок службы корпуса — 2 года; по истечении срока эксплуатация запрещена, корпус необходимо заменить.

Гарантия не распространяется в случаях:

- Механические повреждения корпуса или комплектующих.
- Несоблюдение требований настоящей инструкции.
- Использование неоригинальных картриджей и запчастей.
- Давление в системе превышало **8 атм**.
- Температура воды превышала **+99 °C**.
- Гидроудар вследствие резкого открытия/закрытия запорной арматуры.
- Коррозия вследствие контакта с агрессивными химическими веществами.
- Эксплуатация корпуса по истечении **2 лет** с даты покупки.