

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не эксплуатируйте насос на песке, а также при попадании прямых солнечных лучей. Это может привести к всасыванию песка и повреждению насоса. Избегайте прямых солнечных лучей и нагрева насоса.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не подсоединяйте инородные предметы к приёмному или выходному отверстию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<i>Производительность</i>	<i>500 л/мин</i>
<i>Максимальное давление</i>	<i>80 кПа</i>
<i>Сила тока</i>	<i>20 А</i>
<i>Время непрерывной работы</i>	<i>15 минут</i>
<i>Напряжение</i>	<i>DC12V</i>
<i>Вес</i>	<i>6 кг</i>

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Продано компанией _____

«___» _____ 20___ г.

подпись продавца

Ф.И.О. продавца

Гарантийный период: 12 месяцев

* Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит оригинальные печати продающей организации, серийный номер изделия соответствует номеру, указанному в талоне. Без правильно оформленной гарантии и при наличии исправлений в талоне претензии по качеству изделия не принимаются.



www.marlinmotors.ru



ВОЗДУШНЫЙ НАСОС

GP-80B

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВОЗДУШНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС

GP-80B

для надувных лодок

**Руководство
по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор электрического воздушного насоса GP-80B.

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.

⚠ Опасность!

Данный указатель помещен во избежание происшествий, которые могут привести к серьезным травмам или летальному исходу.

⚠ Внимание!

Данный указатель помещен во избежание происшествий, которые, вероятно, могут привести к серьезным травмам или летальному исходу.

⚠ Осторожно!

Данный указатель помещен во избежание происшествий, которые могут привести к небольшим травмам, поломке изделия или его частей.

В комплект входит:

1. Насос GP-80B с регулятором давления.
2. Соединительные переходники.
3. Шланг.
4. Зажимы для аккумулятора чёрный - и красный +
5. Сумка для переноски.

ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Чтобы надуть изделие:

- 1) Достаньте насос из сумки.
- 2) Соедините конец шланга с выходным отверстием. Затем подберите необходимый размер переходника и соедините его с другим концом шланга. Присоедините переходник к воздушному клапану.
- 3) После присоединения всех элементов вставьте вилку в розетку электропитания.
- 4) Нажмите кнопку вкл/выкл для запуска насоса.
- 5) Поворачивайте тумблер для регулирования давления, учитывая размеры и другие параметры надуваемого изделия. (Вы можете регулировать величину давления пропускной возможности для накачивания воздуха: меньший уровень давления для клапанов с маленьким размером, большой уровень давления для клапанов с большим размером).
- 6) Когда изделие накачено и достигнут желаемый уровень давления, сначала извлеките переходник из воздушного клапана, затем нажмите кнопку вкл/выкл для остановки работы насоса.
- 7) Извлеките вилку из розетки.

2. Чтобы сдуть изделие:

Подсоедините шланг к отверстию для впуска воздуха.
(Далее следуйте вышеуказанной инструкции)

Осторожно!

Подсоедините красный провод к плюсу (+) разъема питания, а черный провод к минусу (-) разъема питания. Гарантия аннулируется при повреждении насоса в результате нарушения данной полярности. Напряжение аккумуляторной батареи должно быть не более 12,8V и не менее 12V, в противном случае электронасос может выйти из строя или не накачает лодку до нужного давления.

Осторожно!

Осторожно!

Электрический провод нельзя повреждать, переламывать, растягивать. Повреждение провода может стать причиной пожара или удара электрическим током. На данный вид поломки гарантия не распространяется.

Осторожно!

При подключении клемм к аккумулятору нельзя касаться оголенных частей провода руками.

3. Неправильная установка давления может стать причиной повреждения или взрыва лодки. Каждый отсек лодки требует разный уровень давления.

Осторожно!

На передней части насоса расположен регулятор давления. Установите регулятор давления на рекомендуемое производителем значение.

$1 \text{ кПа} = 10 \text{ мБар} = 0,01 \text{ кг/см}^2 = 0,145 \text{ PSI}$

4. Нажмите на кнопку вкл/выкл. В процессе накачивания лодки насос работает в 2-х режимах – нагнетает объем надуваемого изделия, затем переходит в режим докачивания до нужного давления. Когда давление достигнет установленного значения, насос отключится автоматически.

Осторожно!

Если при накачивании насос долгое время не отключается автоматически или не увеличивает давление, необходимо нажать на кнопку выключения. Обратитесь к продавцу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Внимание!

Не вносите изменения в конструкцию, не разбирайте и не ремонтируйте насос самостоятельно, иначе гарантия аннулируется.

Внимание!

Не растягивайте, не гните и не заламывайте провод во избежание короткого замыкания.

Внимание!

Держите воздушный насос вдали от воды и не используйте для перекачивания воды или какой-либо другой жидкости. Это приведёт к короткому замыканию, удару электрическим током и полному выводу насоса из строя.

Внимание!

Данный насос необходимо использовать для накачивания надувных лодок. При использовании не по назначению возможна поломка. НЕЛЬЗЯ использовать для накачивания надувных бассейнов или надувных игрушек из ПВХ, а также лодок без волокон ПВХ.

Внимание!

Минимальное давление-10 кПа. Максимальное давление-80 кПа.

Внимание!

Нельзя использовать насос более 15 минут без перерыва. Повторное использование разрешается только после 30-минутного охлаждения насоса.

Внимание!

Не кладите воздушный насос в песок, на бетон или место под прямым воздействием солнечного света, не подвергайте воздействию высоких температур, например, внутри автомобиля.

Не помещайте посторонние предметы внутрь насоса, в его входное и исходящее отверстия. Не допускайте попадания песка и грязи внутрь.

Оформление и дизайн воздушного насоса могут быть изменены без предварительного уведомления

Спецификация

Модель: GP-80B	Сила тока: 20 А	Производительность: 500 л/мин
Напряжение: DC12V	Время непрерывной работы: 15 минут.	Максимальное давление: 80кПа