



Не эксплуатируйте насос на песке, а также при попадании прямых солнечных лучей. Это может привести к всасыванию песка и повреждению насоса. Избегайте прямых солнечных лучей и нагрева насоса.



Не подсоединяйте инородные предметы к приёмному или выходному отверстию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность	500 л/мин
Максимальное давление	80 кПа
Сила тока	20 А
Время непрерывной работы	15 минут
Напряжение	DC12V
Вес	3 кг

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

N_0 _____

Продано компанией _____

«_____» _____ 20__ г.

подпись продавца

Ф.И.О продавца

Гарантийный период: 12 месяцев

* Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит оригинальные печати продающей организации, серийный номер изделия соответствует номеру, указанному в талоне. Без правильно оформленной гарантии и при наличии исправлений в талоне претензии по качеству изделия не принимаются.



www.marlinmotors.ru



ВОЗДУШНЫЙ НАСОС **GP-80D**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВОЗДУШНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС

GP-80 D

для надувных лодок

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор электрического воздушного насоса GP-80D.

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.

⚠ Опасность!

Данный указатель помещен во избежание происшествий, которые могут привести к серьезным травмам или летальному исходу.

⚠ Внимание!

Данный указатель помещен во избежание происшествий, которые, вероятно, могут привести к серьезным травмам или летальному исходу.

⚠ Осторожно!

Данный указатель помещен во избежание происшествий, которые могут привести к небольшим травмам, поломке изделия или его частей.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ



ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Подсоедините воздушный шланг установленным на него коннектором к разъему исходящего потока воздуха, на другой конец шланга установите переходник, подходящий для воздушного клапана лодки таким образом, чтобы внутренняя перегородка приоткрывала воздушный клапан в установленном положении.
2. Подсоедините клеммы проводов питания к АКБ 12V.

⚠ Осторожно!

Подсоедините красный провод к плюсу (+) разъема питания, а черный провод к минусу (-) разъема питания. Гарантия аннулируется при повреждении насоса в результате нарушения данной полярности.

⚠ Осторожно!

Напряжение аккумуляторной батареи должно быть не более 12,8V и не менее 12V, в противном случае электронасос может выйти из строя или не накачает лодку до нужного давления.

⚠ Осторожно!

Электрический провод нельзя повреждать, переламывать, растягивать. Повреждение провода может стать причиной пожара или электрического шока. На данный вид поломки гарантия не распространяется.

⚠ Осторожно!

При подключении клемм к аккумулятору нельзя касаться оголенных частей провода руками.

3. На передней части насоса расположено ЖК табло. Выберите необходимые единицы измерения давления (кПа/PSI), установите рекомендуемое давление, указанное в руководстве к лодке.

$1 \text{ кПа} = 10 \text{ мБар} = 0,01 \text{ кг/см}^2 = 0,145 \text{ PSI}$

(Опасность!) Неправильная установка давления может стать причиной повреждения или взрыва лодки. Каждый отсек лодки требует разный уровень давления.

ЖК табло:

MEAS- фактические показания встроенного манометра.

SET- необходимое значение, регулируемое пользователем. Нажимая на кнопку регулировки давления, выставите необходимое значение <SET>. После того, как выставленное значение <SET> перестанет мигать, нажмите на **кнопку вкл/выкл**. Значок «батареи» на ЖК дисплее показывает, что питание электронасоса ниже 12V, или указывает на неисправность АКБ. В данном случае для полноценной работы электронасоса необходимо зарядить или заменить АКБ.

4. Нажмите на кнопку вкл/выкл. В процессе накачивания лодки насос работает в 2-х режимах –нагнетает объем надуваемого изделия, затем переходит в режим докачивания до нужного давления. Когда давление достигнет установленного значения, насос отключится автоматически.

⚠ Внимание!

Если при накачивании насос долгое время не отключается автоматически или не увеличивает давление, необходимо нажать на кнопку выключения. Обратитесь к продавцу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

⚠ Внимание!

Не вносите изменения в конструкцию, не разбирайте и не ремонтируйте насос самостоятельно, иначе гарантия аннулируется.

⚠ Внимание!

Не растягивайте, не гните и не заламывайте провод во избежание короткого замыкания.

⚠ Внимание!

Воздушный насос предназначен только для накачивания воздухом. Держите его вдали от воды и не используйте для перекачивания воды или какой-либо другой жидкости. Это приведёт к короткому замыканию, удару электрическим током и полному выводу насоса из строя.

⚠ Внимание!

Данный насос необходимо использовать для накачивания надувных лодок. При использовании не по назначению возможна поломка. НЕЛЬЗЯ

⚠ Внимание!

использовать для накачивания надувных бассейнов или надувных игрушек из ПВХ, а также лодок без волокон ПВХ. Минимальное давление-10 кПа.

⚠ Внимание!

Максимальное давление-80 кПа. Нельзя использовать насос более 15 минут без перерыва. Повторное использование разрешается только после 30-минутного охлаждения насоса.

⚠ Внимание!

Не кладите воздушный насос в песок, на бетон или место под прямым воздействием солнечного света, не подвергайте воздействию высоких температур, например, внутри автомобиля.

⚠ Внимание!

Не помещайте посторонние предметы внутрь насоса, в его входное и исходящее отверстия. Не допускайте попадания песка и грязи внутрь.

Конструкция и дизайн воздушного насоса могут быть изменены без предварительного уведомления.

Спецификация

Модель: GP-80 D	Сила тока: 20 А	Производительность: 500 л/мин
Напряжение: DC12V	Время непрерывной работы: 15 минут.	Максимальное давление: 80кПа